

Sélection de la langue

1. Appuyez sur la touche **Menu** et maintenez-la enfoncée.
2. Appuyez sur les touches **Tuning Up** et **Down** jusqu'à afficher "Language" sur l'écran.
3. Appuyez sur la touche **Select** pour accéder à la liste des langues disponibles.
4. Appuyez sur les touches **Tuning Up** et **Down** jusqu'à afficher la langue que vous désirez sur l'écran.
5. Appuyez sur la touche **Select** pour valider votre choix.

