

Langue Fonction

1. Appuyez sur la touche **Info**. "Manual tune" s'affiche sur l'écran.
2. Tournez le bouton de **Tuning** jusqu'à ce que "Language" apparaisse sur l'écran.
3. Appuyez sur le bouton de **Tuning** pour accéder au menu.
4. Tournez le bouton de **Tuning** jusqu'à ce que la langue apparaisse sur l'écran. Les langues disponibles sont l'anglais, danois, français, allemand, italien ou norvégien.
5. Appuyez sur le bouton de **Tuning** pour sélectionner la langue choisie.

