

ROBERTS

S300

Système de haut-parleurs stéréo sans fil avec FM / DAB / DAB + / Internet Radio / Multipièce

et contrôle à distance de l'iPhone et Android en utilisant UNDOK





Contenu

Introduction	
Avant de pouvoir utiliser ce produit	2
À propos de ce manuel d'utilisation	
Commandes et connexions	

Configuration	10-21
Branchement et sélection de la langue	10-11
Réglages horaires de la caméra	12
Connexion à votre réseau informatique	13-17
Téléchargez l'application UNDOK	18
Configuration du nouveau système audio - Appareil iOS Apple	19
Configuration du nouveau système audio - Appareil Android	20
Les options de contrôle à distance du réseau	21

Les options de contrôle à distance du réseau 2	21
Utilisation d'une connexion Ethernet 2	21

Mode Radio Internet	22-35
Radio Internet - les bases	22
Sélection d'une station de radio par emplacement et par genre	23-25
Recherche d'une station de radio par nom	
Sélection d'une nouvelle station ou station populaire	
Sélection d'un podcast	
Présélection des stations	29-30
Modes d'affichage	
Personnalisation de la liste de vos stations	32-35

Mode DAB	
Sélection d'une station de radio DAB	
Modes d'affichage	
Trouver de nouvelles stations de radio DAB	
Réglage manuel	
Paramètres de contrôle de plage dynamique	
Réglage de l'ordre des stations	
Purger des stations	
J	

Mode FM	
Réglage manuel	
Modes d'affichage	
Réglage du balayage	

Drégélection des stations DAR at EM	
Fleselection des stations - DAB et FM	. 49-50
Mode lecteur de musique	. 51-64
Utilisation avec windows, Apple Mac, Linux	51
Acceder a vos fichiers audio via UPnP sous Windows 7, 8, et 10.	
Localiser et lire les fichiers multimédias en utilisant UPnP	. 54-57
Modes d'affichage	58
Listes de lecture	. 59-61
Elaguer les serveurs	62
Fonctions Windows 'Play To' / 'Cast to Device'	~~ ~ ~ ~
(moteur de rendu UPnP)	. 63-64
Spotify Connect	65-68
Spotify Connect - les bases	.03-00
Mettre en place d'un compte Spotify	05
Locture de musique en utilisant Spetify Connect	05
Commandes de Spotify sur votre système audio	00
Modes d'affichage - Spotify Connect	07 68
Nodes d'amonage - Spothy Connect	00
	~~ ~~
Mode Bluetooth	.69-72
Mode Bluetooth	. 69-72
Mode Bluetooth	69 69 69
Mode Bluetooth Mode Bluetooth Connexion des dispositifs Bluetooth Lecture des fichiers audio en mode Bluetooth	
Mode Bluetooth Mode Bluetooth Connexion des dispositifs Bluetooth Lecture des fichiers audio en mode Bluetooth Connexion et reconnexion d'un dispositif Bluetooth	69 69 69 70 71
Mode Bluetooth Mode Bluetooth Connexion des dispositifs Bluetooth Lecture des fichiers audio en mode Bluetooth Connexion et reconnexion d'un dispositif Bluetooth Information Bluetooth	69 69 69 70 71 72
Mode Bluetooth Mode Bluetooth Connexion des dispositifs Bluetooth Lecture des fichiers audio en mode Bluetooth Connexion et reconnexion d'un dispositif Bluetooth Information Bluetooth	
Mode Bluetooth Mode Bluetooth Connexion des dispositifs Bluetooth Lecture des fichiers audio en mode Bluetooth Connexion et reconnexion d'un dispositif Bluetooth Information Bluetooth CD / MP3 / WMA	. 69-72 69 70 71 72 .73-81
Mode Bluetooth Mode Bluetooth Connexion des dispositifs Bluetooth Lecture des fichiers audio en mode Bluetooth Connexion et reconnexion d'un dispositif Bluetooth Information Bluetooth CD / MP3 / WMA Disques compactes	
Mode Bluetooth Mode Bluetooth Connexion des dispositifs Bluetooth Lecture des fichiers audio en mode Bluetooth Connexion et reconnexion d'un dispositif Bluetooth Information Bluetooth CD / MP3 / WMA Disques compactes Lecture d'un CD	. 69-72 69 70 71 72 .73-81 73 .74-76
Mode Bluetooth Mode Bluetooth Connexion des dispositifs Bluetooth Lecture des fichiers audio en mode Bluetooth Connexion et reconnexion d'un dispositif Bluetooth Information Bluetooth CD / MP3 / WMA Disques compactes Lecture d'un CD Programmation des pistes CD	. 69- 72 69 70 71 72 . 73-81 73 . 74-76 77
Mode Bluetooth Mode Bluetooth Connexion des dispositifs Bluetooth Lecture des fichiers audio en mode Bluetooth Connexion et reconnexion d'un dispositif Bluetooth Information Bluetooth Disques compactes Lecture d'un CD Programmation des pistes CD Mode CD / MP3 / WMA	. 69 -72 69 70 71 72 . 73-81 73 . 74-76 77 . 78-81
Mode Bluetooth Mode Bluetooth Connexion des dispositifs Bluetooth Lecture des fichiers audio en mode Bluetooth Connexion et reconnexion d'un dispositif Bluetooth Information Bluetooth Disques compactes Lecture d'un CD Programmation des pistes CD Mode CD / MP3 / WMA	
Mode Bluetooth Mode Bluetooth Connexion des dispositifs Bluetooth. Lecture des fichiers audio en mode Bluetooth Connexion et reconnexion d'un dispositif Bluetooth Information Bluetooth Disques compactes Lecture d'un CD. Programmation des pistes CD. Mode CD / MP3 / WMA	. 69-72
Mode Bluetooth Mode Bluetooth Connexion des dispositifs Bluetooth. Lecture des fichiers audio en mode Bluetooth Connexion et reconnexion d'un dispositif Bluetooth Information Bluetooth Disques compactes Lecture d'un CD. Programmation des pistes CD. Mode CD / MP3 / WMA Lecture et enregistrement SD / USB. Utilisation des cartes SD et des clés USB.	. 69-72
Mode Bluetooth Connexion des dispositifs Bluetooth. Lecture des fichiers audio en mode Bluetooth Connexion et reconnexion d'un dispositif Bluetooth Information Bluetooth Disques compactes Lecture d'un CD Programmation des pistes CD. Mode CD / MP3 / WMA Lecture et enregistrement SD / USB. Utilisation des cartes SD et des clés USB. Fichier et dossier SD / USB.	. 69-72
Mode Bluetooth Connexion des dispositifs Bluetooth. Lecture des fichiers audio en mode Bluetooth Connexion et reconnexion d'un dispositif Bluetooth Information Bluetooth Disques compactes Lecture d'un CD. Programmation des pistes CD. Mode CD / MP3 / WMA Lecture et enregistrement SD / USB. Utilisation des cartes SD et des clés USB. Fichier et dossier SD / USB. Enregistrement sur SD / USB.	. 69-72

Contenu

Le multipièce et UNDOK	99-109
Le multipièce les bases	
Création et modification d'un groupe multipièce avec UNDOK	100
Lecture audio à un groupe	101
Contrôle du volume en utilisant UNDOK	101
Affichage et contrôles dans une configuration multipièce	102
Voir les détails multipièce du système audio	103
Créer un nouveau groupe multipièce	104
Ajouter des produits au groupe actuel	105
Retirer des produits au groupe actuel	106
Quitter un groupe	107
Dissoudre un groupe	108
Alarmes et multisalle	108
Réglages UNDOK	109
Affichage et audio	. 110-115
Fonction d'égaliseur	110-111
Réglage du caisson de graves	112
Fonction sourdine	112
Réglage de la luminosité	113

 Prise d'entrée auxiliaire
 114

 Connecteur des écouteurs et sortie ligne
 114

 Fonction de veille
 115

 Connecteur de sortie optique S/PDIF
 115

 Enlèvement de l'antenne
 115

Information	116-128
Retour au réglage d'usine	
Mises à jour du logiciel	117
Profils réseau	
Effacer les paramètres réseau	119
Configuration manuelle du réseau	
Affichage de la version de logiciel et FAQ Audio	
Dépannage	
Codecs audio	
Précautions et spécifications	
Notes	
Information de licence de logiciel	
Garantie	Dernière page

Caractéristiques du système audio S300

Le système audio Roberts S300 fournit les fonctions suivantes :

- Écouter les émissions locales, régionales, nationales et internationales sur FM, DAB et radio internet et écouter plus de 1.000 stations radios du pays et plus de 10.000 stations internationales sans utiliser votre PC.
- Écoutez des podcasts à partir d'un large éventail de diffuseurs.
- 30 stations radio présélectionnées (10 radios Internet, 10 DAB et 10 FM).
- Utiliser le lecteur de musique pour écouter votre collection de musique à partir d'équipements sur votre réseau. La connexion à des ordinateurs Apple et Linux est également possible.
- Lits les formats MP3, WMA, AAC, FLAC, ALAC (Apple Lossless) et WAV via DLNA.
- Lecture de CD*, clé USB et carte SD (y compris les fichiers MP3 et WMA).
- Enregistrement de CD ou d'émissions radios sur la clé USB et les cartes SD.
- Le S300 se connecte à votre réseau informatique à domicile, soit en utilisant la WiFi ou via une connexion Ethernet filaire. La configuration protégée WiFi (WPS) est prise en charge pour la mise en place simple avec les routeurs sans fil compatibles. Le WiFi bibande permet une compatibilité avec une large gamme de réseaux.
- Compatible avec les fonctions Windows 'Play To' / 'Cast to Device' (en tant que lecteur de médias numériques)

Remarque :

* Les (mini) CD de 8 cm ne peuvent pas être lus. Les CD transparents ou partiellement transparents ne peuvent pas être lus. Les CD ultra fins (Eco) CD ne peuvent pas être lus. Certains CD protégés contre la copie risquent de ne pas pouvoir être lus.

- Spotify Connect, permet à vos sélections Spotify d'être lues par le système audio, contrôlées à distance à partir de votre iPhone, iPad, appareil Android ou tout ordinateur de bureau.
- Prise en charge des télécommandes Apple iPhone, iPad et Android via l'application UNDOK.
- Votre système audio peut être connecté via un système multisalle sans fil qui permet de jouer la source sélectionnée sur un des appareils connectés au réseau.
- Le streaming Bluetooth pour écouter votre musique ou les bandes son vidéo à partir de votre smart phone, tablette ou appareil similaire.
- Toutes les présélections des stations radio, les détails de configuration du réseau et les paramètres de l'utilisateur sont conservés en cas de coupure secteur.
- Grand affichage d'horloge avec l'heure et la date en mode veille.
- Deux minuteurs d'alarme avec fonction répétition pour vous réveiller avec des sons provenant de la radio, d'un CD, d'une clé USB, d'une carte SD ou d'une sonnerie d'alarme.
- Minuteur de mise en veille réglable, peut être réglé pour éteindre le système audio après un délais de 15 à 90 minutes.
- Affichage graphique couleur facile à lire avec un rétro-éclairage réglable.
- Entrée auxiliaire pour la lecture audio des lecteurs MP3, iPod ou autre appareil audio.
- Connecteur de ligne de sortie pour connecter le signal audio à un amplificateur externe, à un enregistreur ou à un écouteur pour écoute privée.
- Un boîtier fait main, optimisés pour l'acoustique qui inclut des ports de basses et des entretoises internes pour une reproduction optimale du son.

Avant de pouvoir utiliser votre système audio, vous devez disposer des éléments suivants :

- Une connexion Internet haut débit.
- Un routeur (ou point d'accès sans fil équivalent) fournissant un signal WiFi ou une connexion Ethernet, connecté à votre fournisseur de services Internet haut débit. Le modem à large bande, le routeur et le point d'accès sans fil sont souvent une unité combinée unique fournie par votre fournisseur d'accès à Internet ou achetée dans un magasin d'informatique.
- Un smart phone ou une tablette qui utilise soit le système d'exploitation Android (version 4.0.3 ou ultérieure) ou Apple iOS (version 8 ou ultérieure).
- Si votre réseau sans fil nécessite un mot de passe de sécurité pour permettre la connexion, alors vous devez connaître la clé WEP, WPA ou WPA2 utilisée pour le chiffrement, de sorte à permettre au système audio de communiquer avec le réseau, sinon votre routeur doit comporter une configuration WiFi protégée (WPS).
- Si vous choisissez de connecter le produit à votre réseau via une connexion Ethernet filaire, alors un câble Ethernet de longueur appropriée sera nécessaire. S'il est prévu d'écouter la radio FM intensivement, il serait avantageux d'utiliser un câble Ethernet blindé, car cela pourrait réduire l'interférence possible avec la radio.

Le système audio est compatible avec la norme de réseau 802.11b, g, n ou a et peut utiliser les bandes de fréquences WiFi 2,4 GHz ou 5 GHz.

En cas de connexion en utilisant le WiFi, le système audio fonctionnera généralement dans un rayon de 10-20 mètres de votre routeur ou point d'accès sans fil. La portée réelle atteinte dépendra du type de bâtiment, d'autres réseaux sans fil à proximité, et les sources d'interférences possibles. Les fonction radio DAB et FM peuvent fonctionner n'importe où, tant que le système audio est en mesure de recevoir le signal de radiodiffusion.

IMPORTANT: Avant de continuer, assurez-vous que votre routeur (ou point d'accès) est mis sous tension et fonctionne avec votre service Internet à large bande (utilisez votre ordinateur, smart-phone ou tablette pour vérifier). Pour que cette partie du système fonctionne, vous devez vous référer aux instructions fournies avec ces éléments.

A propos de ce manuel d'instruction

Ce manuel d'utilisation est divisé en deux sections pour chacun des modes de fonctionnement de votre système audio Roberts S300. Chaque section est clairement identifiée par le titre ombragé dans le coin en haut à droite de chaque paire de pages.

Avant d'utiliser les fonctions de radio Internet et du lecteur de musique, vous devrez connecter votre système audio à votre réseau informatique en utilisant soit la connexion WiFi ou Ethernet. Cette question est abordée dans la section intitulée **Configuration**. Cette section explique également comment configurer l'option de langue du menu.

La section **Radio Internet** explique comment rechercher des stations de radio à écouter. Celles-ci peuvent être des stations de radio que vous connaissez déjà et écoutez de façon habituelle, ou de nouvelles stations que vous pouvez rechercher. Vous pouvez installer des stations que vous aimez comme favoris pour qu'elles soient plus facilement disponibles.

Ces deux sections pour **DAB** et **Radio FM** décrivent comment utiliser le système audio pour écouter des émissions conventionnelles.

La section pour le **Lecteur de musique** décrit comment vous pouvez lire des fichiers musicaux que vous avez stockés sur un ordinateur connecté à votre réseau. Utilisation des médias partagés (en utilisant UPnP).

La section **Spotify Connect** explique comment utiliser le système audio avec Spotify, le service de diffusion de musique en streaming basé sur Internet.

La section **Bluetooth** décrit comment utiliser votre S300 pour écouter des fichiers audio ou des bandes son de vidéos directement à partir de votre smart phone, tablette ou dispositifs similaires.



À propos du contenu de ce manuel d'utilisation

La section Lecteur CD / MP3 / WMA décrit comment jouer des fichiers audio numériques provenant de CD ou de fichiers MP3 / WMA qui ont été enregistrée au préalable sur CD-R ou sur CD-RW.

La section média **SD/USB** décrit comment jouer et enregistrer de la musique en utilisant une carte SD ou des clés USB.

La section intitulée **Horloges** and **Alarmes** décrit les différentes façon de régler l'horloge du système audio, elle explique aussi comment utiliser les alarmes, la répétition d'alarme et le minuteur de veille.

La section **Multisalle** et **UNDOK** expliquent comment connecter votre système audio dans un système audio sans fil.

Les sections **Affichage** et **Audio** montrent comment régler l'affichage, utiliser l'égalisateur et connecter votre système audio à d'autres équipements audio.

La section d'**Information** comprend le dépannage, les informations sur les spécifications et la garantie.



Introduction



- 1. Tweeter / Haut-parleur médial x 2
- 2. Zone de détection NFC
- 3. Panneau d'affichage
- 4. Rainure de CD
- 5. Capteur de Commande à distance
- 6. Bouton dossier vers le bas
- 7. Touche Information

- 8. Touche Menu
- 9. Bouton Retour / Bouton d'appairage Bluetooth
- 10. Bouton réglage Bas/Antérieur
- 11. Touche Marche / Veille
- 12. Touche Mode
- 13. Réglage du volume
- 14. Bouton dossier vers le haut

- 15. Bouton Éjection CD
- 16. Bouton Sélection / Arrêt / Présélection
- 17. Bouton du Menu Haut/ Suivant
- 18. Touche Pause
- 19. Fente pour carte SD
- 20. Radiateur de graves passif x 2
- 21. Haut-parleur des basses x 2

Introduction

Commandes et connexions - suite



- 22. Antenne WiFi (amovible voir l'article 31)
- 23. Antenne télescopique pour DAB et FM (Connecteur du câble d'antenne à l'arrière)
- 24. Prise d'alimentation du secteur
- 25. Prise de sortie optique numérique (Toslink)
- 26. Prise Ethernet (RJ45)
- 27. Prise de sortie de ligne

- 28. Prise Casque
- 29. Prise d'entrée auxiliaire
- 30. Prise de lecture USB
- 31. Base d'antenne WiFi (cela permet de placer l'antenne WiFi loin de l'unité pour améliorer la fiabilité de la connexion WiFi)

Commandes et connexions - suite

Capteur de Commande à distance

- 1. Touche Veille / Réglage horloge
- 2. LED infra rouge
- 3. Touche Alarme
- 4. Touche Marche / Veille
- 5. Bouton de variateur de lumière
- 6. Touche Média
- 7. Touche Radio
- 8. Bouton Auto réglage/ Piste du programme
- 9. Touche Menu Haut/ Dossier Haut
- 10. Bouton Sélection / Arrêt / Présélection
- 11. Touche Menu Gauche /Précédent
- 12. Touche Menu Bas/ Dossier Bas
- 13. Bouton Retour / Bouton d'appairage Bluetooth
- Fonctions de la télécommande

La plupart des fonctions du système audio S300 peuvent être contrôlées depuis le produit ou depuis la télécommande. Toutefois, il existe quelques fonctions qui sont plus facilement accessibles depuis la télécommande. Il s'agit de :

Présélection stations RadioDABAccès aux pistes CD par numéroFonSourdine AudioFonProgrammation des pistes CD, SD, USB

DAB / réglage automatique FM Fonction Aléatoire Fonction Répétition

14. Touche Sourdine

17. Bouton Répéter

18 Touche aléatoire

20 Touche Pause

24. Touche EQ

22 Touche Info/Menu

25. Bouton Éjection CD

23. Bouton Enregistrement

15. Bouton Haut / Bas Subwoofer

16. Touches de clavier 1-10/0

19 Touche Volume Haut / Bas

21 Touche du menu Droite / Suivant

321 (I) 0 4 • CSET 5 Sleep Eject Alarm 25 6 Media Badio Becord FO 24 23 7 • Menu 8 Info 22 Auto *****+ q 10 ы ÷. ын 21 11 Tune -Select Tune + 12 504-<u>۱</u> 13 Back 20 14 ++Sub-woofe spá 15 Volume 19 _ _ 1 2 3 16 4 5 6 7 9 8 17 0 10/0 ~ 18 R

Changer la piles de la télécommande

- 1. Support de piles à glisser vers le bas comme indiqué.
- 2. Retirer doucement les piles du support.
- Insérez 2 piles au format CR2032 dans le compartiment avec le côté positif des piles (marqué +) vers le haut avec le support positionné comme indiqué.

Remarque : La télécommande utilise des piles CR2032. Pour une durée de vie optimale de la batterie, installer les piles dans les emplacements A et B. La commande peut également être utilisée avec une seule batterie installée à l'emplacement A, mais la durée de vie de la batterie sera réduite. Le contrôle ne fonctionnera pas s'il n'y a qu'une seule batterie installée à l'emplacement B.

- Replacez le support de batterie comme indiqué et assurez-vous que le support de batterie clique en place.
- 5. Si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une certaine période de temps il est recommandé de retirer les piles de la télécommande.

IMPORTANT : Les batteries ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessives comme le soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur. Après utilisation, les batteries jetables doivent être, dans la mesure du possible, éliminées dans un centre de recyclage approprié. Les piles ne doivent en aucun cas être incinérées.

- Ne pas ingérer la batterie. Risque de brûlure chimique.
- La télécommande fournie avec ce produit contient une batterie type pièces / bouton. Si la batterie type pièces / bouton est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut être fatale.
- · Gardez les piles neuves et usées loin des enfants. Ils peuvent être un risque d'étouffement.
- Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le loin des enfants.
- Si vous pensez que les piles auraient pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

MISE EN GARDE

Danger d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte. Remplacez uniquement avec le même type ou équivalent.



Introduction

Contrôles de navigation

Cette page décrit les éléments de base de commande de votre système audio S300. Les instructions pour chaque mode de fonctionnement sont données dans les sections suivantes de ce manuel.

- L'appui sur le bouton *Marche/Veille* fait sortir votre système audio du mode veille. L'appui sur le bouton *Marche/Veille* pendant que le système audio est en cours d'utilisation le met en mode veille avec l'affichage de l'heure.
- L'appui sur le bouton *Radio* vous donne accès à chacun des modes de fonctionnement, successivement : Radio Internet, Spotify, radio DAB, radio FM et entrée auxiliaire.
- L'appui sur le bouton *Media* vous donne accès à chacun des modes de fonctionnement, successivement : Lecture de CD*, clé USB et carte SD Bluetooth et Lecteur de musique.
- 4. Sinon, pressez le bouton *Mode* du système audio pour sélectionner le mode de fonctionnement désiré.
- 5. Une pression prolongée sur la touche *Infos / Menu* (sur la télécommande) ou un appui sur la touche *Menu* (sur le système audio) va accéder au système de menu. La touche *Info* permet aussi l'affichage d'informations relatives à la station de radio ou au fichier de musique en cours de lecture.
- 6. De nombreuses opérations obligent l'utilisateur à effectuer une sélection à partir du menu. Mettez en surbrillance l'élément de menu en utilisant les touches *Menu Haut*, *Bas* ou *Gauche* et *Droite*. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour sélectionner l'élément. S'il y a plus de six éléments dans un menu, l'affichage va automatiquement défiler vers le haut ou vers le bas afin que les éléments supplémentaires deviennent visibles. Une barre coulissante sur la droite montrera la partie actuelle du menu qui est affiché.

S'il y a beaucoup d'éléments dans un menu, alors le menu du système audio rebouclera dans les deux sens. Cela peut rendre plus facile l'accès aux éléments à la fin d'un long menu, comme une liste de pays ou des stations radio Internet.

7. Si une erreur est commise lors de la navigation dans les menus, il est généralement possible de revenir à un menu de niveau supérieur en appuyant sur la touche *Ret*our.



Configuration

Configuration

Branchement et sélection de la langue

Votre système audio peut être configuré en utilisant l'affichage et les boutons du produit ou l'appli UNDOK.

- 1. Placez le système audio sur une surface plane et branchez le câble du secteur à l'entrée d'alimentation située à l'arrière de votre système audio et vérifiez que la fiche soit bien insérée dans la prise.
- 2. Si vous souhaitez brancher une connexion réseau câblée, branchez le câble Ethernet dans la prise RJ-45à l'arrière du système audio.
- 3. Branchez l'autre extrémité du cordon de l'adaptateur dans la prise murale et mettez la prise murale sur Marche.

IMPORTANT : L'adaptateur du secteur est utilisé pour brancher le système audio sur l'alimentation du secteur. La prise de courant et tout bloc secteur à directions multiples utilisés pour le système audio doivent rester accessibles pendant une utilisation normale. Pour déconnecter le système audio du secteur, la prise secteur doit être complètement débranchée de la prise murale.

4. Une fois que l'appareil est branché, l'affichage s'allume et annonce : 'R-Line by Roberts'. Si c'est la première fois que vous utilisez le système audio (ou après une remise à l'état initial, l'affichage indique 'Setup wizard' et 'YES' est surligné à l'écran.

Remarque : Si vous souhaitez utiliser UNDOK pour configurer votre système audio, consultez la page 18.

 Par défaut votre système audio affiche les menus et les messages en anglais. Si l'anglais est votre langue préférée, appuyez sur le bouton Select pour sélectionner 'YES' et commence à sélectionner votre système audio.

Si vous sélectionnez 'YES' veuillez passer à l'étape 1 page 12.

 Si votre langue préférée n'est pas l'anglais appuyez sur les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à surligner option 'No'. Pressez la touche *Select* pour entrer dans la sélection.





Continuez sur la page suivante.

Branchement et sélection de la langue - suite

 Votre système audio vous demandera si l'assistant d'installation doit être exécuté au prochain démarrage. Bien que l'option 'YES' soit mise en surbrillance si vous souhaitez changer la langue vous aurez besoin de sélectionner l'option 'NO'.

Appuyez sur les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour surligner l'option 'No'. Appuyez sur la touche *Select*.

- Votre système audio affiche alors le menu principal Appuyez sur les touches Menu Haut ou Bas jusqu'à ce que 'System settings' soit surligné à l'écran. Pressez la touche Select pour entrer dans le menu de réglage système.
- Appuyez sur les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que *'Language' soit* surligné à l'écran. Pressez la touche *Select* pour entrer le menu langues.
- Appuyez sur les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que la langue souhaitée soit surligné à l'écran.

Pressez la touche Select pour choisir la langue.

L'affichage changera alors pour afficher le menu des réglages système dans la langue choisie.

11. Appuyez sur les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que l'option 'Assistant Installation' soit surligné à l'écran, puis appuyez sur la touche *Select*.

Si vous changez la langue vous ne verrez pas 'Setup wizard' en anglais. Vous verrez un menu équivalent dans votre langue - par exemple, 'Assistant réglages' en français ou 'Inställningsguide' en suédois.

 Appuyez sur les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que l'option 'OUI' soit surligné à l'écran, puis appuyez sur le bouton *Select*.

Ceci lance la procédure de configuration du système audio comme s'il avait été mis en marche pour la première fois, mais la procédure va s'effectuer dans la langue sélectionnée dans l'étape 10 ci-dessus.

13. Continuez la configuration de votre système à la page suivante.





🔳 Main menu	
SD	Π
Bluetooth	
Aux in	
Sleep	
Alarms	
System settings	>

System settings	
Backlight	> [
Equaliser	>
Network	>
Time/Date	>
Inactive Standby	
Language	<u>></u>

🔳 Language	
English	*
Danish	
Dutch	
French	Γ
German	
Italian	

System settings	
Language	>
Rec. default dest.	>
Factory reset	
Software update	>
Setup wizard	
System info	



Horloge et réglage de l'heure

Configuration

Les instructions assument que vous venez de brancher votre système audio pour la première fois (voir page 10) ou que vous venez de spécifier l'option de langue pour les menus (voir page 11).

- Appuyez sur les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour surligner le format d'horloge souhaité (12 à 24 heures) puis appuyez sur la touche Sélection à l'écran, puis appuyez sur le bouton *Select* pour saisir votre sélection.
- On configure ensuite la façon dont l'horloge du système audio est mise à jour. Un menu vous permettant de spécifier l'option de mise à jour automatique de l'horloge sera affichée. L'option 'Mise à jour réseau' est l'option la plus utilisée.
- 3. Appuyez sur les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour choisir une option de mise à jour automatique. Celle-ci peut se mettre à jour à partir de la radio DAB ou FM, à partir du réseau, ou ne pas se mettre à jour. Par défaut la mise à jour est automatique à partir du réseau. Si vous choisissez une autre option allez à 'Connexion à votre réseau informatique' à la page 13. Sinon, vous devrez tout d'abord sélectionner le bon fuseau horaire et le réglage de l'heure d'été, voir les prochaines étapes. Si vous choisissez 'Aucune mise à jour' vous devrez régler l'horloge manuellement plus tard, voir page 92. Appuyez la touche *Select* pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour surligner le fuseau horaire de votre position actuelle. Pressez la touche *Select* pour entrer la sélection.
- Vous devrez alors définir l'option d'heure avancée en fonction de votre emplacement (l'heure avancée est également connue comme heure d'été/d'hiver ou ajustement BST/GMT).

Appuyez sur les touches **Menu Haut** ou **Bas** pour surligner l'option 'ON' ou 'OFF' le cas échéant. L'astérisque indique le réglage actuel. Pressez la touche **Select** pour entrer dans la sélection.

Au Royaume-Uni, '*ON*' est équivalent à l'heure d'été britannique et '*OFF*' est équivalent à l'heure de Greenwich.

6. Continuez la configuration de votre système audio à la page suivante.



Set timezone	
UTC + 00:00: Dublin, Lond	*[
UTC + 00:30:	
UTC + 01:00: Madrid, Am	
UTC + 01:30:	
UTC + 02:00: Athens, Cair	
UTC + 02:30:	

Daylight savings		
Davlight savings		
Dayligi		
ON	OFF*	

Avant de pouvoir utiliser votre système audio S300 pour écouter de la radio Internet ou de la musique diffusée depuis votre ordinateur, celui-ci doit être connecté au réseau informatique.

Cette section de ce manuel explique comment connecter le système audio à votre réseau en utilisant soit la connexion sans fil (WiFi) ou la connexion filaire (Ethernet).

Les instructions suivantes supposent que vous venez de mettre en place les options de l'horloge et de l'heure en utilisant l'assistant de configuration, comme décrit à la page précédente.

Ces instructions sont également valables pour l'assistant de réseau dans le menu des paramètres réseau (de l'étape 2 et suivantes).

1. L' affichage montre une liste d'options régionales pour la configuration Wi-Fi.

Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance la région désirée (pour le RU choisissez *'Europe'*) puis pressez la touche *Select* pour valider votre sélection. Faire ceci même si vous avez l'intention d'utiliser la connexion Ethernet filaire. Votre système audio recherchera alors les réseaux Wi-Fi disponibles.

 La radio va entrer dans l'assistant de configuration réseau et affichera 'Scanning...'. Le système audio va automatiquement balayer les bandes WiFi à 2.4GHz et 5GHz. Après un court instant l'écran affichera une liste des réseaux WiFi disponibles. Si vous avez l'intention d'utiliser la connexion WiFi, passez à l'étape 3 à la page suivante.

Pour utiliser la connexion Ethernet avec votre routeur (avec configuration automatique), pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour pointer vers l'élément de menu '*[Wired]*'. Pressez la touche Sélection et le système audio va tenter de se connecter.

Si votre réseau permet la configuration automatique (normal) le système audio va acquérir une adresse réseau. L'écran devrait afficher '*Connecting...*', puis '*Setup wizard completed*'. Pressez la touche **Select** pour quitter l'assistant de configuration et afficher le menu principal. Vous pouvez ensuite passer au paragraphe 10 de la page 16.

=	Wlan region
Euro	ope

etwork settings	
Network wizard	
Scanning /	

I SSID	
[WPS]Smith	
Jones	
Paul's network	
[Rescan]	
[Wired]	
[Manual config]	

Please wait	
Waiting for Ethernet	

Il existe deux voyants lumineux intégrés dans le connecteur RJ-45. Si vous avez des problèmes avec votre connexion filaire, ils peuvent vous aider à identifier la cause possible du problème.

Vert allumé = Liaison établie ; Éteint = pas de connexion

Jaune clignotant = transfert de données

Si votre réseau ne prend pas en charge la configuration automatique ou si vous souhaitez le configurer manuellement, vous devez sélectionner '*[Manual config]*' au lieu de sélectionner '*[Wired]*' dans l'assistant de réseau, puis aller à la page 120.

3. Si vous prévoyez d'utiliser une connexion WiFi, vous devez d'abord identifier votre réseau dans la liste des noms de réseau présentés par l'assistant réseau. Si aucun réseau n'est trouvé alors vous pourriez avoir besoin de mettre votre routeur sans fil en marche (veuillez voir les instructions fournies avec votre routeur) ou vous pouvez être trop loin du routeur.

Quand le système audio trouve votre réseau sans fil, il affiche le Nom réseau (SSID) pour le point d'accès à l'écran. Ceci est un nom qui est allouée au point d'accès dans votre routeur par la personne qui a configuré le réseau d'accès - par exemple : *'Famille Jones'* ou *'Le réseau de Paul'*. Les routeurs fournis par les fournisseurs de services Internet ont souvent le nom par défaut du réseau WiFi sur une étiquette ou sur la carte pour faciliter (par exemple BTHub- 1234, virginmedia 1234567). Si le routeur supporte la configuration protégée WiFi, alors '[WPS]' sera affiché devant le SSID.

Il est possible et en certains lieux hautement probable que votre système audio détecte plusieurs réseaux sans-fil, auquel cas vous devrez choisir celui auquel vous souhaitez vous connecter.

4. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour voir le SSID pour chaque réseau sans fil qui a été trouvé. Si votre réseau est représenté passez à l'étape 6 à la page suivante. S'il n'y est pas passez à l'étape 5, également à la page suivante.

Si vous faites une erreur à un moment donné, utilisez la touche *Back* pour revenir à l'écran précédent.





ы

Tuno



Configuration

5. Si votre réseau est introuvable, il se peut que le routeur soit configuré pour ne pas diffuser le SSID. Vous devez alors utiliser les touches *Menu Haut* ou *Bas* et *Select* pour mettre en surbrillance et sélectionnez l'option '[Manual config]' pour entrer dans les détails du réseau manuellement. Ceci est décrit dans 'Configuration manuelle du réseau', voir page 120.

Si le nom de votre réseau est diffusé, et il n'a pas été trouvé, alors essayez de balayer de nouveau (pressez la touche **Back**), et si nécessaire, essayer de déplacer votre système audio à un endroit plus proche de votre point d'accès/routeur.

 Lorsque le SSID du réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter est en surbrillance sur l'écran, pressez la touche Select. Si la configuration protégée de la WiFi (WPS) a été indiquée, vous verrez un menu supplémentaire à ce stade, sinon passez à l'étape 7.

Choisissez l'une des options du menu WPS comme requis pour votre routeur (WPS peut être à travers un bouton poussoir, ou en utilisant un numéro d'identification).

'*Push Button*' - l'écran vous invite à appuyer sur le bouton WPS sur votre routeur, puis sur la touche **Select** de la radio. Les deux appareils doivent alors se connecter avec la clé de chiffrement envoyée automatiquement au système audio.

'*PIN*' - l'écran affiche un numéro d'identification que vous devez entrer dans votre routeur à l'aide d'un navigateur Web (reportez-vous à la documentation utilisateur de votre routeur). Vous devez appuyer sur la touche **Select** sur le système audio. Les deux appareils doivent alors se connecter avec la clé de chiffrement envoyée automatiquement au système audio.

t'Skip WPS' - si vous souhaitez entrer la clé de chiffrement vous-même (ou si elle a été préalablement saisie).

Si vous choisissez *Push Button* ou *PIN* l'écran affichera alors '*Connecting...*', puis '*Setup wizard completed*'. Pressez la touche **Select** pour quitter l'assistant de configuration puis allez au paragraphe 10 de la page suivante.

- 7. Si votre réseau est configuré sans une clé de cryptage, l'écran devrait afficher 'Connecting...', puis 'Setup wizard completed'. Pressez la touche Select pour quitter l'assistant de configuration et afficher le menu principal. Si tel est le cas, vous avez connecté avec succès votre système audio à votre réseau, maintenant veuillez aller au paragraphe 10 de la page suivante.
- 8. Si l'écran affiche 'Key', c'est parce que le réseau utilise un des systèmes de cryptage : Wired Equivalent Privacy (WEP) ou WiFi Protected Access (WPA). Vous aurez besoin d'entrer la bonne clé WEP ou WPA dans le système audio pour lui permettre de communiquer avec votre réseau sans fil. Si vous ne disposez pas de la clé WEP ou WPA, alors vous devriez l'obtenir de la personne qui a configuré votre réseau. Certains routeurs sans fil peuvent venir avec une clé de cryptage déjà configurée par le fournisseur, dans ce cas, vous devez vous référer à la documentation fournie avec. WPA utilisé ici comprend également WPA2.

ESSID Jones family [WPS] Paul's network Smith [Rescan] [Wired] [Manual config]

I SSID
Jones family
[WPS] Paul's network
Smith
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]

WPS Menu	
Push Button	>
PIN	>
Skip WPS	>





Les clés WEP sont de 10 ou 26 caractères (en utilisant 0-9, et A - F). Certains routeurs sans fil peuvent également utiliser des phrases de passe WEP. mais celles-ci ne sont pas prises en charge par le produit. Les clés WPA sont généralement mises en place en utilisant un mot de passe de 8 à 63 caractères. Votre système audio accepte les phrases de passe pour les clés WPA

Pour saisir la clé WEP ou WPA. les caractères sont sélectionnés et saisis 9 en utilisant les touches Menu Haut ou Bas. Gauche ou Droite et Select. La surbrillance balaye les caractères disponibles ainsi que les trois contrôles sur la droite. Le caractère en surbrillance sera entré lorsque vous pressez la touche Select.

Faire ceci autant que nécessaire jusqu'à ce que la clé complète soit saisie. Rappelez-vous, les clés WEP utilisent seulement les chiffres 0-9 et les lettres A à F. Les clés WPA sont sensibles aux caractères majuscules et minuscules. Vous devez saisir la clé exactement sinon le système audio ne se connectera pas au réseau.

Les trois contrôles sur le côté droit de l'écran ont des fonctions particulières. Vous pouvez rapidement y accéder en appuyant sur la touche Info, puis en utilisant les touches Menu Haut ou Bas et Select selon les besoins :

sélectionnez 'BRSP' pour effacer un caractère que vous venez de saisir (appui long pour effacer) ; Info à nouveau pour continuer

sélectionnez 'OR' lorsque la clé complète a été saisie

sélectionnez 'CANCEL' pour annuler et ré-exécuter l'assistant réseau

Si une clé WEP ou WPA a déià été saisie pour le SSID sélectionné, la radio tentera de se connecter. [Set]'. Si vous avez saisi une clé différente auparavant, vous devrez l'effacer en sélectionnant le symbole 'BKSP'. Ceci supprime l'indication '/Set]'.

Après le dernier caractère de la clé WEP ou WPA a été saisi mettez en surbrillance le symbole or et pressez Select. L'écran affichera 'Connecting...' et puis 'Setup wizard completed'. Pressez la touche Select pour sortir de l'assistant de configuration. Le système audio doit maintenant être en mesure de se connecter au réseau.

10. Une fois que vous avez connecté votre système audio au réseau (et donc aussi à Internet), elle affichera le menu principal. Pressez le bouton Marche/ Veille pour mettre le système audio en mode veille. Elle devrait alors afficher l'heure obtenue sur Internet. Si l'affichage de l'heure est incorrect pour une raison quelconque, elle peut facilement être réglée plus tard, voir page 92, 'Réglage manuel de l'horloge'.



ы

Configuration

BKSP

οк

CANCEL







7

Si vous avez suiviles étapes sur les pages précédentes avec succès, votre système audio se serait connectée à votre routeur, puis fait une connexion à Internet et mis son horloge à l'heure. Si tel est le cas, alors vous pouvez essayer d'écouter des stations de radio par Internet tel que décrit à la page 22 plus en avant.

Changer la connexion réseau.

Dans les sections ci-dessus, vous choisissez comment votre système audio serait connectée à votre réseau, soit à l'aide d'une connexion WiFi ou en utilisant un câble Ethernet. De temps en temps, vous pouvez constater que vous avez besoin de vous connecter à différents réseaux informatiques. Le menu Réglage Réseau vous permet de modifier les paramètres réseau de votre système audio, scanner pour un réseau sans fil de remplacement, ou configurer manuellement les paramètres du réseau.

Les étapes décrites ci-dessous décrivent la façon dont vous pouvez le faire - voir également la section 'Profils de réseau' à la page 118. Si vous n'avez pas besoin de faire cela, cependant, veuillez passer à la page 22.

Configuration du système audio pour utiliser une autre connexion WiFi

 Dans le menu Réglages Réseau, sélectionnez 'Network wizard'. Cela vous affichera des détails sur les réseaux WiFi qu'il trouve. Faites défiler la liste en utilisant les touches Menu Haut ou Bas jusqu'au nom du réseau désiré. Pressez la touche Select pour sélectionner ce réseau.

Le système audio va alors utiliser son système WiFi pour communiquer avec le réseau. Selon les paramètres du nouveau réseau, vous devrez peut-être entrer une clé de chiffrement (voir pages 15-16). Par défaut, le système audio va alors acquérir une adresse IP et d'autres paramètres réseau à partir du routeur du réseau en utilisant le protocole DHCP (configuration dynamique des hôtes).

Configuration du système audio pour utiliser la connexion Ethernet filaire

 Connectez votre système audio à votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet branché dans la prise RJ45 à l'arrière de l'appareil. Dans le menu Réglages Réseau, sélectionnez 'Network wizard'. Cela permet d'afficher la liste des réseaux WiFi qu'il trouve. Faites défiler la liste et sélectionnez l'option '[Wired].

Le système audio va alors utiliser son sa connexion Ethernet pour communiquer avec le réseau. Par défaut, l'unité va alors acquérir une adresse IP et d'autres paramètres réseau à partir du routeur du réseau en utilisant le protocole DHCP (configuration dynamique des hôtes).

🔳 Main menu	
SD	
Bluetooth	
Aux in	
Sleep	
Alarms	
System settings	>

System settings	
Backlight	>
Equaliser	>
Network	>
Time/Date	>
Inactive Standby	
Language	>

Network settings	
Network wizard	
PBC Wlan setup	
View settings	
Wlan region	>
Manual settings	
NetRemote PIN Setup	L

Network setti	ngs
Netv	vork wizard
Scar	ining /



Configuration - Utilisant l'application UNDOK

Configuration

Téléchargez l'application UNDOK

Téléchargez et installez l'application UNDOK sur votre appareil Android ou iOS.



- iOS Télécharger de l'App Store de Apple
- Android[™] Télécharger de Google Play

Ú	Download on the App Store	
GE C	TIT ON Google play	

- Si vous avez déjà l'application UNDOK installée sur votre appareil assurez vous que vous avez la dernière version.
- · Il est possible que cette application ait légèrement changé depuis que ces instructions ont été écrites.
- Veuillez consulter le site web Roberts Radio pour obtenir des conseils sur la façon d'utiliser la dernière version.

Remarque : Au moment de la rédaction de ce document la version Android 4.0.3 ou ultérieure ou iOS version 8 ou ultérieure sont nécessaires pour utiliser UNDOK.

Configuration du nouveau système audio - Appareil iOS Apple

Si votre appareil utilise Android, veuillez voir page 20.

L'application UNDOK dispose d'un assistant de configuration pour aider à configurer les périphériques audio appropriés pour se connecter à votre réseau WiFi domestique.

iPod 🗢	09:00	* 💼	iPod 🗢	09:02	* 🔳	iPod	09:02	* 💼	iPod	14:07	* 💼	iPod	11:05	*+
W	elcome	Close	Select `	Your Audio S	_{Close} System	Settings	Wi-Fi		Sele	ct Network Co	Close onnection	Set u	o Wi-Fi Opti	Close ONS
Re	eady ?		Go to the S iPad, selec of your au retur	Settings app on th t Wi-Fi, choose th dio system. Once n to the UNDOK a	is iPhone/ e network selected app	Wi-Fi	s S300 00:22:6	♥ ♥ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● <p< td=""><td>You r Ether syste</td><td>need to select either net to connect your m to your network</td><td>Wi-Fi or r audio</td><td>Please enter JuliaS:</td><td>the Wi-Fi passw</td><td>ord for</td></p<>	You r Ether syste	need to select either net to connect your m to your network	Wi-Fi or r audio	Please enter JuliaS:	the Wi-Fi passw	ord for
Make sure y in SETUP r connect to If you experi with this g	our audio syste node and ready Wi-Fi or Ethern ience any proble uide, consult yo	m is r to et. ems our	✓ Settin W- ✓ ALL CHOOSE AU			CHOOSE A N JuliaS Other.	ETWORK	₽ 		0	0	Enable DHC	P	Next
complete the auc	initial setup of lio system.	your	W- W-	Fi Network 9	• (1)				Wi-F	i Set up WPS	Ethernet	q w e a s d	rtyu fqhi	i o p k l
						Ask to Joir	Networks					Ω Z X	c v b n	m 🗵
		Next	Previous		Next	no known ne to manually s	works are available elect a network.	, you will have	Previo	bus	Next	123 😄 🖉	space	Done

- 1. Ouvrez l'application UNDOK.
- 2. Configuration d'un Nouveau Système Audio.
- L'application vous invitera à utiliser les paramètres WiFi de votre système audio pour vous connecter à votre système audio.
- Sélectionnez votre système audio *Roberts S300.* Une fois que votre appareil s'est connecté au système audio, *revenez* à l'application UNDOK.
- 5. Utilisez l'application pour terminer l'installation, notamment en donnant un nom au système audio (salon, etc.), qu'il soit connecté via WiFi ou Ethernet. Si vous souhaitez vous connecter en utilisant un câble Ethernet veuillez voir page 21.
- Pour une connexion WiFi l'application vous demandera de choisir un réseau WiFi et d'entrer le mot de passe approprié.
- Votre système audio se connectera à votre réseau.

Configuration

Configuration du nouveau système audio - Appareil Android

Si votre appareil est un iPhone ou iPad (à savoir utilise iOS) veuillez voir page 19.

L'application UNDOK dispose d'un assistant de configuration pour aider à configurer les périphériques audio appropriés pour se connecter à votre réseau WiFi domestique.



qu'il est temporairement connecté directement à votre système audio. Vous devez ignorer ce message d'avertissement.

Les options de contrôle à distance du réseau

Configuration du PIN réseau (numéro de PIN)

Votre système audio a la possibilité d'être contrôlé par une application installée sur un iPhone d'Apple, iPod touch, iPad ou appareil Android équivalent. L'installation du code PIN vous permet de veiller à ce que votre système audio ne puisse être contrôlé que par votre propre appareil plutôt que quelqu'un d'autre.

L'application de contrôle à distance est appelée UNDOK, par Frontier Silicon Limited, et est disponible sur l'Apple App Store et Google Play pour votre appareil.

UNDOK va essayer d'utiliser le code PIN par défaut de '1234' pour contrôler votre système audio.

Vous pouvez changer le code PIN si souhaité en utilisant l'option 'NetRemote PIN Setup' dans le menu des Réglages Réseau. Le code PIN mis à jour devrait ensuite être utilisé dans l'application UNDOK pour permettre à l'application de se reconnecter au système audio. L'application vous demandera le code PIN si nécessaire.

Utilisation d'une connexion Ethernet

Si vous choisissez de connecter votre système audio à votre réseau via une connexion Ethernet filaire, alors un câble Ethernet de longueur appropriée sera nécessaire (câble non fourni).

L'application vous proposera une option pour se connecter en utilisant Ethernet lors de la procédure d'installation.

- 1. Branchez le *Câble Ethernet* à la prise RJ45 Ethernet à l'arrière de votre système audio.
- Sélectionnez l'option Ethernet sur l'application UNDOK et suivez le guide à l'écran.

Dans les situations où il y a beaucoup de réseaux WiFi utilisés, il est possible que la performance multipièce du produit peut être améliorée en utilisant la connexion Ethernet.

S'il est prévu d'écouter la radio FM intensivement, il serait avantageux d'utiliser un câble Ethernet blindé, car cela pourrait réduire l'interférence possible avec le système audio.



Network settings	
Network wizard	
PBC Wlan setup	
View settings	
Wlan region	>
Manual settings	
NetRemote PIN Setup	

Contrôle via l'application UNDOK



Radio Internet

Radio Internet

Radio Internet - les bases

Avant de pouvoir utiliser votre système audio pour écouter des émissions via Internet, il est nécessaire de l'avoir connectée à votre réseau informatique en utilisant soit la connexion sans fil (WiFi) ou la connexion filaire Ethernet (prise RJ-45) située à l'arrière de l'unité. Veuillez voir page 10 pour plus de détails.

Il y a littéralement des milliers d'émissions de radio disponibles sur Internet ainsi que des 'Podcasts'. Votre système audio offre plusieurs méthodes de recherche d'émissions afin de les trouver et les choisir plus facilement. Une fois que vous avez trouvé les stations de radio que vous aimez, vous pouvez soit les stocker sous forme de présélections au sein du système audio, ou les ajouter à une liste de vos stations préférées auxquelles votre système audio peut accéder. Le nombre de présélections est limité (il y a dix mémoires de présélections disponibles pour le système audio), mais vous pouvez stocker autant de favoris que vous le souhaitez.

Vous pouvez rechercher une station de radio Internet par emplacement. Si vous connaissez le nom de la station et le pays d'où une station est diffusée ceci peut être la méthode la plus simple de trouver une station. C'est également un excellent moyen de découvrir les radios provenant d'autres parties du monde.

Vous pouvez également rechercher une station de radio Internet par genre. Si vous préférez un type particulier de musique, Blues par exemple, vous pouvez rechercher une station de radio qui diffuse ce genre de musique, et vous pouvez choisir parmi une liste de stations de radio Blues, indépendamment de leur emplacement ou en prenant l'emplacement en compte.

Si vous connaissez une partie du nom d'une station de radio Internet, vous pouvez l'entrer dans le système audio et il va rechercher des stations qui correspondent à ce nom. Cela peut être utile si vous n'êtes pas sûr de l'emplacement ou le genre d'une station particulière.

Le système audio S300 se connecte à une base de données de stations radio qui sert de nombreux utilisateurs dans de nombreux pays. Cela signifie qu'il existe un très large éventail de contenu de programmes disponible. Vous pouvez également rechercher les stations qui ont été récemment ajoutées à celles disponibles (nouvelles stations) ou vous pouvez rechercher les plus populaires.



Radio Internet

Sélection d'une station de radio par emplacement

- Pressez le bouton *Marche/Veille* pour allumer votre système audio. Ensuite, pressez la touche *Radio* pour sélectionner le mode d'affichage de la radio Internet.
- Pressez et maintenez la touche *Menu* pour accéder au menu principal de la radio Internet. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*Station list*' soit en surbrillance sur l'écran et pressez la touche *Select*pour sélectionner l'option.
- 3. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*Stations'* soit en surbrillance sur l'écran et pressez la touche *Select*.

Notez que le menu peut offrir une ou plusieurs sélections locales selon le pays dans lequel l'appareil est utilisé, en fonction de votre adresse Internet IP ('Royaume-Uni' et les stations 'BBC', par exemple).

- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*Locations'* soit en surbrillance sur l'écran et pressez la touche *Select*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour parcourir la liste des continents. Lorsque le continent désiré est mis en surbrillance pressez la touche *Select* pour valider votre sélection.
- 6. L'écran affichera une liste de pays sur le continent choisi. S'il y a beaucoup de pays représentés, vous pouvez faire défiler la liste dans les deux sens. Par exemple, si le continent choisi était l'Europe, alors pour trouver le Royaume-Uni défilez à partir du sommet de la liste vers le bas en pressant brièvement la touche *Menu Haut*. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour choisir le pays souhaité.
- 7. Vous trouverez généralement que vous avez alors la possibilité de sélectionner soit 'All Stations' ou une catégorie parmi un certain nombre de catégories. Les listes sont toujours classées par ordre alphabétique, et les longues listes s'enrouleront de haut en bas ou de bas en haut.



Internet radio	
Last listened	
Station list	>
System settings	>
Main menu	>

🚺 Internet radio	
My Favourites	>
Local United Kingdom	>
BBC	>
Stations	>
Podcasts	>
My Added Stations	>[]

Stations	
Location	>
Genre	>
Search stations	
Popular stations	>
New stations	>

Location	
Africa	>
Asia	>
Caribbean	>
Central America	
Europe) i
Internet Only	

Dited Kingdom	
All stations	>
Highlighted stations	>
Alternative	>
Ambient	>
Big Band	>
Blues	>

Europe	
Sweden	>[
Switzerland	>
Turkey	>
Ukraine	>
United Kingdom	>
Vatican	>

All Stations	
Asian sound radio	
Aston FM	
Atlantic FM	
Audio Book Radio	
BBC Radio 2	
BBC Radio 3	

Sélection d'une station de radio par emplacement - suite

- 8. Pressez et relâchez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance l'option désirée puis pressez la touche *Select* pour valider votre sélection. L'écran affichera 'Connecting...' pendant que votre système audio se connecte à la nouvelle station. La station devrait alors commencer à diffuser. Réglez le volume en fonction des besoins.
- 9. Si la station a un contenu à la demande, ce qui veut dire qu'elle donne la possibilité d'écouter des programmes qui ont déjà été diffusés ou Podcastés, il y aura un écran supplémentaire indiquant le nom de la station de radio ainsi que d'une option de 'Podcast'.

Ceux-ci sont sélectionnés à l'aide des menus supplémentaires, déterminés par la station de radio et le contenu. Il peut y avoir simplement une liste des programmes, ou il peut aussi y avoir des options à choisir à partir des émissions sur les dates et jours de la semaine en particulier. Les exemples présentés ici sont typiques.

Les podcasts sont également accessibles séparément dans le menu principal de la radio Internet, voir page 28.

Si votre audio ne peut pas se connecter à une station de radio

Remarque : Si votre système audio est incapable de se connecter à une station de radio Internet, elle va généralement afficher *'Network Error'* ou *'Stopped'*. Il existe plusieurs causes possibles, mais typiquement cela sera dû à une des raisons suivantes :

La station de radio peut ne pas diffuser à l'heure actuelle.

La station de radio peut ne pas être en mesure d'accueillir plus de connexions des auditeurs sur Internet.

Le diffuseur peut limiter l'écoute à des pays ou des régions spécifiques

Il peut y avoir une congestion du réseau (soit localement ou à distance) qui affecte la fiabilité de la connexion.

Si votre système audio peut se connecter, mais le son n'est pas continu et le système audio continue à avoir à se reconnecter, cela peut être dû à la station de radio dont la capacité de connexion est limitée.

Veuillez vous référer également à la section 'Dépannage' à la page 123.



BBC Radio 2	
BBC Radio 2	
Podcasts	>

>
,

Podcasts	
Arts, Drama, Readings	>
Breakfast show	>
Gardening tips	>
Rock show	
Theatre news	5
Show time	>

🖬 Art, Drama, Readings
28/01/2014 - January 28
27/01/2014 - January 27
26/01/2014 - January 26
26/01/2014 - January 25

Radio Internet

Sélection d'une station de radio par genre

- 1. Pressez et maintenez la touche Menu pour accéder au menu principal de la radio Internet. Pressez les touches Menu Haut ou Bas jusqu'à ce que 'Stations list' soit en surbrillance sur l'écran et pressez la touche Sélection.
- 2. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'Stations' soit en surbrillance sur l'écran et pressez la touche Select.
- 3. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*Genres'* soit en surbrillance sur l'écran et pressez la touche Select.
- 4. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour parcourir la liste des types de contenus. Ce menu est normalement cvclique - vous pouvez faire défiler la liste en continu dans les deux sens. Lorsque le genre choisi est en surbrillance, pressez et relâchez la touche Select.
- 5. Vous avez alors le choix de 'All Stations' du genre choisi, ou une liste de pays. Notez que si un pays n'apparaît pas, la station peut alors apparaître dans la liste 'All Stations'. Appuyez sur les touches Menu Haut ou Bas puis le cas échéant pressez et relâchez la touche Select.
- 6. Une liste des stations de radio est alors affichée. Pressez les touches Menu Haut ou Bas jusqu'à ce qu'apparaisse le nom de la station désirée sur l'écran
- 7. Pressez et relâchez la touche Select pour sélectionner la station. L'écran affichera 'Connecting...' pendant la recherche de la nouvelle station. Si le système audio est incapable de se connecter cela peut être pour l'une des raisons expliquées à la page 24.
- 8. Réglez le volume en fonction du besoin pour ajuster le niveau d'écoute.



Internet radio	
My Favourites	>
Local United Kingdom	>
BBC	>
Stations	>
Podcasts	>
My Added Stations	>[]

Stations	
Location	>
Genre	>
Search stations	-
Popular stations	>
New stations	>

Genre	
Alternative	>
Ambient	>
Big Band	>
Bluegrass	>
Blues	>
Business news	>[]



D Blues	
All Stations	>
Highlighted Stations	>
Belgium	>
France	>
Germany	>
Greece	>0

All Stations	
Asian sound radio	Ī
Aston FM	ſ
Atlantic FM	
Audio Book Radio	
BBC Radio 2	
BBC Radio 3	L

Recherche d'une station de radio par nom

Il peut y avoir des occasions où vous connaissez le nom d'une station de radio, mais vous ne connaissez pas l'emplacement ou le genre. Ce service vous permet de rechercher la station en utilisant une partie (ou parties) du nom de la station de radio.

- Pressez et maintenez la touche Menu pour accéder au menu principal de la radio Internet. Pressez les touches Menu Haut ou Bas jusqu'à ce que 'Stations list' soit en surbrillance sur l'écran et pressez la touche Select.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*Stations'* soit en surbrillance sur l'écran et pressez la touche *Select*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'Search stations' soit en surbrillance sur l'écran et pressez la touche *Select*.
- 4. Pour entrer le mot de recherche Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas*, *Gauche* et *Droite* pour mettre en surbrillance chaque caractère de la recherche, et pressez *Select* pour entrer. Si vous faites une erreur pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* ou utilisez la touche *Info* pour accéder au caractère de suppression '[BHSF]' sur l'écran et pressez la touche *Select*. Pressez et relâchez les touches *Menu Haut* ou *Bas* ou pressez sur la touche *Info* de nouveau pour revenir à la sélection de caractères. Une fois le dernier caractère de la recherche est saisi, utilisez la touche *Info* puis *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance le symbole '[OR]' sur l'écran, puis pressez la touche *Select* pour terminer.
- 5. le système audio va rechercher les stations de radio qui correspondent à vos données de recherche. Si vous incluez un espace entre deux éléments de recherche le système audio va chercher des noms de stations qui comprennent les deux éléments. Ainsi une recherche pour 'ROCK 100' pourrait trouver une station appelée '100 Classic Rock Hits' ainsi qu'une station appelée '100.FM Rocks'
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance la station que vous souhaitez écouter et pressez la touche *Select* pour confirmer votre choix. L'écran affichera '*Connecting...*' pendant la recherche d'une nouvelle station.



🔳 Internet radio	
Last listened	
Station list	>
System settings	>
Main menu	>



🗖 Stations	
Location	>
Genre	>
Search stations	
Popular stations	>
New stations	>

	Ъ	Sta	tior	าร			
R	OCł	(10	0				
0 7 D K R	1 8 L S	2 9 F M T	3 G N U	4 A H O V	5 B I P W	6 C J Q X	BRSP OK CANCEL



Sélection d'une nouvelle station populaire

Comme décrit dans la section 'Internet Radio - les bases' à la page 22, votre système audio se connecte via Internet à une base de données des stations de radio. Cette option permet de mettre en évidence les stations qui sont nouvellement ajoutées à la liste de celles qui sont disponibles, ou des stations qui sont particulièrement populaires auprès des auditeurs à travers le monde. Votre système audio vous permet de choisir facilement les stations de ces deux catégories, en utilisant les menus très similaires à ceux utilisés lors de la recherche des stations par emplacement et par genre.

- 1. **Pressez et maintenez** la touche *Menu* pour accéder au menu principal de la radio Internet. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*Stations list*' soit en surbrillance sur l'écran et pressez la touche *Select*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'Stations' soit en surbrillance sur l'écran et pressez la touche *Select*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*Popular* stations' ou '*New stations*' soit en surbrillance sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select* pour confirmer votre choix.
- 4. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance la station que vous souhaitez écouter et pressez la touche *Select* pour confirmer votre choix. L'écran affichera '*Connecting...*' pendant la recherche de la nouvelle station.

Si le système audio est incapable de se connecter à une station radio particulière cela peut être pour l'une des raisons expliquées à la page 24.



🔳 Internet radio	
Last listened	
Station list	>
System settings	>
Main menu	>

Internet radio	
My Favourites	>
Local United Kingdom	>
BBC	>
Stations	>
Podcasts	>
My Added Stations	>

Stations	
Location	>
Genre	>
Search stations	
Popular stations	>
New stations	>

Popular stations	
BBC Radio 4	
ENERGY ZURICH	
All Irish Radio	
Classic FM	
RTL	
BBC Radio 2	U

Sélection d'un podcast

Les diffuseurs radio et les individus peuvent faire des programmes qui sont destinés normalement à être téléchargés dans un ordinateur ou copiés sur un lecteur multimédia portable. Ceux-ci sont généralement connus comme Podcasts.

Les Podcasts sont également accessibles en utilisant l'option Podcast dans le menu Stations (voir page 23-24).

- Pressez et maintenez la touche Menu pour accéder au menu principal de la radio Internet. Pressez les touches Menu Haut ou Bas jusqu'à ce que 'Stations list' soit en surbrillance sur l'écran et pressez la touche Select.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*Podcasts*' soit en surbrillance sur l'écran et pressez la touche *Select*.
- Vous pouvez alors effectuer une recherche par emplacement, genre, ou en utilisant une partie du nom du podcast. Les recherches fonctionnent exactement de la même manière que lors de la recherche d'une station de radio conventionnelle.

La recherche par emplacement se fait d'abord par continent, puis par pays. Vous pouvez ensuite afficher '*All shows'* ou effectuer une recherche dans un pays par genre.

La recherche par genre est plus directe, car une fois que le genre est choisi l'écran du menu suivant montre une liste de podcasts disponibles.

La recherche par nom fonctionne de la même manière que lors de la recherche d'une station de radio par son nom, en sélectionnant le symbole 'OR' lorsque vous avez saisi le texte. Vous pouvez saisir un ou plusieurs morceaux de texte qui seront utilisés pour la recherche.

 Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas*, puis pressez *Select* pour confirmer le podcast choisi. L'écran affichera '*Connecting...*' pendant la recherche de nouveau programme.



Internet radio	
Last listened	
Station list	>
System settings	>
Main menu	>

Internet radio	
My Favourites	>
Local United Kingdom	>
BBC	>
Stations	>
Podcasts	>
My Added Stations	>U

Podcasts	
Location	>
Genre	>
Search podcasts	

ſ	Ø	2)	Poo	lca	sts			
	0 7 0 7 0 8	1 8 E L S	2 9 F M T	3 G N U	4 A H O V	5 B I P W	6 C J Q X	BKSP OK CANCEL

Podcasts	
Arts, Drama, Readings	>
Breakfast show	>
Gardening tips	>
Rock show	>
Theatre news	>
Show time	>

Radio Internet

Avec autant de stations radio Internet disponibles, il est souhaitable d'avoir un moyen de sélection rapide des stations que vous écoutez le plus fréquemment. Votre système audio a dix mémoires de présélection pour le système audio sur Internet qui peuvent être facilement configurées pour stocker les détails de toute station de radio Internet ou podcast. Les mémoires de présélection des stations de radio sont conservées même lorsque le système audio est éteint.

Veuillez consulter également les sections 'Dernière écoutée' à la page 34 et 'Configuration de mes stations favorites' à la page 33.

Enregistrement d'une présélection 1-10 l'aide de la télécommande

- 1. Pressez le bouton *Marche/Veille* pour allumer votre radio. Réglez sur la station souhaitée à l'aide de l'une des méthodes décrites dans les pages précédentes.
- Pour mémoriser la station de radio en cours de lecture en tant que présélection, pressez longuement la touche *Preset* choisie (1-10) jusqu'à ce que l'écran affiche'*Preset stored*'. La station couramment réglée sera stockée par la touche de présélection choisie. Répétez cette procédure pour les touches de présélection restantes.
- 3. Les stations qui sont déjà enregistrées dans les présélections peuvent être remplacées en suivant la procédure décrite ci-dessus.

Rappel d'une présélection 1-10 à l'aide de la télécommande

- 1. Pressez le bouton *Marche/Veille* pour allumer votre radio. Sélectionnez le mode radio Internet en utilisant la touche *Radio*.
- Appuyez et relâchez la touche *Preset* de la télécommande. Votre système audio va alors se connecter à la station mémorisée dans la mémoire de présélection. La présélection utilisée sera affichée au bas de l'écran d'affichage.









5

8

10/0

0

9

>4



Enregistrement d'une présélection à l'aide du menu

- Pressez le bouton *Marche/Veille* pour allumer votre radio. Réglez sur la station souhaitée à l'aide de l'une des méthodes décrites dans les pages précédentes.
- 2. Pressez longuement la touche Select. L'écran affichera un menu 'Save to Preset'.
- 3. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour faire défiler la liste des présélections jusqu'à ce que vous atteignez une présélection non utilisée ou une présélection que vous souhaitez modifier. Pressez brièvement la touche *Select* pour enregistrer la présélection. '*Preset stored*' sera affiché sur l'écran. Répétez cette procédure pour les touches de présélection restantes.
- 4. Les stations qui sont déjà enregistrées dans les présélections peuvent être remplacées en suivant la procédure décrite ci-dessus.

Rappel d'une présélection à l'aide du menu

- 1. Sélectionnez le mode radio Internet en utilisant le bouton Radio.
- 2. Pressez brièvement la touche **Select** pour afficher le menu 'Recall from Preset'.
- 3. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour sélectionner la station présélectionnée désirée. Pressez et relâchez la touche *Select*.

Votre système audio va alors se connecter à la station mémorisée dans la mémoire de présélection. La présélection utilisée sera affichée au bas de l'écran d'affichage.



Radio Internet

Save to Preset	
1. [Not set]	
2. BBC Radio 4	
3. Atlantic FM	П
4. [Not set]	
5. [Not set]	
6. BBC Radio 4	



Recall from Preset	
1. Classic FM	
2. BBC Radio 4	
3. Atlantic FM	Π
4. RTL	
5. BBC Radio 2	
6. [Not set]	IJ



Modes d'affichage

Votre radio dispose d'une gamme d'options d'affichage en mode Radio Internet. Notez que toutes les informations ne peuvent pas être disponibles pour toutes les stations de radio Internet

1. Appuyez et relâchez la touche Info pour parcourir les options.

Description	Affiche des informations sur la station de radio ou les messages texte qui défilent, tels que l'artiste / nom de la piste, le numéro de téléphone, etc.
Genre	Affiche les informations sur le type de programme par exemple Pop, Classique, Actualités, etc., et l'emplacement de la station de radio actuelle.
Fiabilité	Affiche la fiabilité du flux de données à partir de la station en cours de réception.
Format	Affiche le débit et le format de la station en cours de réception.
Tampon de lecture	Affiche l'état lors de la connexion et la lecture d'une station de radio. Cela indique la fiabilité des flux de données à votre radio. S'il n'y a pas de barres affichées à droite de la ligne de division alors la fiabilité du flux des données peut être médiocre et vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de coupures de l'audio.
Date	Affiche la date actuelle.



Des renseignements supplémentaires ou alternatifs peuvent être affichés à l'écoute du podcasts. Les catégories affichable peuvent comprendre...

Nom de l'épisode
Genre de la série
URL de l'épisode
Codec

Description de la série Langue de la série Débit binaire Taux d'échantillonnage

Chaque fois que le système audio radio affiche un écran d'information (par opposition à un écran de menu), l'heure est affichée dans le coin supérieur droit de l'écran, et un indicateur de puissance du signal WiFi ou la connexion Ethernet est affiché dans le coin inférieur droit.

Personnalisation de la liste de vos stations

En plus de stocker vos stations radio préférées dans les présélections de radio, votre système audio vous permet de créer des listes personnalisées de stations qui peuvent apparaître dans deux menus spéciaux sur le système audio appelés 'My Favourites' et 'My Added Stations'.

Votre systeme audio utilise une base de données qui est accessible via Internet afin de savoir quelles stations de radio sont disponibles et comment se connecter à ces stations. Vous pouvez ajouter vos sélections personnelles à cette base de données. Celles-ci ne seront accessibles que par votre PC ou votre système audio. Vous pouvez choisir les stations qui apparaîtront dans le menu '*My Favourites*' de la grande sélection déjà énumérée. En outre, si vous trouvez une station de radio qui ne figure pas, vous pouvez également ajouter l'adresse Internet (URL) de flux audio de la station de votre choix. Elle apparaîtra alors sur votre système audio via le menu '*My Added Stations*'.

Enregistrement d'un compte

- Ouvrez le site Web http://www.wifiradio-frontier.com à l'aide du navigateur Internet sur votre ordinateur. Cliquez sur le lien 'Register here' et suivez les instructions à l'écran pour créer un compte. Pendant le processus d'enregistrement le site Web demande un code d'accès. Cela lui permet d'identifier de manière unique votre radio Internet parmi les nombreux autres pour lesquels il fournit également des données. Pour obtenir le code d'accès, veuillez suivre ces étapes.
- Avec votre système audio en marche et en mode Radio Internet, pressez et maintenez la touche *Menu*, puis sélectionnez 'Station list' en utilisant les touches *Menu Haut* ou *Bas* et *Select*.
- Faites défiler le menu liste des stations à l'élément appelé 'Help'. Appuyez et relâchez la touche Select pour ouvrir le menu Help

🔳 Internet radio	
Last listened	
Station list	>
System settings	>
Main menu	>

Internet radio	
Local United Kingdom	>[
BBC	>
Stations	>
Podcasts	>
My Added Stations	>
Help	>

>
>

Get access code	
Access code	
123ABCD	
l	_

- 4. Dans le menu Aide, sélectionnez l'élément de menu 'Get access code'. À condition que le système audio soit connecté à Internet, un code de typiquement sept caractères (lettres majuscules et chiffres) sera affiché. Notez ce code pour l'étape suivante. Si vous avez besoin de vous réinscrire plus tard, vous devez répéter ce processus pour obtenir un nouveau code d'accès.
- 5. Vous devez ensuite utiliser le code affiché par le système audio pour remplir le champ Code d'accès sur la page Web lorsque vous configurez votre compte.

Une fois que vous avez votre compte configuré, si vous avez d'autres radios qui utilisent la même base de données, vous pouvez les ajouter également à votre compte. Vous aurez besoin d'obtenir un code d'accès de chaque radio afin de l'ajouter à votre compte. Ils peuvent ensuite partager vos détails des stations radio favorites et ajoutées.

Radio Internet

Configuration de mes stations favorites

- 1. En utilisant le site Web à l'adresse *http://www.wifiradio-frontier.com* il est possible de rechercher parmi les nombreuses stations de radio qui sont disponibles par emplacement, genre ou langue. Vous pouvez également choisir de nouvelles stations ou les stations populaires.
- 2. Lorsque les stations radio que vous avez trouvées sont affichées sur l'écran de votre ordinateur, elles sont représentées par une icône 'Play' et une icône 'Add to favourites' (le symbole plus et le cœur). En cliquant sur l'icône 'Play' vous pouvez écouter la station radio via votre ordinateur. Un appui sur l'icône 'Add to favourites' ajoutera la station radio à la liste accessible via votre système audio.
- 3. Pour vous aider à organiser vos favoris, et puisque vous pouvez avoir un grand nombre après un certain temps, le site Web vous permettra de spécifier le nom d'une catégorie ou d'un groupe par lequel la station sera répertoriée sur votre système audio. Les noms appropriés pourraient être 'Rock', 'Smooth', 'Mum's stations', et ainsi de suite. Chaque fois que vous ajoutez une autre station à vos favoris, vous pouvez soit l'ajouter à une catégorie existante ou en créer une nouvelle.
- 4. Une fois que vous avez des stations disponibles dans votre liste Mes stations favorites, vous pouvez écouter ces stations à partir de votre système audio. Ces stations seront disponibles sur votre système audio à partir de l'élément de menu Radio Internet 'My Favourites'.
- 5. Pour regarder, modifier ou supprimer vos listes de stations préférées sur le site Web, utilisez le lien *'My favourites'* dans la zone *'My account'*. Pour supprimer une station radio favorite, cliquez sur l'icône avec un symbole de cœur et un moins.

Configuration de mes stations ajoutées

 Si vous souhaitez écouter une station de radio qui n'existe pas actuellement dans la base de données sur *http://www.wifiradio-frontier.com* il est possible d'ajouter des détails vous même. Vous aurez besoin d'obtenir l'adresse Internet (URL) pour le flux audio de la station que vous souhaitez ajouter. Cela peut être des informations fournies par la station de radio elle-même, par l'intermédiaire de son site web, ou peut-être passé à vous d'un autre auditeur.

Remarque : L'URL du flux audio ne sera généralement *pas* l'URL de la page Web à partir de laquelle vous écoutez la station sur votre PC.

- 2. Utilisez le lien 'My added stations' dans la zone 'My account' sur le site web. Cela vous permet d'ajouter des détails de nouvelles stations ou de modifier celles déjà ajoutées. Vous pouvez donner un nom à la station de radio qui sera affichée sur votre système audio. Vous devez également fournir l'adresse Web, l'emplacement et les détails de format.
- Une fois que vous avez des stations disponibles dans votre liste Mes stations favorites, vous pouvez écouter ces stations à partir de votre système audio. Ces stations seront disponibles sur votre système audio à partir de l'élément de menu Radio Internet 'My added stations'.
- 4. Il est possible d'ajouter les adresses Web pour les flux audio qui peuvent ne pas être lus sur votre système audio. Si vous essayez de lire un tel flux, votre système audio normalement affichera un certain message d'erreur. La Roberts S300 ne peut lire que les fichiers MP3, WMA et les flux de radio Internet AAC.
- Pour regarder, modifier ou supprimer vos listes de stations sur le site Web, utilisez le lien '*My added stations*' dans la zone '*My account*'. Pour supprimer une station de radio ajoutée, cliquez sur l'icône avec un symbole de cœur et un moins.
Dernière écoutée

Il est souvent utile de pouvoir revenir à une station que vous avez récemment écouté. Votre système audio dispose d'une fonction 'Last Listened' qui vous donne un accès rapide aux dix stations de radio ou podcasts les plus récemment écouté. Chaque nouvelle station de radio écoutée est ajoutée et la plus ancienne est supprimée de la liste. La liste des dernières écoutées reste stockée même lorsque le système audio est débranchée du secteur.

- Avec le système audio allumée et en mode radio Internet, pressez et maintenez le bouton Menu. Le premier élément du menu est 'Last listened'. Avec ce choix mis en surbrillance pressez la touche Select.
- L'écran affichera alors une liste des dix dernières stations radio Internet ou podcasts. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance celle que vous souhaitez écouter, puis pressez la touche *Select* pour reconnecter à cette station radio ou podcast.

Stockage des stations préférées

Il est également possible de stocker vos stations de radio favorites tout en écoutant une station sur votre système audio.

- 1. Pressez le bouton Marche/Veille pour allumer votre radio.
- 2. Réglez sur la station souhaitée à l'aide de l'une des méthodes décrites dans les pages précédentes.
- 3. Pressez et maintenez le bouton *Lecture/Pause*. L'écran affichera *'Favourite added'*.
- Ces stations seront disponibles sur votre système audio à partir de l'élément de menu Radio Internet 'My Favourites', voir 'Sélection de vos stations favorites' à la page suivante.

Répétez cette procédure autant que nécessaire pour stocker d'autres radios favorites.



🔳 Internet radio	
Last listened	
Station list	>
System settings	>
Main menu	>

🗉 Last listened	
Absolute Radio	
eurosmoothjazz	
Rock Antenne	
EldoRadio	
BBC Radio 2	
BBC Radio 3	



>
>
>

Radio Internet

Sélection de vos stations favorites ou ajoutées

- 1. **Pressez et maintenez** la touche *Menu* pour accéder au menu principal de la radio Internet.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'Station list' sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour ouvrir le menu.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'My Favourites' ou 'My Added Stations soit en surbrillance sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select* et votre liste de stations favorites ou de stations ajoutées apparaîtra sur l'affichage (configuration conformément à la page 33).
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance l'option désirée puis pressez la touche *Select* pour valider votre sélection.
 L'écran affichera '*Connecting...*' pendant la recherche de la nouvelle station.

Si la station a un contenu à la demande, tels que des podcasts, veuillez voir page 28, 'Sélection d'un podcast'.

Si vous êtes incapable de vous connecter à une station particulière, notez que certaines stations radio ne diffusent pas 24 heures par jour, et certaines stations ne sont pas toujours en ligne.

En outre, comme mentionné à la page 33, il est possible de spécifier les flux audio pour '*My added stations*' qui ne sont pas compatibles avec votre système audio. Dans ce cas, la station ne sera pas accessible. Le Roberts S300 ne peut lire que les fichiers MP3, WMA et les flux de radio Internet AAC.

Notez que les formats de codage audio répertoriés sont des termes génériques. Il existe de nombreuses variantes de chaque format, ainsi qu'une variété de protocoles de streaming utilisés par les différents diffuseurs de radio. Votre radio a été conçue pour jouer la grande majorité des formats de codage et de streaming en cours d'utilisation par les diffuseurs de radio.



Internet radio	
act listened	
Station list	~
System settings	5
Main menu	Ś

Internet radio	
My Favourites	>
Local United Kingdom	>
BBC	>
Stations	>
Podcasts	>[
My Added Stations	>U

My Favourites	
Smith fav	>
Podcasts	>
Stations	>

Smith fav	
BBC Radio 2	_
BBC Radio 7	
Bluegrass radio	
Heart	

Radio DAB

Radio DAB

Utilisation du mode DAB pour la première fois

- 1. Déployez soigneusement l'antenne télescopique.
- Pressez le bouton *Marche/Veille* pour allumer votre système audio. Si le système audio a déjà été utilisée, le dernier mode utilisé sera sélectionné.
- 3. Appuyez sur la touche *Radio* autant que nécessaire pour que le mode radio DAB soit sélectionné sur l'écran.
- 4. Si c'est la première fois que le mode DAB est utilisé, un balayage des canaux DAB Band III sera effectué. L'écran affichera 'Scanning'. (Si le système audio a déjà été utilisée, la dernière station écoutée sera sélectionnée.)

Pendant le processus de balayage, quand de nouvelles stations sont détectées le compteur de stations augmentera et les stations seront ajoutées à la liste qui est stockée dans le système audio. Le graphique à barres indique la progression du balayage.

 Une fois le balayage terminé la radio affichera la liste des stations trouvées (dans l'ordre alphanumérique 0.... 9...A... Z), sauf si elle a déjà été réglée sur une station DAB.

Pressez les touches *Menu Gauche* ou *Droite* pour naviguer dans la liste des stations DAB disponibles.

Pressez et relâchez la touche **Select** pour sélectionner la station en surbrillance. L'écran peut afficher '*Connecting*...' pendant que le système audio balaye les stations.

Utilisez la commande de *Volume* pour régler le niveau sonore selon votre besoin.

6. Si la liste des stations est toujours vide après le balayage, l'écran affichera 'Service not available'. Si aucune station n'est trouvée, il peut être nécessaire de déplacer votre radio à une position donnant une meilleure réception.











Sélection d'une station de radio DAB

- 1. Lors de la lecture d'une station de radio DAB, l'affichage indique normalement le nom de la station en cours avec d'autres informations connexes.
- 2. Pressez les touches *Menu Gauche* ou *Droite* pour accéder à la liste des stations de radio et faire défiler les stations disponibles.
- 3. Pressez et relâchez la touche **Select** pour sélectionner la station en surbrillance. L'écran peut afficher '*Connecting*...' pendant que le système audio balaye les stations.
- 4. Utilisez la commande de *Volume* pour régler le niveau sonore selon votre besoin.

Remarque : Si l'écran affiche '*Station Not Available*', il peut être nécessaire de déplacer votre système audio vers une position donnant une meilleure réception.

Un point d'interrogation en face du nom de la station indique simplement que la station n'a pas été récemment détectée par le système audio. Elle peut être encore disponible.

L'utilisation des stations présélectionnées est décrite à la page 49.

Les services secondaires

Certaines stations radios DAB peuvent avoir un ou plusieurs services secondaires associés. Typiquement, celles-ci ne sont pas diffusées en permanence. Si une station a une station secondaire disponible, la station secondaire apparaîtra dans la liste des noms de stations sous la station principale (ou primaire). Des exemples sont 'Daily Service' et 'Parliament' sur la BBC Radio 4.

 Pour écouter un service secondaire, utilisez les touches *Menu Gauche* ou *Droite* pour faire défiler jusqu'à la station choisie, puis pressez *Select* pour régler la station.

Si le service secondaire n'est pas disponible (hors antenne), le service primaire sera sélectionné.











🚺 Station list	
BBC Radio 2	
BBC Radio 3	
BBC Radio 4	
Daily Service	
?Parliament	
BBC Radio 5 Live	

Radio DAB

Modes d'affichage

Votre système audio dispose d'une gamme d'options d'affichage en mode DAB.

1. Appuyez et relâchez la touche Info pour parcourir les options.

Texte	Affiche des messages texte comme le nom de l'artiste, le numéro d'appel de la station, les alertes de trafic etc.
Type de programme	Affiche le type de station que vous écoutez, par exemple, Pop, Classique, Actualités, etc.
Nom du multiplexage	Affiche le nom de la fréquence multiplex DAB à laquelle la station appartient ainsi que sa fréquence d'émission.
Erreur de signal / force	Affiche l'erreur de signal et la force de la station en cours d'écoute. Un chiffre d'erreur plus faible indique une meilleure qualité du signal radio. Le graphique de la force du signal peut être utilisé lors du positionnement de la radio ou son antenne. Pour une bonne réception le graphique doit occuper trois blocs ou plus.
Débit et type d'audio	Affiche le débit de codage et l'information de codage audio pour la station en cours d'écoute.
Date	Affiche la date actuelle.
DL Plus texte	Certaines stations peuvent fournir d'autres informations sur les programmes liés à l'affichage en plus du texte normal. Si aucun n'est disponible, un message '[No DL +]' est affiché.
Diaporama	Si une diffusion DAB fournit une image de diaporama, cela peut être visualisé en plein écran en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton arrière.



• Menu

Info







Un indicateur de la force du signal est toujours affiché dans la zone inférieure de l'écran sur le côté droit. Si l'émission en cours de réception est en stéréo, le symbole du haut-parleur stéréo sera affiché.

Si la station actuellement réglée a été enregistrée en tant que station présélectionnée, alors le numéro de présélection sera également affiché (voir page 49).

Trouver de nouvelles stations de radio DAB

Si vous souhaitez utiliser votre système audio pour la réception DAB à un nouvel endroit, ou si aucune station n'a été détectée lors du balayage initial, vous pouvez suivre cette procédure pour permettre au système audio de trouver les stations de radio DAB disponibles.

- Assurez-vous que l'antenne télescopique est ouverte, puis appuyez sur le bouton *Radio* autant que nécessaire pour sélectionner le mode Radio DAB.
- 2. Une fois en mode DAB, pressez et maintenez la touche Menu.
- 3. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse *'Scan'* sur l'écran.
- 4. Appuyez et relâchez la touche Select pour lancer le balayage. L'écran affichera 'Scanning' et votre radio effectuera un balayage des fréquences en bande III DAB. Au fur et à mesure que de nouvelles stations sont identifiées, la valeur sur le compteur de stations augmentera et les nouvelles stations seront ajoutées à la liste. Le graphique à barres indique la progression du balayage.
- 5. Sinon, pressez la touche *Auto Tune* de la télécommande pour initier le balayage de la bande de fréquence DAB Band III.

La touche Auto Tune peut ne pas fonctionner pour tous les modes d'affichage. Dans ce cas, utilisez les options de menu ci-dessus.



💷 DAB)
Station list	>
Scan	
Manual tune	
Prune invalid	Í
DRC	>
Station order	>)

Scan
Stations: 24
Scanning

Radio DAB

Réglage manuel

Le réglage manuel vous permet de régler directement les différentes stations DAB bande III (5A to 13F).

- 1. Dans le mode DAB **pressez et maintenez** la touche *Menu* de sorte que l'écran affiche le menu DAB.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'Manual tune' soit en surbrillance sur l'écran.
- 3. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour passer au mode réglage manuel.
- Appuyez sur les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour sélectionner le canal DAB désiré.
- 5. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour que la radio syntonise sur la fréquence choisie.

Lorsque le système audio est réglée, l'afficheur indique le numéro et la fréquence de la station, et le nom du multiplex DAB trouvé (le cas échéant).

Un graphique à barres indique la force du signal et est utile si vous avez besoin de repositionner le système audio ou son antenne. Le signal marqueur minimum 'l' qui sépare les parties gauche et droite du graphe du signal indique le niveau de signal minimum requis pour une réception satisfaisante.

Toute nouvelle station trouvée sur le multiplex DAB réglé sera ajoutée à la liste des stations enregistrées dans le système audio.

- 6. Pressez la touche *Back* pour choisir une fréquence différente.
- 7. Pressez la touche **Back** une seconde fois pour accéder au menu principal de DAB puis sélectionnez '*Station list*' pour revenir au réglage normal.



🔲 DAB	
Station list	>
Scan	
Manual tune	
Prune invalid	
DRC	>
Station order	>

П





Paramètres de contrôle de plage dynamique

Le contrôle de plage dynamique (également connu sous le nom de DRC) peut rendre les sons faibles plus faciles à entendre lorsque votre système audio est utilisée dans un environnement bruyant en réduisant la plage dynamique du signal audio.

- 1. Pressez le bouton *Marche/Veille* pour allumer système audio.
- 2. Pressez la touche *Radio* autant que nécessaire pour sélectionner radio DAB.
- 3. **Pressez et maintenez** la touche *Menu* pour entrer dans le menu DAB.
- 4. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce '*DRC*' soit en surbrillance sur l'écran.
- 5. Pressez et relâchez la touche **Select** pour entrer dans le menu Ajustement de la DRC. Le réglage actuel de la DRC sera indiqué par un astérisque.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance le réglage du canal DRC désiré (off par défaut).
 'DRC Off' - DRC est désactivé, les émissions DRC seront ignorées.
 'DRC high' - DRC est réglé comme transmis par l'émetteur.
 'DRC low' - DRC est réglé sur 1/2 du niveau transmis par l'émetteur.
- 7. Pressez et relâchez la touche **Select** pour confirmer le paramètre.

Remarque : Toutes les émissions DAB n'utilisent pas la fonction DRC. Si l'émetteur ne fournit pas d'informations DRC, le réglage DRC du système audio n'aura aucun effet.





🔳 DAB	
Station list	>
Scan	
Manual tune	>
Prune invalid	
DRC	>
Station order	>

		_
🔳 DRC		
DRC high		
DRC low		
DRC off	*	:

Réglage de l'ordre des stations

Votre système audio dispose de 3 paramètres d'ordre de stations à partir desquels vous pouvez choisir. Les paramètres de l'ordre des stations sont, alphanumérique, ensemble et valide.

Remarque : L'ordre des stations par défaut sur votre radio est alphanumérique.

- 1. Pressez le bouton Marche/Veille pour allumer système audio.
- Pressez la touche *Radio* autant que nécessaire pour sélectionner le mode radio DAB.
- 3. **Pressez et maintenez** la touche *Menu* pour entrer dans le menu DAB.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'Station order' soit mis en surbrillance. Pressez la touche *Select* pour entrer dans le mode de réglage de l'ordre des stations.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour choisir entre '*Alpha-numeric'*, '*Ensemble'* et '*Valid'*.

'Alphanumeric'- trie la liste des stations alphanumériquement 0... 9 A... Z.

'Ensemble' - organise la liste des stations par multiplex DAB.

'Valide' - montre uniquement les stations pour lesquelles un signal peut être trouvé.

Le réglage actuel est indiqué par un astérisque.

- 6. Pressez et relâchez la touche **Select** pour sélectionner l'ordre des stations souhaité.
- 7. Pressez la touche *Back* autant que nécessaire pour revenir au menu DAB ou à la liste des stations.



DAB

radio

Radio DAB

🔳 DAB	
Station list	>
Scan	
Manual tune	>
Prune invalid	· ·
DRC	>
Station order	>

Station order	
Alphanumeric	*
Ensemble	
Valid	

Purger des stations.

Si vous déménagez vers une autre région, certaines des stations de la liste ne seront plus disponibles. De temps en temps, certains services DAB peuvent cesser d'émettre, changer de position ou de fréquence. Les stations qui ne peuvent pas être trouvées ou qui n'ont pas été reçues depuis longtemps apparaissent dans la liste des stations avec un point d'interrogation.

La fonction Purger les stations va supprimer les stations DAB marquées dans votre liste des stations.

- 1. Pressez le bouton Marche/Veille pour allumer votre système audio.
- Pressez la touche *Radio* autant que nécessaire pour sélectionner le mode radio DAB.
- 3. **Pressez et maintenez** la touche *Menu* pour entrer dans le menu DAB.
- 4. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*Prune invalid*' soit mis en surbrillance. Pressez et relâchez la touche Sélection.
- 5. Pour provoquer l'élagage de la liste des stations, éliminant les stations indisponibles pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'Yes' soit en surbrillance sur l'écran.
- 6. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour supprimer les noms des stations qui ne sont plus valides de la liste.

Si vous ne souhaitez pas élaguer les stations sélectionnez 'No' puis pressez et relâchez la touche **Select**. L'écran retournera au menu précédent.

Remarque : Si vous avez déménagé votre système audio vers une autre région, nous vous recommandons d'effectuer une nouvelle recherche de stations (consultez la section « Trouver de nouvelles stations », page 39).





> [
>
>
>

Prune invalid	
This remove stations co	s all invalid ontinue?
YES NO	

Radio FM

Utilisation de votre radio en mode FM

- 1. Ouvrez soigneusement l'antenne télescopique et appuyez sur le bouton *Marche/Veille* pour allumer votre système audio.
- Pressez la touche *Radio* autant que nécessaire pour sélectionner le mode radio FM.
- 3. **Pressez et maintenez** les touches *Menu Gauche* ou *Droite* de votre système audio pour balayer la bande FM..
- L'affichage indiquera la fréquence du signal trouvé. Si l'information RDS est disponible, au bout de quelques secondes, l'écran affichera le nom de la station de radio.
- Pour trouver plus de stations FM, répétez l'opération de balayage. Votre système audio va balayer la bande FM à partir de la fréquence actuellement affichée et cessera de balayer quand elle trouvera une station d'un signal suffisant.
- 6. Alternativement la touche *Auto Tune* de la télécommande peut aussi être utilisée.

Si vous entendez seulement un sifflement ou des interférences, pressez sur la touche *Auto Tune* pour balayer plus loin. Votre radio peut avoir trouvé un signal d'interférence parasite.

 Une fois l'extrémité de la largeur de bande atteinte, votre radio recommencera la recherche depuis l'autre bout de la bande. Utilisez la commande de *Volume* pour régler le niveau sonore selon votre besoin.





FM	12:34
103.40MHz	
FM Radio	
	î .¶¢



FM	12:34
Heart FM	
FM Radio	Heart FM - The Best Variety Of Hits
	<u> </u>

Réglage manuel

- 1. Ouvrez soigneusement l'antenne télescopique et appuyez sur le bouton *Marche/Veille* pour allumer votre système audio.
- 2. Pressez la touche *Radio* autant que nécessaire pour sélectionner le mode radio FM.
- Appuyez et relâchez les touches *Menu Gauche* ou *Droite* pour contrôler la fréquence que la barre audio captera. La fréquence va changer par incréments de 50kHz.

Une fois la limite de la bande de fréquence est atteinte, la radio recommencera la recherche depuis l'autre extrémité de la bande.

4. Utilisez la commande de *Volume* pour régler le niveau sonore selon votre besoin.







Modes d'affichage

Votre système audio dispose d'une gamme d'options d'affichage en mode FM.

- 1. Appuyez et relâchez la touche *Info* pour parcourir les options.
- a. Texte Affiche des messages texte comme le nom de l'artiste, le numéro d'appel de la station, les alertes de trafic... etc.



FM	12:34
Heart FM	
FM Radio	Heart FM - The Best Variety Of Hits
	۱۳۳۵ کی

Radio FM







- b. Type de programme Affiche le type de station que vous écoutez, par exemple, Pop, Classique, Actualités. etc.
- c. Fréquence Affiche la fréquence du signal FM.
- d. Date Affiche la date actuelle.

Remarque : Si aucune information RDS n'est disponible, le système audio affichera uniquement la fréquence. Il n'y aura pas d'informations de texte ou de type de programme disponibles dans ces conditions.

le système audio n'affiche des informations que si elles sont disponibles. Donc, s'il n'y a pas de texte, par exemple, cet affichage n'est pas disponible.

L'indicateur RDS au bas de l'écran indique qu'il y a quelques données RDS présentes dans l'émission reçue.

L'écran du haut-parleur stéréo montre que le système audio reçoit une émission en stéréo (veuillez voir aussi 'commutation stéréo/mono' à la page 48).

Réglage du balayage

Lorsque vous utilisez le mode FM votre système audio peut être réglée pour analyser les stations locales ou pour analyser toutes les stations y compris les stations de radio éloignées.

- 1. Pressez la touche *Radio* autant que nécessaire pour sélectionner le mode radio FM.
- 2. Pressez et maintenez la touche Menu pour entrer dans le menu FM.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*Scan setting*' soit en surbrillance, puis pressez la touche *Select* pour accéder au mode de réglage du balayage.

Le réglage actuel du balayage est indiqué par un astérisque.

4. Pour régler votre radio de sorte que seules les stations avec les signaux les plus forts soient trouvées pendant le balayage pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*YES*' soit en surbrillance. Pressez et relâchez la touche *Select* pour confirmer le paramètre. (Normalement, cela va restreindre l'analyse à des transmissions locales.)

Vous pouvez aussi configurer votre radio de sorte que toutes les stations disponibles soient trouvées pendant le balayage (transmissions locales et distantes) pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*NO*' soit mis en surbrillance. Pressez et relâchez la touche *Select* pour confirmer le paramètre.

 Pressez la touche *Back* pour revenir à l'affichage normal du mode FM.





🔳 FM	
Scan setting	
Audio setting	
System settings	>
Main menu	>

FM station scan	
Strong st	ations only?
YES	NO *

FM station scan		
Strong stations only?		
YES*	NO	

Commutation Stéréo / Mono

Si la station de radio FM syntonisée a un signal faible des sifflements peuvent se faire entendre. Il est possible de réduire ce sifflement en forçant le système audio à écouter la station en mono plutôt qu'en stéréo.

- Pressez la touche *Radio* de manière à sélectionner l'affichage du mode Radio FM et réglez la station FM souhaitée, comme indiqué précédemment.
- 2. Pressez et maintenez la touche Menu pour entrer dans le menu FM.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'Audio setting' sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour passer au mode paramètre audio.

Le réglage actuel est indiqué par un astérisque.

 Pour passer en mono afin de réduire le sifflement d'un signal FM faible pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'YES' soit en surbrillance. Pressez et relâchez la touche *Select* pour confirmer le paramètre.

Sinon, pour revenir au mode normal automatique 'stéréo ou mono' pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'NO' soit mis en surbrillance. Pressez et relâchez la touche *Select* pour confirmer le paramètre.

 Pressez la touche *Back* pour revenir à l'affichage normal du mode FM.



FM FM Radio FA

Radio FM

🔳 FM	
Scan setting	
Audio setting	
System settings	>
Main menu	>

FM weak reception	1
Listen in Mono only?	
YES	NO *

FM weak receptio	n	
Liston in Mana anlu?		
YES*	NO	

48

Présélection des stations

Votre système audio dispose de dix mémoires de présélection pour le DAB et de dix autres pour la FM. Elles sont utilisées de la même manière pour chaque mode de fonctionnement.

Les mémoires de présélection des stations de radio sont conservées même lorsque le système audio est éteint.

Enregistrement d'une présélection 1-10 l'aide de la télécommande

- 1. Pressez le bouton *Marche/Veille* pour allumer votre radio.
- 2. Réglez sur la station souhaitée à l'aide de l'une des méthodes décrites dans les pages précédentes.
- Pour mémoriser la station de radio en cours de lecture en tant que présélection, pressez longuement la touche *Preset* choisie (1-10) jusqu'à ce que l'écran affiche *'Preset stored'*. La station couramment réglée sera stockée par la touche de présélection choisie. Répétez cette procédure pour les touches de présélection restantes.
- 4. Les stations qui sont déjà enregistrées dans les présélections peuvent être remplacées en suivant la procédure décrite ci-dessus.

Rappel d'une présélection 1-10 à l'aide de la télécommande

- 1. Pressez le bouton *Marche/Veille* pour allumer votre radio. Sélectionnez le mode radio DAB ou FM en utilisant la touche *Radio*.
- Appuyez et relâchez la touche *Preset* de la télécommande. Votre système audio va alors se connecter à la station mémorisée dans la mémoire de présélection. La présélection utilisée sera affichée au bas de l'écran d'affichage.

Remarque : Vous pouvez sélectionner une présélection enregistrée en pressant les touches *Menu Haut* ou *Bas*. L'indicateur de la présélection sera affichée au bas de l'écran d'affichage.











Enregistrement d'une présélection à l'aide du menu

- Pressez le bouton *Marche/Veille* pour allumer votre radio. Réglez sur la station souhaitée à l'aide de l'une des méthodes décrites dans les pages précédentes.
- 2. Pressez longuement la touche Select. L'écran affichera un menu 'Save to Preset'.
- 3. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour faire défiler la liste des présélections jusqu'à ce que vous atteignez une présélection non utilisée ou une présélection que vous souhaitez modifier. Pressez brièvement la touche *Select* pour enregistrer la présélection. '*Preset stored*' sera affiché sur l'écran. Répétez cette procédure pour les touches de présélection restantes.
- 4. Les stations qui sont déjà enregistrées dans les présélections peuvent être remplacées en suivant la procédure décrite ci-dessus.

Rappel d'une présélection à l'aide du menu

- 1. Sélectionnez le mode radio DAB ou FM en utilisant la touche Radio.
- Pressez brièvement la touche Select pour afficher le menu 'Recall from Preset'.
- 3. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour sélectionner la station présélectionnée désirée. Pressez et relâchez la touche *Select*.

Votre radio va alors se connecter à la station mémorisée dans la mémoire de présélection. La présélection utilisée sera affichée au bas de l'écran d'affichage.



Radio FM

	_
Save to Preset	
1. [Not set]	
2. BBC Radio 4	
3. Heart	Π
4. [Not set]	
5. [Not set]	
6. BBC Radio 2	





E Recall from Preset]
1. [Not set]	
2. BBC Radio 4	
3. Heart	П
4. [Not set]	
5. [Not set]	
6. BBC Radio 4	IJ



Lecteur de musique

Utilisation avec Windows, Apple Mac, Linux

Le lecteur de musique vous permet de lire des fichiers audio qui sont stockés sur un appareil connecté sur votre réseau.

Les appareils en réseau qui pourraient contenir des fichiers audio peuvent inclure des ordinateurs, des smart phones, tablettes, des unités serveurs de stockage en réseau (NAS) et des routeurs de réseau qui ont les capacités de partage de fichiers UPnP/DLNA. Pour lire des fichiers à partir d'un appareil sur votre réseau, votre système audio doit se connecter à un programme de serveur de fichiers sur cet appareil qui utilise le protocole Universal Plug and Play (UPnP) (souvent connu sous le nom DLNA).

Si l'appareil est un ordinateur ou une tablette en utilisant Windows, alors il a probablement déjà un programme de serveur UPnP disponible sous la forme de Windows Media Player (WMP). Cela vous permet de partager vos fichiers aux périphériques sur votre réseau, et vous pouvez ensuite sélectionner les fichiers par album, artiste, et ainsi de suite en utilisant les commandes de votre système audio. Windows Media Player peut servir les fichiers MP3, WMA, AAC et WAV à votre système audio (et FLAC à partir de Windows 10).

Si vous êtes un utilisateur de Apple MacOS, Linux, iOS ou Android ou si vous avez vos fichiers audio stockés dans d'autres formats, tels que ALAC, il existe d'autres programmes de serveur UPnP que vous pouvez utiliser. Notez que les ordinateurs Apple ne prennent pas en charge le streaming UPnP nativement et des logiciels tiers sont requis pour cette tâche. Si vous souhaitez utiliser un serveur DLNA intégré à votre routeur réseau, vous devriez consulter la documentation de votre fabricant portant sur la façon dont cela devrait être configuré.

Le lecteur de musique du système audio peut lire les fichiers audio aux formats MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC et WAV. Les fichiers WMALossless peuvent également être lus avec Windows Media Player comme serveur UPnP. Notez que la lecture des fichiers WMA encodés voix, WMA 10 Professionnel, et les fichiers qui ont une protection DRM ne sont pas pris en charge par le système audio.



Veuillez noter que lors de l'utilisation d'un serveur UPnP/DLNA, les critères de recherche et de sélection qui sont à la disposition de l'utilisateur sont déterminés par le logiciel serveur,

et non pas par le dispositif jouant le contenu. Les recherches typiques comprennent Artiste, Album et Genre. De nombreuses applications de serveur vous permettent également d'accéder à vos fichiers selon les dossiers dans lesquels ils sont stockés ainsi que d'autres critères. Windows Media Player est moins souple que d'autres serveurs UPnP à cet égard, mais il est généralement plus facile à mettre en place.

De nombreuses applications de serveur UPnP sont également capables de partager des photos et des fichiers vidéo vers d'autres appareils connectés au réseau. Si tel est le cas (comme il est avec Windows Media Player), vous pouvez voir la possibilité de choisir entre 'Music', 'Video' et 'Pictures' dans le menu du lecteur de musique. Il est clair que vous ne devez sélectionner que l'option 'Music'. Les contenus proposés par les options alternatives ne seront pas lisibles sur votre système audio.

Certaines applications serveur tierces permettent une personnalisation des critères de recherche et les méthodes d'indexation. Cela peut être utile si vous avez une très grande collection de fichiers musicaux stockés.

Il est impossible dans ce livre de décrire les applications de serveur pour tous les environnements disponibles, et il n'est pas pratique de décrire comment tirer le meilleur parti de chacun. Windows Media Player est utilisé comme exemple dans ce cas, bien que la plupart des principes sont applicables à d'autres serveurs également. L'accès aux médias, le choix des médias pour lecture, et l'utilisation des commandes de lecture multimédia du produit ou de son application de contrôle sont similaires quel que soit le serveur UPnP / DLNA utilisé.

Lorsque vous utilisez votre système audio dans le cadre d'un groupe de produits multipièce, des fichiers audio ALAC et FLAC seront lisibles sur le maître du groupe (voir page 124).

Accéder à vos fichiers audio via un serveur UPnP

Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7, 8 ou 10, alors Windows Media Player comprend un serveur UPnP qui rendra vos fichiers disponibles pour votre système audio. Il existe d'autres solutions de serveurs UPnP disponibles pour les utilisateurs non-Windows et pour les utilisateurs Windows qui pourraient vouloir utiliser une alternative (voir page précédente).

Il est au-delà de la portée de ce manuel d'instruction de couvrir toutes les options possibles pour UPnP. Nous expliquons l'utilisation de Windows Media Player de Microsoft ici puisque ce sera le premier choix pour la majorité des utilisateurs.

Configurer l'accès UPnP avec Windows Media Player

- 1. Au moment de l'écriture de ce manuel, Windows 7, 8, et 10 utilisent tous la version 12 de Windows Media Player (appelée ici WMP 12), et la configuration est similaire dans chaque cas. WMP 12 peut créer une bibliothèque de tous les fichiers multimédias disponibles sur votre PC. Pour ajouter de nouveaux fichiers multimédias à la bibliothèque, sélectionnez '*Library*', puis '*Music*', puis '*All music*' ou '*Artist*', '*Album*' etc. Cela va vous montrer le contenu actuel de la bibliothèque. Vous pouvez simplement glisser-déposer les fichiers d'autres endroits dans la bibliothèque. Sinon, avec des fichiers ou des dossiers médias sur l'écran, vous pouvez faire un clic droit sur le fichier ou le dossier et sélectionner '*Include in library*', puis sélectionner '*Music*'. De cette façon, vous pouvez rapidement ajouter du contenu supplémentaire à votre bibliothèque musicale.
- Dans WMP 12, cliquez sur 'Stream' (voir photo à droite), puis sélectionnez 'Automatically allow devices to play my media'. Puis acceptez l'option 'Automatically allow all computer and media devices'. Il y a d'autres options (voir au verso) mais celle-là est la plus simple si vous souhaitez simplement permettre rapidement le streaming des médias sur votre système audio.
- Pressez brièvement le bouton *Marche/Veille* pour allumer le système audio. Ensuite, pressez la touche *Media* autant que nécessaire jusqu'à ce que l'affichage du mode Lecteur de musique soit affiché. Le menu principal 'Lecteur de musique' sera alors affiché.

Windows Media Player O ▶ Library ▶ Music ▶ All music □ = ▼ Search Organize 🔻 Create playlist 🔻 Stream Title Allow remote control of my Player... Elibrary Automatically allow devices to play my media... Plavlists Would You Be Hap More streaming options... 2 ▲ Ja Music Jung [K-Klass Q Artist World Lo away Album 2001 Breathless Genre 5 Radio [Unplugged Videos What Can I Do [Tin 6 Pictures 7 The Right Time 8 I Never Loved You Other Libraries 9 Irresistible P Roberts Music (test) 10 Forgiven, Not Forge 11 Lough Erin Shore [L





12

Only When I Sleep

Activation de la diffusion de média dans Windows Media Player 12

Configurer l'accès UPnP sur PC Windows - suite

- 4. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'Shared media' soit en surbrillance sur l'écran et pressez la touche Sélection. Le système audio va scanner tous les serveurs UPnP disponibles. Il faudrait quelques secondes au système audio pour compléter son scan. Le système audio affichera '*Empty>*' si aucun serveur UPnP n'a été trouvé.
- 5. Après le balayage, sélectionnez votre serveur UPnP en utilisant les butons *Menu Haut* et *Bas* et la touche *Select*. Si vous avez autorisé la connexion automatique précédemment, votre système audio devrait se connecter maintenant et vous pouvez passer à la page suivante.

Si vous n'avez pas autorisé les connexions automatiques, votre système audio va généralement afficher 'Unauthorised' à ce stade.

6. Votre PC peut vous prévenir qu'il y a eu une connexion à votre serveur UPnP. Que vous soyez prévenus ou non, afin que le système audio puisse accéder aux fichiers musicaux, vous devrez cliquer sur l'onglet 'Library' dans WMP 12 et sélectionner l'élément 'Stream...' pour ouvrir la fenêtre 'Media Streaming'. Sélectionnez 'Automatically allow devices to play my media' (autoriser automatiquement les périphériques à lire mes médias) puis sélectionnez 'Automatically allow all computer and media devices' (autoriser automatiquement tous les ordinateurs et les périphériques médias).

Sinon, sélectionnez 'More Streaming options' (plus d'options de streaming) pour activer le partage sur une base 'per device' (par dispositif).

 Dans la fenêtre 'More streaming options' (plus d'options de streaming), le système peut être répertorié comme un périphérique bloqué. Cliquez sur la touche pour sélectionner 'Allowed' (autorisé).

Remarque : Si vous utilisez un logiciel de pare-feu de Microsoft Windows, cela devrait être correctement configuré par WMP 12. Si vous utilisez un logiciel tiers de pare-feu vous pourriez avoir besoin de le configurer manuellement pour permettre à votre unité et à WMP 12 de communiquer (voir la section 'Dépannage' à la page 123).

 Sur le système audio, sélectionnez le serveur nommé à nouveau en utilisant les touches *Menu Haut* ou *Bas* et *Select*. Si WMP 12 est maintenant capable de communiquer avec votre système audio vous aurez quelques options de sélection de médias sur l'écran.



Music player	
Shared media	>
My playlist	>
Repeat play: Off	
Shuffle play: Off	
Clear My playlist	
Prune servers	U

5 Shared media	
JENNY: Jenny's music	>
HOME_PC: Mum's music	>

Permettant à un appareil de se connecter à Windows Media Player 12



Localiser et lire les fichiers multimédias en utilisant UPnP

Une fois le serveur UPnP a été configuré pour partager des fichiers multimédias avec votre système audio, vous pouvez sélectionner les fichiers que vous souhaitez lire comme suit :

- 1. Pressez la touche *Marche/Veille* pour allumer l'unité. Pressez la touche *Media* autant que nécessaire jusqu'à ce que l'affichage du mode *Lecteur de musique* soit affiché. Le menu principal du Lecteur de musique sera alors affiché.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'Shared media' soit en surbrillance sur l'écran et puis pressez le la touche *Select* pour que la radio recherche les serveurs UPnP. Notez que cela peut prendre quelques secondes pour que le système audio complète son balayage. L'affichage revient au menu Lecteur de musique si aucun serveur UPnP n'a été trouvé.
- Après un balayage réussi, pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance votre serveur UPnP, puis pressez *Select*. Si l'écran affiche plusieurs types de médias, sélectionnez '*Music*'. (Certains serveurs UPnP peuvent servir des images et du contenu vidéo aux dispositifs appropriés.)
- 4. Le système audio va maintenant énumérer les catégories de médias qui sont mises à disposition par le serveur UPnP - par exemple, 'Album', 'Artist' et 'Genre'. Pressez touches Menu Haut ou Bas pour mettre en surbrillance la catégorie que vous souhaitez parcourir et pressez la touche Select pour confirmer votre choix.

Si vous souhaitez utiliser la fonction de recherche pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*Search*' soit sélectionné sur l'écran. Vous pouvez sélectionner les caractères pour construire un mot-clé pour la recherche de contenu à jouer.

Lorsque vous configurez le partage avec un serveur UPnP, vos fichiers ne seront pas tous disponibles immédiatement. Le serveur UPnP doit regarder à l'intérieur de chaque fichier pour identifier l'artiste et l'album à partir des 'tags' (balises) intégrés dans les fichiers. Le serveur peut également avoir besoin de temps pour accéder à Internet pour obtenir des informations supplémentaires, telles que l'image de la pochette qu'il peut afficher lorsque vous examinez votre bibliothèque musicale sur votre PC. Pour une bibliothèque de plusieurs fichiers, cela peut prendre un certain temps.

Lecteur de musique







Music player	
Shared media	>
My playlist	>
Repeat play: Off	
Shuffle play: Off	
Clear My playlist	
Prune servers	

5 Shared media	
JENNY: Jenny's music	>
HOME_PC: Mullis Illusic	>

JENNY: Jenny's music	
Music	>
Video	>
Pictures	>
Playlists	>

🖬 Music	
All music	>
Genre	>
All Artists	>
Contributing Artists	>
Album Artists	>
Composers	>[

Sélection de média

Lors de la recherche via UPnP vous aurez une sélection de critères de recherche comme déterminé par le logiciel de serveur UPnP sur votre ordinateur. Cela vous permet de rechercher par un type d'information donné (album, artiste, genre, etc.), puis de restreindre la recherche à un album ou à une piste particulière dans un album.

Certaines applications de serveur UPnP permettent de personnaliser les options de recherche. Les recherches décrites ici ne sont que des exemples des possibilités.

L'écoute d'un album complet

- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour choisir le contenu par Artiste, Album, Genre, etc. selon vos besoins puis pressez la touche *Select* pour valider votre choix.
- Lorsque vous atteignez l'album ou le dossier le menu va alors afficher les pistes de cet album ou de ce dossier. Lors de la recherche par UPnP ils seront normalement affichés par ordre de numéro de piste (mais comme avec les critères de recherche, cela peut varier en fonction de l'application serveur utilisée).
- 3. Avec la première piste de l'album indiquée, pressez la touche **Select**. La lecture de l'album va alors commencer.

Quand que le système audio lit depuis votre bibliothèque média, vous pouvez utiliser les menus comme décrit ci-dessus pour choisir une sélection différente. Lorsque vous sélectionnez la piste à partir de laquelle commencer la lecture, le système audio commencera alors à lire immédiatement la nouvelle sélection.

Veuillez voir aussi 'Listes de lecture' à la page 59.

D JENNY: Jenny's music	
Music	>
Video	>
Pictures	>
Playlists	>

Music	
All music	>
Genre	>
All Artists	>
Contributing Artists	>
Album Artists	>
Composers	>[]



🚹 All Artists	
Beautiful South	>
Beethoven	>
Cat Stevens	>
Cream	>
Edgar Froese	>
The Beatles	>IJ

The Beatles	
1 - The Beatles	>
Abbey Road	>
Help!	>
Revolver	>
Rubber Soul	>
Sgt Peppers Lonely Heart	>

1 - The Beatles	
Love Me Do	>
From Me to You	>
She Loves You	>
I Want to Hold Your Hand	>
Can't Buy Me Love	>
A Hard Day's Night	>

L'écoute d'une piste particulière

- Si vous souhaitez lire seulement une piste particulière d'un album ou d'un dossier, d'abord choisissez l'album ou le dossier tel que décrit dans les pages précédentes.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que la piste désirée soit mise en surbrillance.
- Pressez et relâchez la touche Select. La lecture de la piste commencera. le système audio va alors jouer les pistes subséquentes du même album ou dossier.

Contrôle de la lecture

- 1. Presser la touche *Lecture*/*Pause* pour pauser la lecture de la piste en cours.
- 2. Si vous pressez la touche *Lecture/Pause*, la lecture reprendra à partir du point où elle a été interrompue.
- 3. Pressez la touche *Précédente* pour lancer la lecture de la piste précédente dans la liste.
- 4. Pressez la touche *Suivante* pour lancer la lecture de la piste suivante dans la liste.
- 5. Pressez longuement la touche Suivante ou Précédente pour vous déplacer dans la piste en cours. Plus longtemps la touche est enfoncée, plus la vitesse à laquelle le lecteur se déplacera à travers la piste est grande. Relâchez les touches lorsque le point désiré est atteint. (Notez que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge lors de la lecture de fichiers encodés au format FLAC.)
- 6. Pressez la touche Stop pour arrêter la lecture.



The Beatles	
1 - The Beatles	>
Abbey Road	>
Help!	>
Revolver	>
Rubber Soul	>
Sgt Peppers Lonely Heart	>[]

1 - The Beatles	
Love Me Do	>
From Me to You	>
She Loves You	>
I Want to Hold Your Hand	Ś
Can't Buy Me Love	Ś
A Hard Day's Night	50





Lecteur de musique

Contrôle de la lecture - suite

Dans le lecteur de musique vous pouvez choisir de répéter l'album en cours (ou liste de lecture), ou pour lire les fichiers dans un ordre aléatoire, ou les deux options ensemble.

Répétition des pistes

 Pour activer ou désactiver l'option de répétition, pressez brièvement sur le bouton *Repeat* de la télécommande. L'icône *Repeat* apparaît sur l'écran lorsque la répétition est activée.

Vous pouvez également contrôler l'option à partir du menu principal du lecteur de musique.

- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*Repeat play*' soit mis en surbrillance.
- Pour activer l'option de répétition pressez et relâchez la touche Select de sorte que 'On' apparaisse à l'écran. Vos pistes sélectionnées sont lues de façon répétée.
- 4. Pour désactiver l'option de répétition surlignez '*Repeat play*', pressez et relâchez la touche **Select** de sorte que '*Off*' apparaisse à l'écran.
- 5. Pressez la touche **Back** pour quitter le menu.

Lire les pistes dans un ordre aléatoire

1. Pour activer ou désactiver l'option de Shuffle, pressez brièvement sur la touche *Random (Aléatoire)* de la télécommande. L'icône *Shuffle* apparaîtra sur l'écran lorsque la lecture aléatoire sera activée.

Vous pouvez également contrôler l'option à partir du menu principal du lecteur de musique.

- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'Shuffle play" soit mis en surbrillance.
- Pour activer l'option shuffle pressez et relâchez la touche Select de sorte que 'On' apparaisse à l'écran. Vos pistes sélectionnées seront jouées en ordre aléatoire.
- 4. Pour désactiver l'option Shuffle mettez '*Repeat play*'en surbrillance, puis pressez et relâchez la touche **Select** de sorte que '*Off*' apparaisse à l'écran.
- 5. Pressez la touche *Back* pour quitter le menu.

Si les options répétition et lecture aléatoire sont définies sur « Oui » alors les icônes 'Repeat' et 'Shuffle' seront affichées à l'écran.



Music player	
Shared media	>
My playlist	>
Repeat play: On	
Shuffle play: Off	
Clear My playlist	
Prune servers	IJ





🔳 Music player	
Shared media	>
My playlist	>
Repeat play: Off	
Shuffle play: On	
Clear My playlist	
Prune servers	L,



Lecteur de musique

Modes d'affichage

Votre radio dispose d'une gamme d'options d'affichage en mode *Lecteur de musique*. Notez que la disponibilité de l'information dépend des fichiers médias spécifiques, leur format et la capacité du serveur. (Les serveurs UPnP n'utilisent pas tous l'information à partir des fichiers multimédia disponibles de la même façon.)

- 1. Appuyez et relâchez la touche *Info* pour parcourir les options.
- a. Barre de progression affiche la progression de la lecture de la piste en cours de lecture.
- b. Artiste Affiche les informations sur l'artiste pour la piste en cours de lecture.
- c. Album Affiche les informations sur l'album pour la piste en cours de lecture.
- d. Format Affiche le débit et le format de la piste en cours de lecture.
- e. Mémoire tampon Affiche l'état de la mémoire tampon interne de radios pendant la lecture de médias.

f. Date Affiche la date actuelle.

Chaque fois que le lecteur de musique affiche un écran d'information (par opposition à un écran de menu), l'heure est affichée dans le coin supérieur droit de l'écran, et un indicateur de puissance du signal WiFi ou de la connexion Ethernet est affiché dans le coin inférieur droit avec un indicateur montrant la méthode par laquelle le système audio obtient les médias - à partir d'un serveur UPnP.



La S300 est capable d'afficher la pochette de l'album pour la piste en cours de lecture. La capacité de le système audio pour présenter la pochette dépend de la présence de l'image dans le fichier en cours de lecture. l'image n'étant pas trop grande (ou re-dimensionnée par le serveur), et la capacité du serveur UPnP pour envoyer l'image à le système audio. L'image envoyée au système audio doit être dans un format JPEG et pas plus grande que 640 x 480 pixels. Si la barre audio ne recoit aucune image alors une image par défaut sera affichée. Certaines applications de serveur UPnP enverront également une image par défaut si aucune image ne se trouve dans le fichier en cours de lecture. Certaines applications de serveur UPnP pourront redimensionner l'image, si nécessaire, avant de l'envoyer au système audio. Si le système audio s'attend à recevoir une image mais qu'aucune n'est fournie, aucune image ne sera affichée. En raison des grandes variations dans les formats des images dans les albums et les implémentations UPnP/DLNA standard, l'échec d'affichage de l'image de d'album du système audio n'est pas considéré comme un défaut.

Listes de lecture

Parfois, vous voudrez peut-être mettre en place une liste de morceaux de musique ou d'albums qui peuvent ensuite être lus sans action supplémentaire, comme la musique de fond pour une soirée, par exemple.

Votre système audio peut être configurée pour maintenir une file d'attente pouvant aller jusqu'à 500 pistes dans une liste de lecture. Les pistes ou les albums pour la liste de lecture peuvent être sélectionnés à partir de votre serveur UPnP. La liste de lecture est maintenue dans la mémoire de votre système audio jusqu'à ce que l'alimentation externe soit retirée, ou jusqu'à ce que la liste de lecture soit effacée du menu.

Ajout d'une seule piste à votre liste de lecture

- Lors de la sélection (ou lors de la lecture) d'une piste à l'aide d'un serveur UPnP pressez et maintenez Select et l'écran affichera 'Added to My playlist'.
- 2. La piste sera ajoutée à la liste de lecture pour une lecture ultérieure.

Ajout d'un album entier ou un dossier

- 3. Lors de l'utilisation d'un serveur UPnP sélectionnez l'album, l'artiste choisi ou un dossier et **pressez et maintenez** la touche **Select.** L'écran affichera 'Added to My playlist'.
- 4. Chacune des pistes au sein de l'album, l'artiste ou le dossier sélectionné sera ajoutée à la liste de lecture individuelle. Cela permet à toutes les pistes indésirables d'être retirées de la liste de lecture, si nécessaire (voir page suivante).







All Artists	
Beautiful South	>
Beethoven	>
Cat Stevens	>
Cream	
Edgar Froese	2
The Beatles	÷IJ



Affichage de votre liste de lecture

- Pressez la touche Marche/Veille pour allumer l'unité. Pressez la touche Media autant que nécessaire jusqu'à ce que l'affichage du mode Lecteur de musique soit affiché. Le menu du Lecteur de musique sera alors affiché.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'My Playlist' sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour ouvrir le Liste de lecture.
- 3. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour parcourir la liste de lecture. Les pistes qui sont servies via UPnP afficheront leur nom de piste.

Effacement d'une piste de la liste de lecture

- 1. **Pressez et maintenez** la touche *Menu* pour accéder au menu du Lecteur de musique.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'My Playlist' sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour ouvrir le Liste de lecture.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que la piste que vous souhaitez effacer soit mise en surbrillance. Pressez longuement la touche *Select*.
- Vous serez invité à confirmer la suppression. Pour effacer la piste pressez le bouton *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'YES' soit en surbrillance sur l'écran puis pressez longuement le bouton *Select* pour confirmer la suppression.
- Si vous ne souhaitez pas supprimer la piste de la liste pressez le bouton *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en évidence '*NO*' et pressez longuement le bouton *Select* pour annuler l'opération.



Lecteur de musique

Music player	
Shared media	>
My playlist	>
Repeat play: Off	
Shuffle play: Off	
Clear My playlist	
Prune servers	

1	My playlist
	Love Me Do
	From Me to You
	She Loves You
	I Want to Hold Your Hand
	Can't Buy Me Love
	A Hard Day's Night

1	My playlist
	Love Me Do
	From Me to You
	She Loves You
	I Want to Hold Your Hand
	Can't Buy Me Love
	A Hard Day's Night



Effacement de la liste de lecture

- 1. **Pressez et maintenez** la touche *Menu* pour accéder au menu du Lecteur de musique.
- Pour effacer toute la liste de lecture pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*Clear My playlist*' soit en surbrillance sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- Pour effacer toute la liste de lecture pressez le bouton *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'YES' soit en surbrillance sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour effacer la Liste de lecture.
- Si vous ne souhaitez pas supprimer la liste de lecture pressez le bouton *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance '*NO*' et pressez la touche *Select* pour confirmer l'opération.

Lecture de vos listes de lecture

- 1. **Pressez et maintenez** la touche *Menu* pour accéder au menu du Lecteur de musique.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'My Playlist' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- 3. Pour lire la liste de lecture à partir d'une piste particulière, pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que la piste désirée soit en surbrillance, puis pressez longuement la touche *Select* pour démarrer la lecture.
- 4. Lors de la lecture de la liste de lecture, vous pouvez utiliser cette fonction pour accéder à une piste en particulier au sein de la liste de lecture.
- Lors de la lecture de la liste, vous pouvez ajouter des pistes ou des albums supplémentaires ou supprimer des pistes spécifiques (veuillez voir les pages précédentes).



Music player	
Shared media	>
My playlist	>
Repeat play: Off	
Shuffle play: Off	
Clear My playlist	Π
Prune servers	IJ

Clear My playlist		
Remove all from My playlist		
YES	NO	

Music player	
Shared media	>
My playlist	>
Repeat play: Off	
Shuffle play: Off	
Clear My playlist	
Prune servers	IJ

My playlist	
Love Me Do	
From Me to You	
She Loves You	
I Want to Hold Your Hand	
Can't Buy Me Love	
A Hard Day's Night	L

Lecteur de musique

Élaguer les serveurs

Votre système audio enregistre dans sa mémoire interne les détails des serveurs UPnP qu'elle a vu via sa connexion réseau. Si vous utilisez le système audio à différents endroits, vous trouverez peut-être qu'il y a des serveurs répertoriés par le système audio qui ne vous intéressent plus. Les fonctions de purge des serveurs permet de mettre à jour la liste de sorte que seuls les serveurs UPnP actifs sur le réseau actuellement connecté soient affichés lors de la sélection du média partagé dans le menu Music Player.

- 1. **Pressez et maintenez** la touche *Menu* pour accéder au menu du Lecteur de musique.
- 2. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse '*Prune servers*' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- Pour supprimer les serveurs qui ne sont plus nécessaires pressez le bouton *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'YES' soit en surbrillance sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select* pour que les serveurs soient enlevés.
- Si vous ne souhaitez pas élaguer la liste de lecture pressez le bouton *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance '*NO*' et pressez la touche *Select* pour confirmer l'opération.



Music player	
Shared media	>
My playlist	>
Repeat play: Off	
Shuffle play: Off	
Clear My playlist	
Prune servers	



Fonctions Windows 'Play To' / 'Cast to Device'

Si vous utilisez Windows 7, 8, 8.1 et 10, il est possible de choisir un album, piste ou liste de lecture à l'ordinateur, puis indiquer à Windows que cela devrait être diffusé au système audio à l'aide de la fonction 'Play to' (appelée 'Cast to Device' dans Windows 10).

Une fonctionnalité similaire est disponible pour d'autres types d'ordinateurs et appareils de poche

utilisant les systèmes d'exploitation iOS d'Apple ou Android. Dans ce mode, le

système audio fonctionne comme un moteur de rendu multimédia numérique (appelé mode DMR).

- 1. Vérifiez que votre système audio est branché et connecté à votre réseau.
- 2. Sur votre PC Windows, recherchez le fichier, album ou liste de lecture que vous souhaitez écouter sur le système audio.
- 3. Utilisez la touche droite de la souris pour afficher un menu d'options pour l'élément choisi et sélectionnez l'option 'Play to' / 'Cast to Device'.
- 4. Windows devrait vous montrer un ou plusieurs appareils, y compris votre système audio, à laquelle vous pouvez choisir d'envoyer la musique. Sélectionnez l'élément système audio et cliquez avec le bouton gauche de la souris.
- 5. Windows va alors ouvrir une fenêtre 'Play to' / 'Cast to Device' montrant la ou les pistes à lire. Votre ordinateur va alors prendre le contrôle de votre système audio. Votre système audio passe en mode de rendu média numérique (DMR) et au bout de quelques secondes il va commencer la lecture. L'affichage sur le système audio indiquera qu'elle est en mode DMR.



6. Alors que le système audio fonctionne en mode DMR vous pouvez utiliser les commandes de la fenêtre 'Play to' / 'Cast to Device' sur votre ordinateur pour sauter des pistes, l'avance rapide ou le rembobinage, faire une pause ou un redémarrage, et changer le volume du haut-parleur.

Vous pouvez également utiliser les commandes de votre système audio pour régler le volume, afficher des informations sur la piste (pressez la touche *Info*) ou pour modifier le mode de fonctionnement. Il est impossible de sauter des pistes ou mettre en pause la lecture en utilisant les commandes de la système audio pendant qu'elle est en mode DMR.

- 7. Pendant la lecture, vous pouvez sélectionner un contenu supplémentaire au sein de Windows et à nouveau utiliser 'Play to' / 'Cast to Device' (voir les étapes 2-4). Les pistes supplémentaires seront ajoutées à la liste de lecture dans la fenêtre 'Play to' / 'Cast to Device' actuelle. Vous pouvez également supprimer ou modifier l'ordre des pistes dans la fenêtre 'Play to' / 'Cast to Device'.
- Lorsque vous souhaitez quitter le mode DMR, éteignez simplement le système audio ou sélectionnez un mode de fonctionnement différent.

Remarque : Certains logiciels de sécurité Windows peuvent empêcher le bon fonctionnement de la fonction 'Play to' / 'Cast to Device'. Un tel logiciel peut avoir des mises à jour ou des options de configuration qui permettront à 'Play to' / 'Cast to Device' de fonctionner - veuillez consulter votre fournisseur de logiciel antivirus. La fonction 'Play to' / 'Cast to Device' dans Windows 7, 8 et 10 a été testée avec succès avec la S300 lors de l'utilisation du logiciel de sécurité de Microsoft sans problèmes.

Lecteur de musique









Spotify Connect

Spotify Connect - les bases

Spotify est toute la musique dont vous aurez jamais besoin. Des millions de chansons disponibles instantanément. Il suffit de chercher la musique que vous aimez, ou laisser Spotify vous jouer quelque chose de grandiose. Spotify fonctionne sur votre téléphone, tablette, ordinateur et enceintes de la maison. Ainsi, vous aurez toujours la bande sonore parfaite pour ce que vous faites.

Spotify Connect, permet à vos sélections Spotify d'être lues par le système audio, contrôlées à distance à partir de votre iPhone, iPad, appareil Android ou tout ordinateur de bureau.

Spotify Connect vous permet également de transférer la lecture du son à d'autres appareils activés Spotify Connect sous le contrôle de votre smart-phone, tablette ou tout ordinateur de bureau.

Une fois votre compte Spotify a été connecté à votre système audio, vous pouvez commencer à lire Spotify dans système audio sans avoir à utiliser l'application Spotify.

Le compatibilité de Spotify Connect est représentée avec l'identifiant suivant :



Configuration de Spotify Connect

Pour plus de détails sur la configuration de Spotify Connect, veuillez aller à *spotify.com/connect*

Pour utiliser Spotify avec votre système audio S300 vous devez télécharger l'application Spotify et vous aurez besoin d'un compte **Spotify Premium**.

Le logiciel de Spotify fait l'objet de licences de tiers trouvées ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Utilisation de Spotify Connect

- 1. Ajoutez votre S300 à votre réseau en utilisant le WiFi ou Ethernet, voir 'Configuration', à la page 10.
- 2. Lancez l'application Spotify sur votre téléphone, tablette ou PC en utilisant le même réseau que ci-dessus.
- 3. Lisez une chanson sur Spotify et cliquez sur 'Devices available'.
- 4. Choisissez votre S300 et votre musique va commencer à être lue fortement.

Des instructions plus complètes sur l'utilisation de Spotify Connect avec le système audio sont données dans les pages suivantes.

Remarque : La fonctionnalité enregistrement n'est pas disponible quand vous utilisez Spotify Connect.

Lecture de musique en utilisant Spotify Connect

Spotify Connect vous permet de presser une touche pour contrôler la musique entre vos appareils activés Spotify Connect. Pendant la lecture d'une chanson, vous pouvez passer la lecture à partir de votre smartphone. tablette, ordinateur ou même une radio activée Connect.

- 1. Vérifiez que votre système audio est branché et connecté à votre réseau.
- 2. Assurez-vous que votre système audio et votre appareil Apple iOS / Android sont connectés au même réseau et que vous avez téléchargé la dernière application de Spotify sur votre appareil.
- 3. Il suffit d'ouvrir l'application Spotify sur votre appareil Apple iOS / Android et de choisir une piste ou une playlist. Lorsque l'application Spotify aura identifié d'autres appareils qui sont compatibles avec Spotify Connect, l'icône Spotify Connect () sera affichée avec le texte'Devices available'.

Pressez l'icône Spotify Connect (1) ou le texte 'Devices available' pour afficher une liste des appareils compatibles Spotify Connect vers lesquels vous pouvez transférer la lecture de la musique.

4. Pour choisir votre système audio choisissez S300 sur l'écran des appareils de Spotify Connect. Vous êtes maintenant prêt à lire de la musique à travers votre système audio en utilisant Spotify Connect. L'application Spotify permettra également la télécommande de la sélection de volume et de piste.

La prochaine fois que vous ouvrez Spotify, il va continuer à lire à partir du périphérique sélectionné précédemment.





on all your devices

Remargue : Sur certains appareils la disposition des commandes dans l'application Spotify peut être différente de celle représentée et peut également changer avec les différentes versions de l'application. Reportezvous à spotify.com/connect si nécessaire.

Spotify Connect

Commandes de Spotify sur votre système

La musique peut être contrôlée en utilisant les commandes de votre système audio, ainsi que par tout appareil compatible Spotify.

- 1. Pressez brièvement la touche *Lecture*/*Pause* pour interrompre la lecture de la piste actuelle.
- 2. Pressez brièvement la touche *Lecture/Pause*, la lecture reprendra à partir du point où elle a été interrompue.
- 3. Pressez la touche *Suivante* pour lancer la lecture de la piste suivante dans la liste de lecture actuelle de Spotify.
- 4. Pressez la touche *Précédente* pour lancer la lecture de la piste précédente dans la liste de lecture actuelle de Spotify.
- Appuyez sur la touche Volume Haut ou Bas pour régler le niveau de volume désiré. Le volume peut également être contrôlé à partir de l'actuelle application de Spotify.

Utilisation de la touche Radio pour sélectionner Spotify

Si vous êtes déjà connecté à l'aide de l'application Spotify Connect, vous pouvez choisir Spotify en utilisant le bouton Radio sur votre système audio.

1. Appuyez sur la touche *Radio* pour sélectionner le mode Spotify.

Veuillez noter que si l'alimentation est coupée, vous devrez reconnecter Spotify avec votre système audio en utilisant l'application une fois de plus.









Modes d'affichage - Spotify Connect

Votre système audio dispose d'une gamme d'options d'affichage lors de la lecture Spotify Connect.

- 1. Pressez la touche Info pour parcourir les options.
- a. Barre de progression affiche la progression de la lecture de la piste en cours de lecture.

b. Artiste Affiche le nom de l'artiste pour la piste en cours de lecture.

c. Album Affiche le nom de l'album pour la piste en cours de lecture.

d. Débit Affiche le débit et le taux d'échantillonnage de la piste en cours de lecture.

e. Tampon de lecture Affiche le niveau de mémoire tampon interne du système audio.

Chaque fois que le système audio affiche un écran d'information, l'heure est affichée dans le coin supérieur droit de l'écran, et un indicateur de la puissance du signal WiFi ou un indicateur de la connexion Ethernet est affiché dans le coin inférieur droit.





• Menu

Info





Mode Bluetooth

Le mode Bluetooth de votre système audio permet de jouer des fichiers audio, des sons provenant de fichiers vidéo et de diffuser de la musique en direct à travers le système audio depuis des appareils compatibles Bluetooth comme votre portable, tablette, ordinateurs, etc.

- Quand un appareil équipé de Bluetooth comme votre système audio S300 est en un état 'détectable', les autres appareils Bluetooth peuvent le détecter, se connecter ou s'appairer avec.
- Le couplage Bluetooth a lieu quand deux appareils Bluetooth actifs établissent une connexion et communiquent.

Connexion des dispositifs Bluetooth

- Vérifiez que le service Bluetooth de votre téléphone, tablette ou PC soit activé. Vous aurez peut-être besoin de consulter la documentation de votre appareil, car la méthode varie d'un appareil à l'autre.
- 2. Pressez brièvement le bouton *Marche/Veille* pour allumer le système audio.
- Appuyez et relâcher le bouton Média jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné. Votre système audio va indiquer qu'il est 'visible' et affichera 'Connecting...' sur l'écran.
- 4. Dans la section Paramètres Bluetooth de votre téléphone, tablette ou PC, lancez la recherche des appareils détectables. Après quelques secondes vous devriez voir un appareil nommé 'S300'. Parfois il peut se présenter un petit délai avant que le système audio ne trouve votre dispositif.
- 5. Sélectionnez 'S300' pour que votre téléphone, tablette ou PC se paire avec votre système audio et établisse une connexion.
- 6. Une fois la connexion établie, un message sera affiché confirmant le nom de l'appareil connecté.

Vous pouvez maintenant commencer à jouer de la musique depuis votre téléphone, tablette, etc.

Certains appareils Bluetooth requièrent une « clé de sécurité » (ou d'authentification) pour établir un lien entre les appareils. Une clé de sécurité est similaire à un mot de passe, mais vous devrez le saisir une seule fois pour établir la connexion. Si votre appareil demandé une clé de sécurité pour l'accouplement avec le haut-parleur, entrez le code « 0000 » (quatre zéros).







12:34
1
Jouer des fichiers audio en mode Bluetooth

Une fois que vous aurez connecté avec succès le système audio à l'appareil Bluetooth de votre choix, vous pouvez commencer à jouer votre musique en utilisant les commandes du dispositif.

- Une fois que la lecture a commencé réglez le volume à la valeur souhaitée à l'aide des boutons de *Volume* sur votre système audio ou le périphérique Bluetooth connecté.
- Le volume de votre système audio en mode Bluetooth est affecté par le volume réglé sur le système audio et par le volume réglé sur le dispositif.

Si vous ajustez le volume sur le système audio mais vous trouvez qu'il reste trop bas, augmentez le volume sur le dispositif.

 Le lecteur audio de votre téléphone, tablette ou PC sera peut-être en mesure de réagir aux boutons *Marche/Pause*, piste *Suivante* et *Précédente* du système audio.

Note : Toutes les applications de lecture ne répondent pas à ces commandes.

 Si votre dispositif connecté est en mesure de fournir des informations sur la piste jouée, vous pouvez appuyer et relâcher la touche *Info* pour afficher le titre, l'album, l'artiste et les détails du codec sur l'affichage.





Bluetooth 1	2:34
Julia's iPod touch	
Pause	

Bluetooth 1	.2:34
Julia's iPod touch	
Title: Home Again	

Connexion et reconnexion d'un dispositif Bluetooth

Le système audio ne peut être connecté qu'à un seul appareil Bluetooth à la fois. mais il peut être accouplé avec plusieurs appareils différents. Une fois que votre appareil compatible Bluetooth est connecté à votre système audio, la connexion ne peut pas être interrompue par un autre appareil Bluetooth à moins que vous ne décidiez d'interrompre la connexion.

1. Pour vous connecter à un appareil différent, pressez le bouton Menu sur la radio pour accéder au options du menu.

Pressez le bouton Menu Haut ou Bas jusqu'à ce que 'Paired devices' soit mis en surbrillance. Pressez et relâchez la touche Select

2. Le système audio affiche alors la liste des dispositifs préalablement connectés. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour parcourir la liste.

Pour connecter un dispositif antérieurement connecté, appuvez et relâchez la touche Select quand le nom du dispositif est en surbrillance. Dans certains cas vous devrez aussi réactiver la connexion depuis les paramètres Bluetooth de votre dispositif. le système audio se connecte alors au dispositif.

- 3. Pour vous connecter à un appareil différent. pressez et maintenez la touche Back ou sélectionnez 'Connect device' dans le menu. 'Pairing' va s'afficher sur l'écran. Le système audio va devenir 'visible' par d'autres appareils.
- 4. Vous pouvez maintenant accoupler le système audio avec un nouveau dispositif en utilisant ses paramètres Bluetooth (le système audio apparaît comme 'S300'). Le nom du dispositif connecté s'affiche brièvement sur l'écran du système audio. Vous pouvez alors écouter de la musique à partir du nouveau dispositif à travers le système audio.
- 5. Si vous ne souhaitez plus que votre appareil Bluetooth soit apparié avec votre système audio, vous devrez supprimer l'appairage 'S300' de l'appareil. Veuillez consulter la documentation du Bluetooth
- 6. Si vous souhaitez effacer les dispositifs Bluetooth appariés, appuyez et maintenez la touche Menu. Pressez les touches Menu Haut ou Bas jusqu'à ce que 'Forget devices' soit mis en surbrillance. Pressez et relâchez la touche Select, sélectionnez 'OUI' pour que les dispositifs appariés soient supprimés.



🗉 Bluetooth	
onnect device	
aired Devices	
orget devices	
ystem settings	>
lain menu	>

Paired Devices
1: Julia's iPod touch
2: Jenny's iPhone 5
3: Galaxy S5
4: Dad's iPhone 6

Bluetooth 1	2:34
Julia's iPod touch	
Pairing	

Bluetooth	12:34
Jenny's iPhone	5
Playing	

III Bluetooth	
Connect device	_
Paired Devices	
Forget devices	
System settings	>
Main menu	>



La performance de la connectivité Bluetooth varie en fonction des dispositifs Bluetooth connectés. Renseignez-vous sur les capacités Bluetooth de votre dispositif avant de le connecter au système audio. Il est possible que toutes les caractéristiques ne soient pas prises en charge sur certains appareils accouplés Bluetooth.

La connexion Bluetooth peut fournir une connexion audio dans un radius de jusqu'à dix mètres. Lors d'un jumelage de deux appareils Bluetooth, pour plus de commodité, nous recommandons qu'ils ne doivent pas être séparés de plus de 2 à 3 mètres. La présence d'autres appareils Bluetooth qui fonctionnent pendant la connexion peut conduire à des difficultés opérationnelles.

Le Bluetooth est un système de communication sur courte distance et en général les systèmes Bluetooth peuvent communique aisément entre eux dans une salle ou un bureau de taille normale. La fiabilité de la connexion Bluetooth d'une pièce à l'autre varie beaucoup selon le type de construction, le matériau des murs, etc.

Le rayon de communication du Bluetooth peut être considérablement réduit si le signal doit passer à travers un objet solide. Les corps humains, les briques, les murs en béton, les meubles lourds, les étagères de livres réduisent la portée de votre appareil Bluetooth à un degré plus ou moins grand degré. Le verre, les murs en ciment ou recouverts de bois ainsi que les cloisons de bureau peuvent avoir un effet moindre, mais réel. Les tubes métalliques, les plaques de plâtres doublés d'aluminium, les fenêtres aux cadres métalliques et le câblage électrique domestique peuvent tous causer des interférences. Il est recommandé de positionner vos appareils Bluetooth à proximité les uns des autres, si vous observez des difficultés de communication.

Bluetooth appaire votre appareil par NFC N

Votre système audio est équipé d'une fonction sans fil NFC (Near Field Communication) situé sur la face avant de votre système de son, qui lui permet de s'appairer à d'autres appareils équipés NFC pour jouer de la musique avec votre système audio.

 Vérifiez que le Bluetooth et le NFC sont activés sur votre appareil. Vous aurez peut-être besoin de consulter la documentation de votre appareil, car cette méthode varie d'un appareil à l'autre. Les réseaux Wi-Fi et les téléphones sans fil utilisent des fréquences radio similaires à Bluetooth et peuvent causer des interférences. Si vous observez des interférences, essayez de déplacer le système audio ou les autres appareils.

Les capacités Bluetooth de votre système audio lui permettent de recevoir de l'audio en provenance de nombreux appareils compatibles Bluetooth y compris les portables, les ordinateurs personnels et les tablettes. Le système audio ne peut être connectée qu'à un seul appareil Bluetooth à la fois. Elle prend en charge les profils et les fonctionnalités Bluetooth suivantes.

- Votre système audio est compatible avec A2DP (profil audio de distribution avancé) un type de connexion audio stéréo qui diffuse de la musique en stéréo depuis des PC, des portables, etc. Les codecs audio SBC et AAC sont pris en charge.
- Votre système audio prend en charge AVRCP (profil de télécommande audio-vidéo) ce qui permet à votre système audio de contrôler la lecture de musique depuis le dispositif connecté.

Remarque : Certains téléphones portables peuvent se déconnecter temporairement du système audio quand vous recevez ou passez des appels. Certains dispositifs peuvent mettre la diffusion Bluetooth en sourdine quand ils reçoivent des messages de texte, des emails ou pour d'autres raison sans rapport avec la diffusion de l'audio. Ces comportements correspondent à des fonction du dispositif connecté et ne signifient pas une panne de votre système audio.

Disgues Compact

Utilisez uniquement des CD audio numériques qui ont le symbole



Utilisez uniquement des CD audio (12 cm de diamètre) avec le système audio. Les mini CDs (8cm diamètre) ne sont pas compatible avec le lecteur et peuvent bloquer le mécanisme du lecteur CD.

Les CD transparents ou partiellement transparents ne peuvent pas être lus car ils risquent de ne pas être détectés quand insérés. Les CD ultra fins (Eco) CD ne peuvent pas être lus. Certains CD protégés contre la copie risquent de ne pas pouvoir être lus.

Ne jamais écrire sur un CD ou attacher une étiquette sur le CD. Tenez toujours le CD par le bord et rangez-le dans sa boîte après usage avec l'étiquette vers le haut.

Pour enlever la poussière et la saleté, souffler sur le CD et essuvez le avec un chiffon doux non pelucheux, en ligne droite du centre vers le bord.

Les produits de nettoyage peuvent endommager le CD.

Ne pas exposer le CD à la pluie, à l'humidité, au sable ou à une chaleur excessive (par exemple un chauffage ou dans une voiture garée au soleil).



Disques CD-R/CD-RW

Votre système audio S300 peut lire les disgues du format CD-DA, les CD audio CD-R / CD-RW qui ont été finalisés* à la fin de l'enregistrement.

* La finalisation permet la lecture des CD-R / CD-RW sur les lecteurs audio comme votre système audio. Un disque qui n'a pas été terminé peut contenir des informations enregistrés par l'ordinateur mais il n'est pas toujours possible de le lire. Vous devrez peut-être activer les étapes requises pour termine la gravure d'un CD avec un logiciel de gravure.

Votre système audio peut ne pas lire certains CD-R / CD-RW en raison de pauvres enregistrements et une grande variation dans la gualité des disques CD-RW / CD-R.

CD/MP3/WMA

Insertion d'un CD

Vérifiez que le lecteur de CD est vide avant d'insérer un disque. Si le lecteur contient déjà un disque l'indicateur d'extraction de CD sera allumé. Si vous ne pouvez pas insérer un disque, pressez le bouton *CD Eject* pour retirer le CD se trouvant dans le lecteur.

- 1. Pressez brièvement le bouton *Marche/Veille* pour allumer le système audio.
- Pour sélectionner le mode CD, pressez sur le bouton *Media* jusqu'à ce que 'CD' s'affiche à l'écran ou insérez un CD audio.
- Pour éjecter un CD, pressez et relâchez le bouton *CD Eject*. Pour rentrer un CD qui viens d'être éjecté, appuyez de nouveau sur le bouton *Eject*.
- 4. Insérez dans la rainure CD, un disque avec le côté imprimé vers le dessus. Le disque sera automatiquement chargé. L'unité va vérifier le type de CD et charger la liste des pistes. L'affichage montrera le premier numéro de piste et le symbole de lecture.
- 5. Si vous chargez un CD contenant des fichiers audio MP3 ou WMA votre système audio va entrer en mode MP3 / WMA (voir page 78).

Lecture d'un CD

- 1. Pressez le bouton *Lecture*/*Pause* pour commencer à jouer le disque. L'écran va afficher le numéro de la première piste.
- 2. Réglez le Volume au niveau désiré.
- Pour interrompre la lecture, pressez le bouton *Lecture/Pause*. Pour reprendre la lecture, pressez le bouton *Lecture/Pause* à nouveau.
- 4. Pour arrêter la lecture, pressez le bouton Stop.
- 5. Si vous mettez l'unité en mode veille, la prochaine fois que vous l'allumerez elle reviendra é la dernière piste jouée.





CD	12:34
T001 00:15	
Playing	





CD	12:34
T015 64:44	
Stop	

Éiecter un CD

- 1. Pour éjecter un CD. pressez et relâchez le bouton CD Eject. L'écran affichera "Eiect'. Pour protéger le disque, l'unité va recharger le CD après 10 secondes et passer en mode Veille.
- 2. Si l'élection échoue, pressez et maintenez le bouton CD Elect. Ceci va faire que le Lecteur de Cd éjecte le disque même s'il ne peut pas détecter la présence d'un CD (ce qui peut arriver si le CD comprend des grandes zones transparentes).

Sélection d'une piste

- 1. Pendant la lecture du CD, pressez sur le bouton Suivante ou Précédente pour changer la piste désirée. Le numéro de piste rafraîchi est affiché à l'écran.
- 2. Vous pouvez également sauter des pistes lorsque le lecteur est en mode pause ou arrêt. passez à la piste souhaitée avec les boutons Suivante ou Précédente, relâchez les boutons quand la piste souhaitée s'affiche.
- 3. Pressez le bouton Lecture/Pause pour lire la piste sélectionnée.

Sélection d'une piste

- 1. Pour les pistes 1-9 il suffit d'appuver sur les touches correspondantes de la télécommande. Pour les pistes dix et plus, saisissez les chiffres requis en utilisant la touche 10/0 pour saisir le zéro.
- 2. Si le numéro de piste dépasse le nombre de pistes existant sur le CD, la dernière piste sera jouée.

Fonction de recherche

1. Quand le CD est en cours de lecture, appuyez et maintenez enfoncés les boutons Suivante ou Précédente. Relâchez le bouton lorsque la partie souhaitée de la piste est atteinte.



	10.04
CD	12:34
T015 64:44	
Eject	









CD/MP3/WMA

Répéter une piste

Quand le CD est en lecture, pressez le bouton *Repeat* (sur la télécommande) jusqu'à ce que le symbole répéter la piste (C) s'affiche à l'écran Le groupe actuel sera dissous.

Répétition des pistes

Quand le CD est en lecture, pressez le bouton *Repeat* (sur la télécommande) jusqu'à ce que le symbole répéter la piste ((À)) s'affiche à l'écran. Toutes les pistes du CD seront lues de façon répétée.

Lire les introductions des pistes

Quand le CD est en lecture, pressez le bouton *Repeat* (sur la télécommande) jusqu'à ce que le symbole intro de la piste () s'affiche à l'écran. Les premières 10 secondes de chaque piste seront jouées. Une fois que la piste souhaitée est atteinte, appuyez sur le bouton *Repeat* de nouveau pour revenir au mode de lecture normal.

Lecture aléatoire

4. Quand le CD est en lecture, pressez le bouton *Random* (sur la télécommande) jusqu'à ce que le symbole Shuffle (곳\$) s'affiche à l'écran. Les pistes seront lues de façon aléatoire. Pour annuler la fonction de lecture aléatoire, pressez le bouton *Random* une seconde fois.

Également, les options de répétition et de lecture aléatoire sont disponibles lorsque vous utilisez les menus.





Programmation des pistes CD

En plus de jouer des CD complets, des pistes sélectionnées ou des sélections aléatoires, le lecteur de CD vous permet de programmer jusqu'à 20 pistes à jouer dans l'ordre que vous souhaitez.

- Avec l'unité est en mode CD et un CD ayant été inséré vérifiez que le CD est à l'arrêt (appuyez sur le bouton *Stop*).
- 2. Pour passer au mode programmation, pressez la touche *Auto Tune* (de la télécommande).
- 3. Sélectionnez la première piste en utilisant les bouton *Suivante* ou *Précédente*.
- 4. Pressez le bouton *Auto Tune* pour entrer la piste sélectionnée dans le programme.
- Choisissez une autre piste avec les boutons *Suivante* ou *Précédente* buttons et ajoutez-la au programme avec la touche *Auto Tune* (piste 10 dans l'exemple donné).
- 6. Répétez l'étape 5 pour enregistrer jusqu'à 20 pistes dans le programme.
- 7. Une fois le programme terminé, pressez le bouton *Lecture/Pause* pour lancer la lecture. Les piste seront lues dans l'ordre de la programmation.
- 8. Le programme sera effacé lorsque le CD sera retiré.

Remarque : Si vous programmez les pistes en utilisant un CD avec des fichiers MP3 ou WMA (voir les pages suivantes), vous pouvez aussi utiliser les boutons **Dossier Haut** ou **Bas** pour spécifier le dossier dans les étapes 3 et 5 ci-dessus.



CD	12:34
T010 43:00	
Stop	



Le système audio S300 est capable de lire les disques CD-R et CD-RW contenant des fichiers MP3 et WMA. Dans cette section un fichier est traité comme l'équivalent d'une piste.

Un CD MP3 ou WMA ne peut pas contenir plus de 511 fichiers et pas plus de 99 dossiers. Les fichiers MP3 et WMA doivent être créés avec un taux d'échantillonnage audio de 44,1 kHz (ce qui est normal pour les fichiers créés à partir du contenu audio CD). Les débits de données MP3 et WMA, jusqu'à 320 kilobits sont pris en charge. WMA Lossless, WMA voix, WMA 10 Professionnel, et les fichiers qui ont une protection DRM ne sont pas pris en charge.

Lors de la gravure des CD-R et CD-RW contenant des fichiers audio, divers problèmes peuvent survenir qui pourraient conduire à des problèmes pour la lecture. Cela peut être causé par des erreurs de gravure du CD ou du logiciel d'encodage, par des paramètres du PC sur lequel le CD a été gravé, ou par l'usure du CD. Si de tels problèmes se posent, contactez le service client de votre graveur de CD ou le fabricant du logiciel ou chercher des informations pertinentes, dans leurs informations du produit. Lorsque vous gravez des CD audio, observer toutes les directives juridiques et veiller à ce que le droit d'auteur de tiers ne sont pas enfreints.

- Pour sélectionner le mode CD, pressez et relâchez le bouton *Media* jusqu'à ce que 'CD' s'affiche à l'écran ou insérez un CD-R ou CD-RW correctement préparé.
- 2. Insérez dans la rainure un CD avec le côté imprimé vers le dessus. Le disque sera automatiquement chargé. L'unité va vérifier le type de CD et charger la liste des pistes. L'affichage montrera *'loading'* et *'reading'* au fur et à mesure que l'information est lue.

Si le CD contient beaucoup de fichiers ou de dossiers il est possible que le système prenne quelques dizaines de secondes à lire tous les noms de fichiers et de dossiers pour identifier ceux qui peuvent être lus (avec des extensions.mp3 ou.wma)



CD	12:34
Reading	

Lecture d'un CD MP3 / WMA

- 1. Pressez sur la touche *Lecture/Pause* pour démarrer la lecture du CD. L'affichage montrera le numéro du premier dossier et du premier fichier - '01' et '001'
- 2. Pour interrompre la lecture, pressez le bouton *Lecture/Pause*. Pour reprendre la lecture, pressez le bouton Lecture/Pause à nouveau.

Si vous mettez l'unité en mode veille, la prochaine fois que vous l'allumerez elle reviendra au dernier fichier iouée.

- 3. Pour arrêter la lecture, pressez le bouton Stop.
- 4. Pour électer un CD, pressez le bouton CD Elect. L'écran affichera "Eject'. Pour protéger le disque, l'unité va recharger le disque après 10 secondes et passer en mode Veille. Pour rentrer un CD qui viens d'être éjecté, appuyez de nouveau sur le bouton Eject.

Sélection d'un podcast

- 1. Pendant la lecture du CD, pressez sur le bouton Suivante ou **Précédente** pour changer le fichier souhaité. le nouveau nom du fichier s'affiche à l'écran. S'il v a plus d'un dossier, quand tous les fichiers du dossier en cours auront été lus le dossier suivant sera lu
- 2. Vous pouvez également sauter des fichiers lorsque le lecteur est en mode d'arrêt. Passez au fichier souhaité avec les touches Suivante ou Précédente, relâchez les boutons guand le fichier souhaitée s'affiche.
- 3. Pressez le bouton *Lecture/Pause* pour lire le fichier sélectionnée.



CD 12.34 F01 T001 00:15 Plaving









CD/MP3/WMA

Sélection d'un fichier spécifique

- Pour les numéros de fichier 1-9 il suffit d'appuyer sur les touches correspondantes de la télécommande. Pour les fichier avec un numéro supérieur à dix, saisissez les chiffres requis en utilisant la touche 10/0 pour saisir le zéro.
- 2. Si le numéro du fichier dépasse le nombre de fichiers existant sur le CD, le dernier fichier sera jouée.

Vous pouvez saisir des numéros de fichiers jusqu'à 512. Le nombre total de fichiers contenus dans les dossiers est sommé. Donc par exemple, si les deux premiers dossiers contiennent 10 fichiers chacun, si vous saisissez 15, le 5 fichier du second dossier va être joué.

Fonction de recherche

1. Quand le CD MP3/WMA est en cours de lecture, appuyez et maintenez enfoncés les boutons *Suivante* ou *Précédente*. Relâchez le bouton lorsque la partie du fichier souhaitée est atteinte.

Pour passer à un autre fichier

1. Quand le CD MP3/WMA est en cours de lecture, appuyez et maintenez enfoncés les boutons **Dossier haut** et **Bas.** Le système audio joue alors le fichier du dossier suivant ou précédent.

Répétition, intro, lecture aléatoire et lecture programmée

Le S300 vous permet d'utiliser les mêmes options de lecture pour les fichiers et les CD conventionnels (voir les pages 74-77). En plus de la fonction de répétition d'un seul fichier et la répétition de toutes les options, il existe aussi une fonction répétition de dossier.



CD	12:34
F01 T002 00:30	
Playing	









Votre système audio dispose d'une gamme d'options d'affichage en mode CD MP3 / WMA. Notez que toutes les informations ne peuvent ne pas être disponibles pour tous les fichiers.

- 1. Appuyez et relâchez la touche Info pour parcourir les options.
- Affiche la progression de la lecture de la a. Progression piste en cours de lecture. b. Nom de fichier Affiche le nom du fichier et le format audio de la piste en cours de lecture. c. Album Affiche le nom de l'album pour la piste en cours de lecture. d. Artiste Affiche le nom de l'artiste pour la piste en cours de lecture. Titre Affiche le titre pour la piste en cours de e. lecture.



CD	12:34
F01 T002 00:30	
Playing	





CD	12:34
F01 T002 00:30	
Album: Tapestry	

CD	12:34
F01 T002 00:30	
Artist: Carole King	

CD	12:34
F01 T002 00:30	
Title: Home Again	

Utilisation des cartes SD et des clés USB

Cette section décrit comment utiliser votre haut-parleur pour accéder et lire vos fichiers audio sur clés USB et cartes numérique sécurisées (SD. SDHC). Le S300 peut aussi enregistrer sur les médias SD, SDHC ou USB au format MP3.

Important : Votre système audio est concu pour fonctionner avec des clés USB. Il n'est pas prévue pour être connectée à des ordinateurs, à des disgues durs ou tout autre type de dispositif USB.

Le S300 a été testé avec une gamme des clés USB de capacité allant iusqu'à 64GB, des cartes SD iusqu'à 2 GB et des cartes SDHC iusqu'à 32 GB. Cependant, il existe de nombreuses variantes de cartes disponibles et pas toutes les cartes peuvent être garanties de fonctionner dans le S300. Les cartes SDXC ne sont pas prises en charge. La mémoire doit être formatée sous système de fichiers FAT 16 ou FAT 32 pour fonctionner avec le S300.

Les formats audio pris en charge pour la lecture sont MP3 et WMA. La lecture ne prends pas en charge les fichiers encodés sans perte WMA. WMA voix, WMA 10 professionnel, ni les fichiers de tout format qui ont une protection DRM.

La position de carte SD est située sur le panneau avant et la position USB se trouve sur le panneau arrière de votre système audio.

Insertion et retrait des dispositifs de mémoire

- 1. Pour insérer une carte SD dans votre système audio appuyez sur la carte, le côté étiquette vers le haut et les contacts dorés en premier. dans la fente de la carte sur l'arrière de votre lecteur de CD jusqu'au déclic. Pour retirer la carte pousser la carte un peu et elle va sortir pour être retirée. Elle sera alors partiellement éjectée pour en faciliter le retrait.
- 2. Les clés USB se branchent dans la fente rectangulaire à l'arrière du système audio.
- 3. Pour sélectionner les modes carte SD ou USB, pressez le bouton *Média* jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche sur l'écran.



8

Avertissement :

Media

Afin de minimiser le risque de dommages à votre système audio, ou votre clé USB, veuillez placer l'unité de sorte que la carte mémoire ne puisse pas être facilement heurtée quand elle est insérée dans la rainure.

Retirez la clé USB ou la carte SD avant de transporter l'appareil ou si vous n'allez pas utiliser la caractéristique USB ou SD pour une période prolongée.

Placez l'appareil en mode veille avant de retirer la carte SD ou la clé USB.





SD/USB

Lecture de fichiers MP3/WMA - SD/USB

- 1. Pressez le bouton *Lecture/Pause* pour commencer la lecture depuis la carte SD. L'écran va afficher le numéro de la première piste. L'affichage montrera le premier numéro de piste et le symbole de lecture.
- Pour pauser la lecture, pressez le bouton Lecture/Pause. Pour reprendre la lecture pressez la touche Lecture/Pause de nouveau.
- 3. Pour arrêter la lecture, pressez le bouton *Stop*. Le nombre total de fichiers et de dossiers sur le média sera alors affiché.

Si vous mettez l'unité en mode veille, sans appuyer sur le bouton Stop, la prochaine fois que le système audio sera allumé il reviendra au dernier fichier joué.

Sélection d'un fichier

- Pendant la lecture de la carte SD/clé USB, pressez sur le bouton *Suivante* ou *Précédente* pour passer au fichier souhaité. Le numéro de piste est affiché à l'écran. S'il y a plus d'un dossier, quand tous les fichiers du dossier en cours auront été lus le dossier suivant sera lu.
- Vous pouvez également sauter des fichiers lorsque le lecteur est en mode d'arrêt. Passez au fichier souhaité avec les touches *Suivante* ou *Précédente*, relâchez les boutons quand le fichier souhaitée s'affiche.
- 3. Pressez le bouton Lecture/Pause pour lire le fichier sélectionnée.









USB			12:34
F01	T001	00:15	
Pause			





Sélection d'un fichier spécifique

- Pour les numéros de fichier 1-9 il suffit d'appuyer sur les touches correspondantes de la télécommande. Pour les fichier avec un numéro supérieur à dix, saisissez les chiffres requis en utilisant la touche 10/0 pour saisir le zéro.
- 2. Si le numéro du fichier dépasse le nombre de fichiers existant sur la carte SD/clé USB, le dernier fichier sera jouée.

Vous pouvez saisir des numéros de fichiers jusqu'à 999. Le nombre total de fichiers contenus dans les dossiers est sommé. Donc par exemple, si les deux premiers dossiers contiennent 10 fichiers chacun, si vous saisissez 15, le 5 fichier du second dossier va être joué.

Fonction de recherche

 Quand la carte SD/Clé USB est en cours de lecture, appuyez et maintenez enfoncés les boutons *Suivante* ou *Précédente*. Relâchez le bouton lorsque la partie du fichier souhaitée est atteinte.

Pour passer à un autre fichier

1. Quand la carte SD/Clé USB est en cours de lecture ou arrêtée, appuyez et relâchez les touches **Dossier Haut** ou **Bas.** Le système audio joue alors le premier fichier du dossier suivant ou précédent.

Répétition, intro, lecture aléatoire et lecture programmée

Le S300 vous permet d'utiliser les mêmes options de lecture pour les fichiers et les CD conventionnels (voir les pages 74-77). En plus de la fonction de répétition d'un seul fichier et la répétition de toutes les options, il existe aussi une fonction répétition de dossier. Également, les options de répétition et de lecture aléatoire sont disponibles lorsque vous utilisez les menus.



SD	12:34
F01 T001 00:15	
Playing	









SD/USB

Enregistrement sur SD / USB

Votre système audio S300 a été conçu pour vous permettre d'enregistrer sur des cartes SD / SDHC ou vers des clés USB. Les enregistrements s'effectuent au format MP3 à 128 k bits par seconde.

Les cartes SD / SDHC ou les clé USB doivent être formatées en utilisant le système de fichiers FAT 16 ou FAT32 pour fonctionner avec le S300. Ces médias sont généralement fournis préformâtes mais ils peuvent aussi être formatés sur un PC doté d'un lecteur de carte adapté (pour cartes SD / SDHC) ou d'un connecteur USB (pour les clés USB).

Il est possible d'enregistrer sur des dispositifs qui contiennent déjà des fichiers provenant du système audio ou de votre ordinateur. les fichiers enregistrés seront ajoutés à ceux déjà présents.

Remarque : La caractéristique enregistrement n'est pas disponible quand vous utilisez Spotify Connect ou quand le système audio agit en tant que client d'un groupe Multipièce, consultez la page 102.

Effectuer un enregistrement

- Sélectionnez la source de l'enregistrement (radio Internet, DAB, FM, CD, etc.). Le cas de la radio Internet est illustré dans l'image. Réglez le volume au niveau de votre choix (cela n'affectera pas le volume de l'enregistrement).
- 2. Insérez le média sur lequel l'enregistrement va s'effectuer.
- 3. Appuyez sur la touche **Record** L'écran affichera « Record initial... ». Les détails multi-chambre de votre radio seront affichés sur l'écran.

Si un seul type de média est présent, l'enregistrement commencera après un bref moment. Si les deux médias SD et USB sont détectés, le système audio utilise par défaut l'option choisie au préalable. L'option média par défaut est accessible via le menu 'System settings', sélectionnez ensuite 'Rec default dest.' Sélectionnez 'SD card' ou clé 'USB'.









SD/USB

Effectuer un enregistrement - suite

Si vous enregistrez depuis un CD, l'enregistrement commence depuis le début de la piste en cours de lecture. Chaque piste du CD sera enregistrée comme un fichier séparé sur le média.

 Pour arrêter l'enregistrement pressez et relâchez le bouton *Record* de nouveau. L'enregistrement va s'arrêter et un fichier aura été enregistré sur le même support.

Les fichiers qui ont été enregistrés sur le média sont regroupés dans un dossier intitulé « RECORD ». Les enregistrements sont organisés en sous-dossiers correspondant à leurs sources respectives.

L'illustration montre les dossiers comme il peuvent apparaître dans un PC sous Windows. les fichiers du CD sont montrés sur la droite. D'autres dossiers du dispositif mémoire ont étés copiés depuis le PC.

AUXIN - pour les enregistrement depuis l'entrée auxiliaire.

BT - pour les enregistrement depuis des dispositif Bluetooth.

CD - pour les enregistrement depuis des CD audio

COPY -pour les enregistrements depuis de SD / USB / CD (MP3/WMA)

DAB, FM - pour les enregistrements depuis les radios DAB et FM

IR - pour les enregistrement depuis la radio Internet

MP - pour les enregistrement depuis le lecteur de musique

Remarque : Les clés USB / cartes SD ne doivent pas être retirées avant que la lecture ne s'arrête. Enlever un média en cours d'enregistrement risque de corrompre les données de la carte et cela peut endommager les fichiers préexistants.

La connexion USB est prévue pour être utilisée pour permettre au S300 de lire des fichiers MP3 et WMA depuis des dispositifs SSD. Elle n'est pas prévue pour être connectée à des disques durs ou tout autre type de dispositif USB comme des ordinateurs ou des disques durs.. Si vous souhaitez lire des fichiers dans un autre lecteur de musique, nous vous recommandons de le connecter à l'entrée auxiliaire - voir page 114.



C v kemovable Disl	k (H:)) ► RECORD ► CD	✓ 43 Search CD	
Organize Share with Removable Disk (H:) Haydn, Torelli, etc Janácek	B	urn New folder Name I FILE_001.MP3	Type MP3 Format Sound MP3 Format Sound	Size 4,7(3.5(
Mussorgsky RECORD AUXIN BT CD COPY DAB FM Tchaikovsky	Mussorgsky RECORD AUXIN BT CD CD DAB FM Tchaikovsky	HILE_003.MP3 FILE_003.MP3 FILE_004.MP3 FILE_005.MP3 FILE_006.MP3 FILE_006.MP3 FILE_007.MP3 FILE_008.MP3 FILE_009.MP3 FILE_009.MP3 FILE_010.MP3	MP3 Format Sound MP3 Format Sound	4,3 3,1 4,0: 4,4: 4,1: 3,7 3,9 3,5
10 items				

Si vous souhaitez effectuer des enregistrements depuis la radio, nous vous recommandons de les effectuer depuis la radio DAB car elle est moins susceptible aux interférences que la radio FM. Si vous devez enregistrer depuis la radio FM, il est possible que le dispositif de stockage cause des interférences si le signal n'est pas très fort. L'utilisation d'une antenne externe pour l'écoute et l'enregistrement du signal FM peut améliorer la qualité de la réception. La section « Enlèvement de l'antenne » page 115 de ce livret explique comment enlever l'antenne télescopique et connecter une antenne externe via câble coaxial.

Enregistrement de fichiers MP3/WMA depuis des supports CD/SD/USB

En plus de l'enregistrement des sources conventionnelles, le système audio S300 peut aussi enregistrer depuis des fichiers MP3 ou WMA enregistrés sur des supports CD, SD ou USB. Dans ce cas, ces fichiers sont copiés plutôt que recodés comme MP3 pour éviter la perte de qualité Vous pouvez copier des fichiers depuis des CD ou des cartes SD vers des clés USB et depuis des CD ou des cartes SD.

- 1. Sélectionnez la source de l'enregistrement (SD, USB ou CD).
- Pressez le bouton Lecture/Pause pour commencer à lire le média source (s'il ne démarre pas automatiquement). Réglez le volume au niveau de votre choix (cela n'affectera pas le volume de l'enregistrement).
- 3. Insérez le média sur lequel les fichiers vont être enregistrés.
- 4. Appuyez sur la touche *Record* L'écran affichera « Record initial... ».
- 5. Si un seul type de média est présent, l'audio va s'arrêter et le média source reviens au début du fichier an cours. L'enregistrement commence.
- 6. Si les deux médias SD et USB sont détectés, le système audio utilise par défaut l'option choisie au préalable. L'option 'média par défaut est accessible via le menu 'System settings', sélectionnez ensuite 'Rec default dest.' Sélectionnez 'SD card' ou clé 'USB'. Le média source reviens au début du fichier en cours et l'enregistrement commence.
- Pour arrêter l'enregistrement pressez le bouton *Record* de nouveau. L'enregistrement et la lecture vont s'arrêter et tous les fichier auront étés enregistrés sur le support de stockage.



Record initial	12:34
T001 00:15	
Playing	

→0SB 0:00:15	12:34
T001 00:15	
Recording	

12.2

Record end	12:34
T001 01:45	
Stop	

Suppression des fichiers

Après avoir enregistré des fichiers vers un dispositif SD ou USB vous voudrez peut-être les supprimer pour récupérer de l'espace ou réorganiser vos fichiers. Le S300 permet aussi de supprimer des fichiers particuliers ou de supprimer tous les fichiers d'un dispositif de stockage.

Suppression d'un seul fichier

- Avec votre système audio en mode USB ou SD, avec le dispositif inséré et le fichier que vous souhaitez supprimer en cours de lecture, pressez et maintenez le bouton Menu.
- 2. Pressez le bouton *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'Delete this file' en surbrillance sur l'écran.
- 3. Pressez et relâchez la touche **Select**. L'écran vous demande si vous souhaitez supprimer ce fichiers 'Delete this file?'
- Si vous ne souhaitez pas supprimer ce fichier pressez le bouton *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance 'NO' et pressez la touche *Select* pour confirmer.

Si vous souhaitez supprimer ce fichier pressez le bouton *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance '*YES*' et pressez la touche *Select* pour confirmer.

Le fichier sera supprimé et la lecture va reprendre depuis le premier fichier du dossier en cours. S'il n'y a plus aucun fichier sur le dispositif, l'écran affichera 'No Music File'.

Remarque : Une fois qu'un fichier a été supprimé il n'est pas possible de le récupérer.



🔳 USB]
Repeat	>
Shuffle	>
Delete this file	
Delete all	
System settings	>
Main menu	>

Delete File	
Delete this file?	
YES NO	

SD/USB

Suppression de fichiers - suite

Suppression de tous les fichiers

- 1. Avec votre système audio en mode USB ou SD et avec le dispositif inséré, *pressez et maintenez* le bouton *Menu*.
- 2. Pressez le bouton *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse '*Delete all* en surbrillance sur l'écran.
- 3. Pressez et relâchez la touche **Select**. L'écran vous demande si vous souhaitez supprimer tous les fichiers, 'Delete all files?'
- Si vous ne souhaitez pas supprimer tous les fichiers pressez le bouton *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance 'NO' et pressez et relâchez la touche *Select* pour confirmer.

Si vous souhaitez supprimer tous les fichiers sur le dispositif, utilisez la touche *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance '*YES*' et pressez la touche *Select* pour confirmer la suppression.

Tous les fichiers seront supprimés. S'il n'y a plus aucun fichier sur le dispositif, l'écran affichera 'No Music File'.

L'opération ne prends en général que quelques secondes. L'écran affichera "No Music File'.

Remarque : Une fois que les fichiers ont été supprimés il n'est pas possible de les récupérer.



🔳 USB	
Repeat	>
Shuffle	>
Delete this file	
Delete all	
System settings	>
Main menu	>

Delete all	
Delete all files?	
YES NO	

Horloge et alarmes

Horloge et alarmes

Mise à jour automatique de l'heure

Votre système audio va normalement mettre à jour l'horloge automatiquement lorsqu'elle est connectée à Internet. Si vous entrez une heure manuellement, le système audio va calculer un décalage de l'heure locale qui est ensuite stocké dans la mémoire. Chaque fois qu'elle synchronise l'horloge en utilisant Internet, y compris après une panne de courant, votre système audio va alors régler l'horloge automatiquement en utilisant cette information.

Vous pouvez utiliser le système audio sans Internet, dans ce cas, vous pouvez spécifier que l'appareil règle son horloge à partir d'émissions de radio DAB ou FM. Après une panne de courant, le système audio va définir son horloge la prochaine fois que vous l'allumez en mode DAB ou FM.

Sinon, vous pouvez spécifier que l'heure ne soit pas automatiquement mise à jour. Dans ce cas, l'horloge doit toujours être réglée manuellement après une coupure de courant.

- 1. Avec votre système audio en marche, **pressez et maintenez** le bouton *Menu* pour accéder au menu du mode actuel.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'System settings' soit en surbrillance sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour entrer le menu de réglage.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse '*Time/* Date' en surbrillance sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select* pour entrer dans le menu Réglage horaire
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'Auto update' sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour entrer le menu Auto Update.
- 5. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour choisir une option de mise à jour parmi '*Update from DAB*', '*Update from FM*', '*Update from Network*' ou '*No update*' au besoin. Pressez et relâchez la touche *Select* pour confirmer votre choix. L'écran du système audio retournera à l'affichage précédent.

🔳 Main menu	
SD	Π
Bluetooth	
Aux in	
Sleep	
Alarms	
System settings	>

System settings	
Backlight	> [
Equaliser	>
Network	>
Time/Date	>
Inactive Standby	
Language	>



• Menu

🔳 Time/Date	
Set Time/Date	
Auto update	>
Set format	
Set timezone	>
Daylight savings	

🔳 Auto update	
Update from DAB	*
Update from FM	
Update from Network	
No update	

Réglage du format de l'heure

L'affichage de l'heure utilisé en mode veille et lorsque la barre audio est en cours d'utilisation peut être réglé au format 12 ou 24 heures. Le format choisi est ensuite également utilisé lors du réglage des alarmes.

- 1. Avec votre système audio en marche, **pressez et maintenez** le bouton *Menu* pour accéder au menu du mode actuel.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'System settings' soit en surbrillance sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour entrer le menu de réglage.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse '*Time/Date*' en surbrillance sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select* pour entrer dans le menu Réglage horaire
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'Set format' sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour entrer le menu Clock Format.

Le format d'affichage actuel de l'horloge est marqué par un astérisque.

 Pressez le bouton *Menu Haut* ou *Bas* pour sélectionner le format 12 ou 24 heures. Pressez et relâchez la touche *Select* pour confirmer votre choix. du format de l'heure. L'écran retournera au menu précédent.

Si le format d'horloge de 12 heures est choisi, la système audio utilisera alors l'horloge de 12 heures pour le réglage des alarmes, et affichera une horloge de 12 heures avec un indicateur AM ou PM en mode veille.

🔳 Main menu	
SD	Π
Bluetooth	
Aux in	
Sleep	
Alarms	
System settings	>

System settings	
Backlight	> []
Equaliser	>
Network	>
Time/Date	>
Inactive Standby	
Language	>



• Menu

Info

	_
Time/Date	
Set Time/Date	
Auto update	>
Set format	
Set timezone	>
Daylight savings	

Date/Time	
12/24 ho	ur format
12	24*

Réglage manuel de l'horloge

Une fois que la connexion à Internet a été mise en place, votre produit règlera normalement automatiquement son horloge sur le fuseau horaire local qui a été spécifié lors de l'installation (voir page 12). Si vous devez régler l'heure manuellement, changer le fuseau horaire, ou passez manuellement de l'hiver à l'heure d'été (de GMT à BST au Royaume-Uni, aussi communément connu en dehors du Royaume-Uni comme l'heure d'été), alors veuillez suivre cette procédure.

- 1. Pressez le bouton Marche/Veille pour allumer votre système audio.
- Pressez et maintenez le bouton de réglage de l'horloge de la télécommande, puis passez à l'étape 6 ci-dessous. D'une autre manière, pressez et maintenez la touche Menu pour accéder au menu du mode actuel.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'System settings' soit en surbrillance sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour entrer le menu de réglage.
- 4. Pour modifier le réglage du fuseau horaire passez à l'étape 11. Pour passer de l'hiver à l'heure d'été passez à l'étape 13.

Pour changer le réglage de l'heure actuelle ou de la date pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*Time/Date*' soit en surbrillance sur l'écran, puis pressez la touche *Select* pour entrer dans l'écran de réglage de l'heure et de la date.

- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'Set Time/ Date' en surbrillance sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select* pour entrer dans le menu Clock Les chiffres de la date clignoteront.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse le bon jour sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour ouvrir la sélection. Les chiffres de la date clignoteront.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour sélectionner le bon mois. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour ouvrir la sélection. Les chiffres de l'année clignoteront.

Horloge et alarmes

🔳 Main menu	
SD	Π
Bluetooth	
Aux in	
Sleep	
Alarms	
System settings	>



144

Select



🔳 Time/Date	
Set Time/Date	
Auto update	>
Set format	
Set timezone	>
Daylight savings	
, , , ,	



Set Time/Date 06 - 04 - 2017 13:53

Réglage manuel de l'horloge - suite

- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour sélectionner la bonne année. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour ouvrir la sélection. Les chiffres de l'heure clignoteront.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour sélectionner la bonne heure. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour ouvrir la sélection. Les chiffres des minutes clignoteront.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour sélectionner la bonne minute. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour ouvrir la sélection. L'écran retournera au menu précédent.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'Set timezone' soit en surbrillance sur l'écran et pressez la touche *Select*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance le fuseau horaire qui s'applique à votre emplacement, puis pressez et relâchez la touche *Select* pour confirmer.

Pressez sur la touche **Back** pour quitter ou passer à l'étape 13 pour définir l'option de l'heure d'été / hiver.

 Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'Daylight savings' soit en surbrillance sur l'écran et pressez et relâchez la touche *Select*. L'astérisque indique le réglage actuel.

Au Royaume-Uni, '*ON*' est équivalent à l'heure d'été britannique et '*OFF*' est équivalent à l'heure de Greenwich.

- Pressez le bouton *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance 'ON' ou 'OFF' selon les besoins puis pressez et relâchez le bouton *Select* pour confirmer.
- 15. Pressez la touche *Back* pour quitter.



Set Time/Date 06 - 04 - **2017** 13 : 53

III Time/Date	
Set Time/Date	
Auto update	>
Set format	
Set timezone	>
Daylight savings	

\bigcap	Set timezone	
Ū	TC + 00:00: Dublin, Lond	*
U	TC + 00:30:	
U	TC + 01:00: Madrid, Am	
U	TC + 01:30:	
U	TC + 02:00: Athens, Cair	
U	TC + 02:30:	L

🔳 Time/Date	
Set Time/Date	
Auto update	>
Set format	
Set timezone	>
Daylight savings	

Réglage de l'alarme

Horloge et alarmes

06 / 04 / 2017 **15:37** © 07:30 © 08:30

Votre système audio dispose de deux alarmes qui peuvent être réglées pour vous réveiller, elles peuvent utiliser de l'audio provenant de la radio, de CD, de clés USB, de cartes SD ou du buzzer. Dans le cas d'une coupure de courant votre système audio a une mémoire intégrée qui conservera vos paramètres d'alarme. Assurez-vous que l'heure est correctement réglée avant de régler les alarmes.

Les alarmes peuvent être réglées pendant que le système audio est en mode veille ou en marche.

Si votre système audio est utilisée dans le cadre d'un système multipièce, veuillez voir aussi 'Alarmes et Multipièce' page 108.

- Pour modifier les états des alarmes pendant que le système audio est en mode Veille, pressez le bouton Alarm. L'affichage indiquera en rotation Pas d'alarme, Alarme 1 activée, Alarme 2 activée ou Alarmes 1 et 2 activées.
- Pour modifier les réglages d'alarme alors que le système audio est en mode veille, pressez et maintenez le bouton Alarm. Cela entraînera l'affichage du menu des alarmes Puis, passez à l'étape 5 ci-dessous.
- 3. Pour modifier les paramètres d'alarme alors que le système audio est allumé, soit vous pressez et relâchez le bouton Alarm, puis vous passez à l'étape 5 ci-dessous, sinon pressez et maintenez la touche Menu pour accéder au menu du mode actuel. Pressez les touches Menu Haut ou Bas jusqu'à ce qu'apparaisse 'Main menu' sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche Select pour entrer le menu de réglage.
- 4. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'Alarmes' soit en surbrillance sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select* pour afficher les paramètres d'alarme actuels. Si aucun changement n'est nécessaire, pressez la touche *Back* pour quitter.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse l'alarme désirée (1 ou 2) en surbrillance sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour ouvrir Alarm setup.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce Time' soit en surbrillance sur l'écran. Pressez la touche *Select* pour régler l'heure de l'alarme.
- Appuyez sur les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour sélectionner l'heure de l'alarme. Pressez et relâchez la touche *Select* pour confirmer le paramètre.







Alarms	
Alarm 1: Off [00:00]	
Alarm 2: Off [00:00]	

🔳 Alarm 1	
Enable: Off	
Time: 00:00	
Mode: Buzzer	
Volume: 20	
Save	

Alarm 1 t	ime	
	•= ••	
	07 :00	

Réglage de l'alarme - suite

 Appuyez sur les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour sélectionner l'heure de l'alarme. Pressez et relâchez la touche *Select* pour confirmer le paramètre. L'écran retournera au menu de réglage de l'alarme.

Si le système audio a été configurée pour utiliser un format d'horloge de 12 heures, il y aura aussi une option ici pour régler AM ou PM pour l'heure d'alarme.

 Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre 'Enable' en surbrillance et pressez et relâchez la touche *Select*. L'affichage indiquera les options de fréquence pour l'alarme. Les options de fréquence d'alarme sont les suivantes :

'Off - l'alarme sera désactivée.

'Daily' - L'alarme sonnera tous les jours

'Once' - L'alarme retentira une fois seulement

'Weekends' - L'alarme retentira les weekends seulement

'Weekdays' - L'alarme retentira du lundi au vendredi seulement

Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour sélectionner l'option de fréquence de l'alarme. Choisir 'Off' désactivera l'alarme. Pressez et relâchez la touche *Select* pour confirmer la sélection.

Si vous choisissez de régler l'alarme sur 'Once' vous aurez besoin de fixer aussi la date en utilisant les touches *Menu Haut* ou *Bas* et la touche Sélection.

10. L'alarme peut être réglée sur buzzer, radio Internet, radio DAB ou radio FM, CD, USB et carte SD. Quel que soit le mode radio sélectionné, l'alarme radio peut être réglée sur l'une des stations qui ont été stockées sous forme de présélections ou à la station plus récemment écoutée.

Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance l'option 'Mode' actuelle de l'alarme, puis pressez la touche *Select* si vous souhaitez le changer.

Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance le '*Buzzer*' ou le mode radio souhaité. Pressez et relâchez la touche *Select* pour confirmer la sélection.





🔳 Alarm 1	
Enable: Off	
Time: 07:30	
Mode: Buzzer	
Volume: 20	
Save	

Alarm 1 frequency	
Off	
Daily	
Once	
Weekends	
Weekdays	



🔳 Alarm 1 mode
Buzzer
Internet radio
DAB
FM
CD
USB

Réglage de l'alarme - suite

11. Pour le réglage de l'alarme à une option de radio, pressez les touches Menu Haut ou Bas pour mettre en surbrillance l'option 'Preset', puis pressez la touche Select si vous souhaitez la changer.

Choisissez soit de la station de radio 'Last listened', ou parmi les présélections 1-10. Faites défiler jusqu'à l'option choisie et pressez la commande pour confirmer la sélection.

Note : l'alarme ne peut utiliser qu'une présélection qui a déià été stockée.

12. Pressez les touches Menu Haut ou Bas pour mettre en surbrillance l'option 'Volume :'. puis pressez et relâchez la touche Select si vous souhaitez le changer. Le système audio utilise le réglage du volume pour chague alarme quand elle sonne.

Pressez les touches *Menu Haut* ou **Bas** pour régler le volume désiré puis pressez la touche Select pour valider votre sélection.

13. Afin de stocker les paramètres d'alarme pressez les touches Menu Haut ou Bas jusqu'à ce que 'Save' soit mis en surbrillance. Appuyez et relâchez la touche Select pour enregistrer les réglage de l'alarme. Votre système audio affichera 'Alarm saved' et ensuite reviendra à la liste des alarmes avec le nouveau réglage de l'alarme affiché à l'écran.

Si vous décidez de ne pas sauvegarder le réglage, pressez la touche **Back**. L'écran affichera 'Save changes' avec l'option 'YES' ou 'NO'. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour choisir 'NO' et pressez et relâchez le bouton Select. 'Alarm not saved' s'affichera sur l'écran.

Les alarmes actives sont affichées à l'aide de petits indicateurs d'alarme au bas de l'affichage et sur l'affichage de l'horloge en mode veille.

Remargue : Si vous faites une erreur à un moment donné en réglant l'alarme, utilisez la touche Back pour revenir à l'écran précédent.

Lorsque l'alarme retentit

Le buzzer ou la radio retentira aux heures sélectionnées jusqu'à 60 minutes à moins d'être annulée. Le volume utilisé pour l'alarme sera tel que spécifié au cours de la procédure de réglage de l'alarme. Si la radio ne peut pas se connecter à la station radio spécifiée. le buzzer sera utilisé.

Si vous réglez l'alarme sur CD, SD or USB, vérifiez que le dispositif et inséré.



🗉 Alarm 1
Enable: Once
Time: 07:30
Mode: DAB
Preset: Last listened
/olume: 20
Save

🔳 Alarm 1 preset	
Last listened	
1. BBC Radio 2	
2. Rock Antenne	
3. Absolute Radio	
4. [Not set]	
5. [Not set]	

🖽 Alarm 1
Enable: Once
Time: 07:30
Mode: DAB
Preset: Last listened
Volume: 20
Save







Horloge et alarmes

Lorsque l'alarme retentit - suite

- Pendant une alarme, l'icône de l'alarme clignotera au bas de l'affichage. Le système audio passera automatiquement en mode veille après 60 minutes.
- 2. Pour annuler une alarme, pressez Marche/Veille pour revenir en mode veille.

Remarque : Si la radio est allumée à cause de l'alarme, vous pouvez contrôler les fonctions de base telle que le volume. Vous ne pouvez pas effectuer des opérations qui impliquent la touche Sélection car il agit également comme touche Snooze (voir ci-dessous).

Minuterie du rappel

- Le buzzer ou l'alarme radio peuvent être réduit au silence pendant 5 minutes en appuyant sur la touche *Select/Snooze*. Si vous souhaitez une durée de répétition plus longue elle pourrait être prolongée. Une nouvelle pression sur le bouton *Select* pendant que la radio est en répétition fixera le délai de répétition à 5, 10, 15 ou 30 minutes.
- 2. Lorsque la minuterie de répétition est active, le délai de répétition restant est affiché à côté de l'icône d'alarme clignotante sur l'affichage de l'horloge.
- Pour annuler le temps de Snooze lorsque l'alarme est suspendue, pressez la touche Marche/Veille. L'écran affiche brièvement un message 'Alarm Off'.

Désactivation des alarmess

- 1. Pour désactiver une alarme pendant que le système est en mode veille, pressez brièvement sur la touche *Alarm* pour faire défiler les options marche-arrêt de l'alarme (voir page 94, étape 1).
- Pour désactiver une alarme pendant que le système est en lecture entrez dans le menu Alarmes (voir page 94, étapes 3 et 4) et pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que l'alarme désirée soit en surbrillance sur l'écran. Appuyez sur la touche *Select*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce l'option '*Enable* :' soit en surbrillance sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- 4. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre "Off" en surbrillance et pressez et relâchez la touche *Select*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que l'option 'Save' soit en surbrillance sur l'écran et puis pressez la touche *Select* pour sauvegarder le nouveau réglage. L'alarme choisie sera maintenant désactivée.











🔳 Alarm 1
Enable: Off
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save

Minuterie de veille

Horloge et alarmes

Votre haut-parleur peut être réglé pour s'éteindre après un temps prédéfini. La durée de la veille peut être réglée entre 15 et 90 minutes en incréments de 15 minutes.

- 1. Avec votre système audio en marche, pressez et maintenez le bouton Sleep (sur la télécommande) ou bien pressez et maintenez le bouton Marche/Veille pour accéder à la minuterie de la Veille.
- 2. Pressez et relâchez la touche Sleep sur la télécommande ou appuyez sur les touches Menu Haut ou Bas jusqu'à ce que la durée de veille désirée soit sélectionnée. La minuterie peut être réglée entre 15 et 90 minutes, ou Off. Pressez et relâchez la touche **Select** pour confirmer le paramètre.
- 3. La minuterie de veille sera configurée pour la durée choisie. Une minuterie de veille active sera affichée à l'aide d'un petit indicateur de minuterie au fond de l'affichage. Cet indicateur montre également le temps de veille restant avant que le système audio ne se mette en mode veille.
- 4. Vous pouvez aussi régler le temps de veille en utilisant le menu de l'écran. Accédez au menu du mode actuel en pressant et maintenant la touche Menu. Pressez les touches Menu Haut ou Bas jusqu'à ce qu'apparaisse 'Main menu' sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche Select pour entrer dans Main menu.
- 5. Pressez les touches Menu Haut ou Bas jusqu'à ce que Sleep' soit en surbrillance sur l'écran et pressez et relâchez la touche Select.
- 6. Pressez les touches Menu Haut ou Bas jusqu'à ce que la durée de veille désirée soit sélectionnée. Pressez et relâchez la touche Select pour confirmer le paramètre.
- 7. Pour annuler le temps de sommeil avant l'heure ne soit écoulée et pour éteindre le système audio, pressez brièvement Marche/Veille pour éteindre le système audio manuellement.

Pour annuler la minuterie de Veille et laisser le système audio en marche, revenez dans les réglages de la minuterie de Veille (étapes 1 à 2 ci-dessus) et sélectionnez l'option Off à l'étape 2.



Tune

12:34

Le multipièce - les bases

Votre système audio S300 peut être utilisé avec d'autres produits dans le cadre d'un système multipièce.

Les produits peuvent être combinés en un groupe synchronisé permettant à plusieurs unités de jouer le même contenu autour de votre maison.

Plusieurs groupes peuvent être configurés pour différentes zones de la maison ou pour les différents utilisateurs.

Différents produits peuvent utiliser les mêmes ou différents modes de fonctionnement, mais l'audio ne sera pas synchronisé entre les groupes, seulement entre les produits dans le même groupe.

Vous pouvez contrôler un seul produit, un groupe de produits, ou même des groupes multiples en utilisant l'application UNDOK ou les commandes de votre système audio.

Chaque groupe que vous configurez peut contenir jusqu'à cinq produits compatibles. Typiquement jusqu'à 16 produits peuvent fonctionner ensemble sur un seul réseau. Le nombre maximum de produits qui travailleront ensemble de manière fiable dépend de la fiabilité et de la capacité du réseau.

Les produits compatibles de Roberts permettent également du contenu à partir d'autres sources à partager avec tous les produits d'un groupe. Ceux-ci comprennent CD, DAB et radio FM.

L'application UNDOK vous permet de :

- Créer un groupe
- Renommer un groupe
- · Modifier un groupe ajouter ou supprimer un ou plusieurs produits
- Supprimer un groupe
- Contrôler un groupe choisir le mode d'exploitation et naviguer pour le contenu
- · Régler le volume pour un groupe entier ou pour des produits individuels au sein d'un groupe
- Contrôle les produits qui n'ont été affectés à aucun groupe



Contrôle via l'application UNDOK

Création et modification d'un groupe multipièce avec UNDOK

Vous pouvez utiliser l'application UNDOK pour combiner votre système audio S300 dans un groupe avec les autres produits multipièce.

Remarque : Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq produits audio connectés en un seul groupe.

- 1. Accédez à votre liste de produits audio connectés au sein de UNDOK.
- 2. Une liste de produits audio connectés à votre réseau sera affichée.
- 3. Sélectionnez l'icône du groupe d'édition.
- 4. UNDOK affichera l'écran de configuration du groupe et une liste des produits disponibles pour être groupés.
- Sélectionnez les produits audio que vous souhaitez ajouter à votre groupe (Un maximum de quatre produits supplémentaires). Vous pouvez ajouter ou supprimer des produits selon les besoins.
- 6. Vous pouvez renommer votre groupe, par exemple 'Séjour' ou 'Rezde-chaussée' etc.
- 7. Confirmez votre sélection.
- 8. Vous pouvez choisir de supprimer un groupe. Les produits qui étaient auparavant dans le groupe seront ensuite répertoriés comme produits individuels.



0

* Bluetooth

(1) -

Prod P 09:46 Julia's Julia's Julia's Julia's R1 Julia's R1 Julia's R1 Julia's R1 Julia's CS300 00:22 Julia'S CS300 00

* Set up audio system



हित्तव रक	11:42	
Cancel	Group Setup	Done
Julia's S Playing S	300 002261e5f240 potify	
Sharing v	vith	
🔵 Julia	ı's S1	
🕑 Julia	a's S2	
🕑 Julia	a's R100	
🖉 Julia	a's R1	
Group na	ime	
Family R	oom	Rename
	Delete group	-~
J. Sec up	caudio system	8 }
		\sim

Multipièce et UNDOK

Lecture audio à un groupe

Le processus de sélection de la source audio et contenu d'un groupe de produits est presque le même que pour un seul produit.

- 1. Sélectionnez le groupe souhaité (ou produit individuel s'il n'est pas dans un groupe).
- Sélectionnez la source désirée. Si plus d'un produit offre le même type de source, par exemple, Bluetooth alors chacun sera affiché dans le menu source.
- 3. Sélectionnez '*Now Playing*' ou '*Browse*' au besoin pour accéder au contenu pour la source sélectionnée.

Contrôle du volume en utilisant UNDOK

UNDOK vous permet de contrôler le volume d'un groupe de produits et le volume des produits individuels au sein du groupe.

- 1. Utilisez l'icône des produits multiples pour accéder aux commandes individuelles de volume.
- 2. Vous pouvez également mettre le groupe en sourdine, ou des produits au sein du groupe en utilisant l'icône du haut-parleur.
- 3. L'égaliseur pour les produits dans un groupe peut également être accessible à partir de la commande de volume du groupe.









Affichage et contrôles dans une configuration multipièce

 Lorsque votre système audio est utilisée dans un groupe multipièce et il agit comme la source, en fournissant du contenu à d'autres produits du groupe, il est dit d'agir en tant que groupe principal (ou serveur - veuillez regarder aussi la page suivante).

Dans ce cas, l'écran du système audio affiche le mode de fonctionnement actuel et des informations connexes, comme si le système audio fonctionnait seul et non dans le cadre d'un groupe multipièce.

- Les touches du produit fonctionneront dans tous les modes exactement comme ils le font lorsque le produit est utilisé seul. La touche Marche/Veille contrôlera l'état Marche/Veille de tous les produits dans le même groupe.
- Lorsque votre système audio est utilisée dans un groupe multipièce il reçoit le contenu de l'un des autres produits dans le groupe, il est dite agir en tant que client (veuillez regarder aussi la page suivante).

Dans ce cas, l'écran du système audio montrera que le système audio est actif, mais joue dans le cadre du groupe. Elle ne sera pas en mesure d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu en cours de lecture dans ce mode.

4. Pendant la lecture en tant que client de groupe, les boutons de contrôle du volume sur le système audio fonctionneront normalement mais n'affecteront pas les autres dans le groupe.

Certaines des commandes multimédias (Lecture / Pause / Piste précédente / Piste suivante) seront disponibles dans certains modes (lecteur de musique, par exemple) et auront une incidence sur la lecture pour tous les produits au sein du groupe.

La touche Marche/Veille peut être utilisée pour mettre tous les appareils dans le groupe en mode veille, ou de les remettre en marche, selon les besoins.

Multipièce et UNDOK





Multi-room	12:34
Playing from Gro	up 1
	Playback buffer
	(
	•

Utilisation de contrôles de votre système audio pour configurer le multipièce

En plus de l'utilisation de l'application UNDOK vous pouvez également utiliser les commandes de votre système audio pour le configurer comme membre d'un groupe de produits multipièce

Voir les détails multipièce du système audio

Pour afficher les détails multipièce pour votre S300, suivez la procédure cidessous.

- 1. Accédez au menu du mode actuel en pressant et maintenant la touche *Menu*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'System settings' soit en surbrillance sur l'écran.
- 3. Appuyez et relâchez la touche Select pour entrer le menu de réglage.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'Multiroom' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- Pressez la touche *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'View details' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*. Les détails multipièce de votre système audio seront affichés sur l'écran.
 - Dégroupée Le système audio ne fait pas partie d'un groupe.
 - Serveur Le produit envoie le contenu audio à d'autres membres du groupe.
 - Client Le produit reçoit le signal audio d'un autre produit dans le groupe.
- 6. Pressez la touche *Back* pour quitter le menu.

🔳 Main menu	
SD	Π
Bluetooth	
Aux in	
Sleep	
Alarms	
System settings	>

System settings	
Rec. default dest.	> [
Factory reset	
Software update	>
Setup wizard	
System info	
Multi-room	>

• Menu

1

.

Select

Select

3-5

₩H

Tune + 2-5

144

Tune -

🔳 Multi-room	
View details	>
Create new group	>
Add to group	>
List current clients	>
Leave group	>
Dissolve group	> ,



Créer un nouveau groupe multipièce

Vous pouvez créer un nouveau groupe multipièce en utilisant votre système audio.

- 1. Accédez au menu du mode actuel en **pressant et maintenant** la touche *Menu*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'System settings' soit en surbrillance sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour entrer le menu de réglage.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'Multiroom' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- 4. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'Create new group' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- 5. Pour saisir le nom du groupe, les caractères sont sélectionnés et saisis en utilisant les touches *Menu Haut* ou *Bas*, *Gauche* ou *Droite* et *Select*. La surbrillance balaye les caractères disponibles ainsi que les trois contrôles sur la droite. Le caractère en surbrillance sera entré lorsque vous pressez la touche *Select*. Sélectionnez le symbole 'OR' lorsque vous avez entré le texte. Vous pouvez accéder rapidement aux trois symboles sur la droite en appuyant sur la touche *Info*, puis utilisez les touches *Menu Haut* ou *Bas* et la touche *Select* en fonction des besoins. L'écran suivant vous invitera à ajouter d'autres produits multipièce reliés à ce groupe.
- 6. Si vous souhaitez ajouter un produit de la liste pour le nouveau groupe, mettez le produit en évidence en utilisant les touches *Menu Haut* ou *Bas* et pressez la touche *Select* pour confirmer. L'écran affichera 'Added'. Les produits déjà ajoutés au groupe sont marqués d'un astérisque.
- 7. Si vous ne souhaitez pas ajouter un autre produit au groupe actuel pressez la touche *Back* pour quitter.



Multipièce et UNDOK

🔳 Main menu	
SD	Π
Bluetooth	
Aux in	
Sleep	
Alarms	
System settings	>

System settings	
Rec. default dest.	> [
Factory reset	
Software update	>
Setup wizard	
System info	
Multi-room	_>I,

🗉 Multi-room	
View details	>
Create new group	>
Add to group	>
List current clients	>
Leave group	>
Dissolve group	>









Ajouter des produits au groupe actuel

Vous pouvez ajouter d'autres produits multipièce connectés au groupe actuel en utilisant votre système audio S300.

- 1. Accédez au menu du mode actuel en **pressant et maintenant** la touche *Menu*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'System settings' soit en surbrillance sur l'écran.
- 3. Appuyez et relâchez la touche Select pour entrer le menu de réglage.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse '*Multi-room*' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- 5. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse '*Add to group*' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- 6. Si vous souhaitez ajouter un produit de la liste pour le groupe actuel, mettez le produit en évidence en utilisant les touches *Menu Haut* ou *Bas* et pressez la touche *Select* pour confirmer. L'écran affichera 'Added'. Les produits déjà ajoutés au groupe sont marqués d'un astérisque. Si le processus d'ajout affiche '*Failed*' c'est généralement parce que le S300 ne contrôle pas encore un groupe (voir Création d'un nouveau groupe multipièce Page 104).
- 7. Si vous ne souhaitez pas ajouter un autre produit au groupe actuel pressez la touche *Back* pour quitter.



🔳 Main menu	
SD	Π
Bluetooth	
Aux in	-
Sleep	
Alarms	
System settings	>

System settings	
Rec. default dest.	> []
Factory reset	
Software update	>
Setup wizard	
System info	
Multi-room	>

Multi-room	
View details	>
Create new group	>
Add to group	>
List current clients	>
Leave group	>
Dissolve group	>

Add to group	
S1 002261e80894	
S2 002261e80895	


Retirer des produits au groupe actuel

Vous pouvez retirer les produits audio du groupe actuel en utilisant votre radio.

- 1. Accédez au menu du mode actuel en pressant et maintenant la touche *Menu*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'System settings' soit en surbrillance sur l'écran.
- 3. Appuyez et relâchez la touche Select pour entrer le menu de réglage.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse '*Multi-room*' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'List current clients' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*. Une liste de produits audio actuellement connectés s'affichera sur l'écran.
- Si vous souhaitez retirer un produit du groupe actuel, mettez le produit en surbrillance en utilisant les touches *Menu Haut* ou *Bas* et pressez la touche *Select* pour confirmer. L'écran affichera '*Removed*'.
- 7. Si vous ne souhaitez pas retirer le produit du groupe actuel pressez la touche *Back* pour quitter.



Multipièce et UNDOK



System settings	
Rec. default dest.	> [
Factory reset	
Software update	>
Setup wizard	
System info	
Multi-room	>

III Multi-room	
View details	>
Create new group	>
Add to group	>
List current clients	>
Leave group	>
Dissolve group	>





Quitter un groupe

Votre système audio S300 peut être retiré d'un groupe en cours.

- 1. Accédez au menu du mode actuel en **pressant et maintenant** la touche *Menu*.
- 2. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'System settings' soit en surbrillance sur l'écran.
- 3. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour entrer le menu de réglage.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'Multiroom' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'Leave group' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- 6. Votre S300 sera retirée du groupe actuel.

Si votre S300 envoyait de l'audio à d'autres produits dans le groupe il cessera. Les autres produits resteront dans le groupe et doivent ensuite être 'exploités' séparément.



🔳 Main menu	
SD	Π
Bluetooth	
Aux in	
Sleep	
Alarms	
System settings	>

System settings	
Rec. default dest.	> [
Factory reset	
Software update	>
Setup wizard	
System info	
Multi-room	>

🔳 Multi-room	
View details	>
Create new group	>
Add to group	>
List current clients	>
Leave group	>
Dissolve group	>



Dissoudre un groupe

Vous pouvez dissoudre un groupe actuel.

- 1. Accédez au menu du mode actuel en **pressant et maintenant** la touche *Menu*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'System settings' soit en surbrillance sur l'écran.
- 3. Appuyez et relâchez la touche Select pour entrer le menu de réglage.
- 4. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse '*Multiroom*' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse Dissolve group' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- 6. Le groupe actuel sera dissous.

Chacun des produits qui se trouvaient dans le groupe peut désormais être exploité individuellement.

Alarmes et Multipièce

Si votre système audio est configuré en tant que partie d'un groupe multipièce, le système audio se retire du groupe une fois que le système audio se met en marche après le déclenchement d'une alarme programmée. Il en est ainsi pour que quand une alarme sonne sur un poste de radio qu'elle ne cause pas que tous les autres produits du groupe soient activés en même temps.

Si vous souhaitez utiliser votre système audio dans le cadre d'un groupe multipièce après avoir utilisé la fonction d'alarme, vous devrez ajouter de nouveau manuellement le système audio dans le groupe. Ceci est le plus facile à réaliser en utilisant l'application UNDOK comme décrit à la page 100.



Multipièce et UNDOK

🔳 Main menu	
SD	Π
Bluetooth	
Aux in	
Sleep	
Alarms	
Svstem settings	>

System settings	
System settings	
Rec. default dest.	>
Factory reset	
Software update	>
Setup wizard	
System info	
Multi-room	>

Multi-room	
View details	>
Create new group	>
Add to group	>
List current clients	>
Leave group	>
Dissolve group	>



Réglages UNDOK

Fonction égaliseur

Le son sur votre système audio peut être ajusté en fonction de votre goût personnel pour le matériel que vous écoutez. Le S300 dispose d'une gamme de modes d'égaliseur. Sinon, vous pouvez régler les niveaux de basse, des médiums et des aigus à vos propres préférences.

- 1. Sélectionnez l'écran de 'Réglage' puis sélectionnez 'Égaliseur' dans UNDOK.
- Choisissez le réglage désiré de l'égaliseur ou sélectionnez l'option 'My EQ' pour ajuster le réglage des aigus, des médiums et des basses.

Minuterie de veille

Votre haut-parleur peut être réglé pour s'éteindre après un temps prédéfini. Le réglage de la veille peut être réglé comme suit.

- 1. Réglez la minuterie de veille en utilisant l'application UNDOK.
- 2. Votre système audio s'éteindra au bout du temps défini de sommeil.

Nom convivial

Votre système audio est identifié dans l'application UNDOK en utilisant son nom convivial. Par défaut, le nom de votre système audio sera affiché comme « Roberts S300 » suivi d'un code alphanumérique de 12 chiffres qui est l'adresse MAC du réseau qui est unique à votre système audio. Utilisez les réglages du système audio dans UNDOK de changer son nom convivial.









Fonction égaliseur

Le son sur votre système audio peut être ajusté en fonction de votre goût personnel pour le matériel que vous écoutez. Le S300 dispose d'une gamme d'options d'égaliseur. Sinon, vous pouvez régler à vos propres préférences les niveaux des aigus, des médiums et des graves qui peuvent être accessibles à partir du menu *My EQ*.

- 1. Pressez le bouton *Marche/Veille* pour allumer votre système audio.
- Pressez la touche *EQ* (de la télécommande) pour sélectionner le menu EQ, puis passez à l'étape 5 ci-dessous. Alternativement, pour accéder au menu EQ, appuyez et maintenez la touche *Menu*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'System settings' soit en surbrillance sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour entrer le menu de réglage.
- 4. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce '*Equaliser*' soit en surbrillance sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour faire défiler et mettre en évidence les différents modes. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour confirmer la sélection.
 - a 'Normal'
 - b 'Music'
 - c 'Movie'
 - d 'Concert'
 - e 'Speech'
 - f 'My EQ'

Le mode actuel sélectionné est marqué d'un astérisque.





🔳 Main menu	
SD	Π
Bluetooth	
Aux in	
Sleep	
Alarms	
System settings	>

System settings	
Backlight	> [
Equaliser	>
Network	>
Time/Date	>
Inactive Standby	
Language	>

Equaliser	
Normal	*
Music	
Movie	
Concert	
Speech	
My EQ	U

Configuration de votre profil My EQ

Si vous trouvez que les fonctions d'égaliseur prédéfinis ne sont pas à votre goût, vous pouvez régler le son aigu, médium et grave sur mesure comme suit :

- 1. Suivez les étapes 1-4 de la page précédente pour entrer dans le menu Égaliseur.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'My EQ profile setup' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select* pour entrer dans le menu.
- 3. Pour ajuster le niveau des graves pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'Bass' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select* pour accéder au mode de réglage et pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que le niveau souhaité (entre -6 et +6) soit affiché. Le son change lorsque vous ajustez le niveau. Pressez la touche *Select* lorsque vous êtes satisfait du réglage des graves.
- 4. Pour ajuster le niveau des aigus ou des médiums, pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse '*Mid*' ou '*Treble*' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select* pour accéder au mode de réglage et pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que le niveau souhaité (entre -6 et +6) soit affiché. Le son change lorsque vous ajustez le niveau. Pressez la touche *Select* lorsque vous êtes satisfait du réglage des aigus ou des médiums.
- 5. Appuyez sur la touche **Back** et l'écran vous invitera à enregistrer les modifications. Si vous souhaitez enregistrer les modifications pressez les touches **Gauche** ou **Droite** pour mettre en surbrillance 'YES'. Si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications mettez en surbrillance 'NO'. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour ouvrir la sélection.
- Pour utiliser le profil 'My EQ' pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'My EQ' soit en surbrillance, puis pressez et relâchez la touche Sélection pour faire la sélection.

Pour annuler rapidement l'effet du profil 'My EQ' pressez les touches **Menu Haut** ou **Bas** jusqu'à 'Normal (Plat)' soit en surbrillance sur l'écran, puis pressez et relâchez la touche **Select**. Les réglages des aigus, des médiums et des graves seront mémorisés pour la prochaine fois que vous souhaitez utiliser le paramètre 'My EQ'.

Remarque : Lorsque vous écoutez sur un casque audio, uniquement les réglages des graves et de aigus sont utilisés. Le réglage Mid n'aura aucun effet.



Réglage du caisson de graves

En plus des fonctions de l'égaliseur décrites aux pages 110 et 111, le système audio a un contrôle supplémentaire pour la fonction de caisson de graves. Cela contrôle le niveau des graves profonds des haut-parleurs du système audio.

Si votre système audio est situé dans le coin d'une pièce (en particulier sur la diagonale), vous devrez peut-être réduire le réglage du volume du caisson de graves sur le système audio. En effet, les réflexions sur les murs autour du coin auront tendance à améliorer la réponse des graves du système. À l'inverse, dans un grand espace ouvert, vous pourriez souhaiter augmenter le réglage du volume du caisson de graves sur le système audio.

- 1. Le contrôle du volume des basses sur la télécommande du système audio règle les niveaux de la fonction des basses interne.
- Alternativement, le réglage du niveau du caisson de graves dans le menu de configuration du système peut être utilisé pour régler le niveau du caisson de graves.

Remarque : Lorsque vous écoutez un écouteur, la commande des basses n'a aucun effet.

Fonction sourdine

Pressez la touche Sourdine pour couper la sortie des haut-parleurs.

- 1. Pressez la touche **Sourdine** (de la télécommande) pour mettre le son en sourdine.
- 2. Pressez la touche Sourdine pour enlever la sourdine.



Subwoofer
Cuburatan di
Subwoofer 4 dB
-6 0 6



Affichage et audio

Réglage de la luminosité

La luminosité de l'écran peut être réglée lorsque le système audio est en mode veille et quand il est en cours d'utilisation. Si vous utilisez l'unité dans une chambre, vous préférez peut-être moins de luminosité que le réglage standard. Il existe une gamme de niveaux de luminosité en veille et une gamme pour le système audio en cours d'utilisation. Pour modifier le réglage de la luminosité actuelle veuillez suivre ces étapes.

- 1. Pressez et relâchez le bouton *Variateur* de la télécommande pour sélectionner le niveau de luminosité désiré.
- 2. Sinon, pressez le bouton *Marche / Veille* pour allumer votre système audio. Accédez au menu du mode actuel en pressant et maintenant le bouton *Menu*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'System settings' soit en surbrillance sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour entrer le menu de réglage.

Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'Backlight' soit en surbrillance sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.

4. Pour régler la luminosité de l'écran lorsque la radio est allumée pressez le bouton *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à '*Normal*' soit en surbrillance sur l'écran.

Pour régler la luminosité de l'écran lorsque le système audio est en veille pressez le bouton *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à '*Standby*' soit en surbrillance sur l'écran.

Pressez et relâchez la touche **Select** pour entrer dans le menu Luminosité sélectionnée. Le réglage actuel sera indiqué par un astérisque.

 Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour choisir le niveau de luminosité souhaité. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour choisir le niveau. Pressez la touche *Menu* pour quitter.

Lorsque le système audio est en mode veille, l'appui sur un bouton entraînera le passage à un niveau de luminosité normal pendant quelques secondes. Même si le niveau de luminosité de veille est mis au plus bas (presque éteint), il est encore possible de voir l'heure en appuyant rapidement sur une touche.

Le réglage en mode veille est inférieur à son équivalent lorsque le système audio est en cours d'utilisation.

🔳 Main menu	
SD	Π
Bluetooth	
Aux in	
Sleep	
Alarms	
System settings	>



ы

Tune

System settings	
Backlight	>
Equaliser	>
Network	>
Time/Date	>
Inactive Standby	
Language	> []





E Standby	
4	*
3	
2	
1	
Off	

Prise d'entrée auxiliaire

Affichage et audio

Une prise *Entrée auxiliaire* de 3,5 mm située à l'arrière de votre système audio est prévue pour connecter le signal audio à partir d'une source audio externe, comme un lecteur MP3 ou CD.

- Raccordez un fil stéréo de la sortie casque de votre lecteur MP3 ou CD à la prise d'entrée Aux In située à l'arrière de du système audio. Typiquement ce cordon aura une prise stéréo 3,5 mm aux deux extrémités.
- 2. Allumez votre système audio.
- 3. Pressez sur le bouton *Radio* jusqu'à ce que le mode *Aux in* soit affiché sur l'écran.
- 4. Pressez 'Play' sur le périphérique audio connecté. Si vous utilisez la sortie casque pour la connexion, réglez sa commande de volume à un niveau quelque part entre les deux tiers et le maximum (l'objectif est d'obtenir un signal audio fort mais sans trop de distorsion).
- 5. Après utilisation, nous vous recommandons de débrancher votre lecteur afin d'écouter votre système audio.

Prise Casque

Une *prise casque* 3,5 mm est fournie à l'arrière de votre système audio. Le système audio contrôle le volume du casque indépendamment du volume du haut-parleur. L'insertion d'une fiche coupe automatiquement le haut-parleur et le réglage du volume passe au niveau utilisé pour le casque. Lorsque le casque est débranché, le réglage du volume précédent pour les haut-parleurs est appliqué.

Veuillez noter que la sensibilité des écouteurs varie énormément. Nous vous recommandons en conséquence de commencer avec un volume bas avant de connecter un casque.

IMPORTANT: Un volume sonore excessif en provenance des écouteurs ou des casques est nuisible pour vos capacités auditives et peut causer des dommages irréparables.



Pour éviter d'endommager votre système auditif, veuillez ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes.

Sortie de ligne (prise 3,5 mm)

Une prise 3,5 mm sortie de ligne située à l'arrière de votre système audio est prévue pour relier le signal audio à un amplificateur externe. L'insertion d'un câble audio dans cette prise ne mettra pas en sourdine le haut-parleur interne. Réglez la commande de volume du système audio au minimum si souhaité.



Minuteur du de la fonction veille

Le minuteur de veille permet à votre système audio d'économiser de l'énergie en passant automatiquement en mode veille si aucune commande n'est au cours d'une certaine période de temps. Par défaut cette période est réglée sur 8 heures mais vous pouvez la modifier si vous le souhaitez.

- 1. Avec votre système audio en marche, **pressez et maintenez** le bouton *Menu* pour accéder au menu du mode actuel.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'System settings' soit en surbrillance et pressez et relâchez la touche *Select*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'Inactive Standby' soit en surbrillance et pressez et relâchez la touche *Select*.
- 4. Choisissez 2, 4, 6, 8 heures ou Off. Votre système audio se mettra en veille à la fin du temps sélectionné. Si vous mettez La veille en Off, vous désactiver la caractéristique.

Notez que si le minuteur de veille est utilisé (voir la page 98) le minuteur annule cette caractéristique.

Prise de sortie S/PDIF optique

Une prise de sortie numérique fournissant un signal S/PDIF est fournie à l'arrière de votre système audio pour la connexion à un amplificateur, à un minidisque ou à un autre équipement ayant une entrée optique numérique.

Enlèvement de l'antenne

L'antenne télescopique sur mesure est compatible avec la plupart des applications. L'antenne télescopique peut être enlevée pour permettre la connexion à une antenne externe via câble coaxial.

Enlevez d'abord les deux petites vis qui maintiennent en place le couvert du connecteur de l'antenne (utilisez un petit tournevis cruciforme). Puis avec la clé fournie, enlevez l'antenne télescopique en la faisant tourner dans la direction contraire aux aiguilles d'une montre lorsque vous êtes regardez l'arrière du produit.

Ceci expose le connecteur de type F auquel une antenne externe peut être connectée.

System settings	
Backlight	> [
Equaliser	>
Network	>
Time/Date	>
Inactive Standby	
Language	>





Information

Information

Retour au réglage d'usine

Si vous souhaitez réinitialiser complétement votre système audio à l'état initial ceci peut être effectué en suivant cette procédure. En effectuant une réinitialisation d'usine, tous les paramètres utilisateur entrés seront effacés.

- Pour accéder au menu du mode actuel pressez et maintenez le bouton Menu. Pressez le bouton Menu Haut ou Bas pour choisir 'Main menu' et pressez le bouton Select.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'System settings' soit en surbrillance et pressez et relâchez la touche *Select*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*Factory reset*' soit en surbrillance et pressez et relâchez la touche *Select*. Pressez le bouton *Menu Haut* ou *Bas* pour sélectionner 'YES' pour continuer.

Si vous ne souhaitez pas effectuer une réinitialisation du système, sélectionnez '*NO*', puis appuyez sur et relâchez la touche **Select**. L'écran retournera au menu précédent.

4. Quand 'Yes' est en surbrillance, pressez et relâchez la touche Select. Une réinitialisation complète sera effectuée et le système audio va redémarrer comme après le premier branchement. La liste des stations DAB ainsi que toutes les stations présélectionnées seront effacées et les détails de connexion de votre réseau sans fil seront perdus. Tous les paramètres de configuration sont restaurés à leurs valeurs par défaut, l'horloge et les alarmes seront réinitialisés.

En cas de dysfonctionnement pour une raison quelconque, réinitialiser le produit tel que décrit ci-dessus pour reprendre le fonctionnement normal. Il peut être nécessaire dans certains cas de déconnecter l'alimentation secteur, reconnectez au bout de 10 secondes.

En cas de dysfonctionnement dû à une transition électrique rapide (Éclat), juste réinitialisez le produit comme ci-dessus (la reconnection de la source d'alimentation pourrait être nécessaire) pour reprendre le fonctionnement normal.

Lors de la connexion du système audio à un routeur avec un câble Ethernet, un câble blindé est fortement recommandé. La communication pourrait être interrompue temporairement ou du bruit peut se produire si vous utilisez un câble non blindé et sous une forte interférence locale (entre 43 et 80MHz). La communication normale reprendra automatiquement quand le signal d'interférence est supprimé. La réception radio FM peut également bénéficier de l'utilisation d'un câble blindé.



🔳 Main menu)
SD	
Bluetooth	
Aux in	LI.
Sleep	
Alarms	
System settings	>

System settings	
Language	> []
Rec. default dest.	>
Factory reset	
Software update	>
Setup wizard	
System info	

Factory reset	
Proc	ceed?
YES	NO*

Setup wizard	
Start r	now?
YES	NO

Mises à jour du logiciel

De temps en temps, de nouvelles fonctionnalités logicielles pour votre système audio peuvent être développées. Votre système audio a donc été conçue pour permettre à son logiciel interne d'être mis à jour en utilisant votre connexion Internet.

Vous ne devriez pas tenter de mettre à jour votre système audio à moins que ce soit recommandé par le service clients de Roberts. La mise à jour du logiciel peut supprimer tous les paramètres de réseau, les présélections de stations de radio et les réglages d'alarme de votre système audio.

Il est important que vous ne tentiez pas cette procédure, sauf si vous avez une bonne connexion Internet et un bloc d'alimentation secteur fiable. Si la radio se connecte à votre routeur à l'aide d'une connexion WiFi, assurez-vous que celle-ci soit fiable avant de continuer.

- L'option 'Software update' est accessible via le menu Réglages Système. Lorsque vous sélectionnez 'Software update' le menu affichera 'Auto check setting' et 'Check now'. Si vous voulez que votre système audio vérifie périodiquement les nouvelles versions de logiciels pressez le bouton Menu Haut ou Bas pour mettre en surbrillance 'Auto check settings'. Ensuite, pressez la touche Select et sélectionnez 'YES'. Si vous ne voulez pas que votre système audio vérifie les mises à jour sélectionnez l'option 'NO'.
- 2. Pour vérifier s'il y a des mises à jour logicielles disponibles actuellement, pressez les touches Menu Haut ou Bas pour mettre en surbrillance 'Check now' puis pressez la touche Select. Le système audio va vérifier si une mise à jour est disponible. L'écran affichera 'Checking for new versions'. S'il n'y a aucune mise à jour, alors l'écran affichera 'Software up to date'. Si une mise à jour du logiciel est disponible votre système audio vous permettra de décider si vous souhaitez installer la mise à jour du logiciel, en affichant 'New version available. Update software?'. Sélectionnez l'option 'YES' si vous souhaitez appliquer le processus de mise à jour.
- 3 Si vous choisissez de mettre à jour votre système audio, il va d'abord télécharger le nouveau logiciel et ensuite reprogrammera sa mémoire interne. Cela peut prendre de quelques secondes à quelques minutes selon la vitesse de votre connexion Internet.
- 4. Une fois la mise à jour du logiciel est terminée, le système audio vous invitera à appuyer sur Select pour redémarrer. Pressez le bouton Select et votre système audio va redémarrer. Vous pouvez constater que vous devrez reconfigurer votre connexion réseau après une mise à jour. Vous pouvez aussi avoir besoin d'entrer à nouveau toutes les présélections de stations radio, les paramètres d'alarme, et les options de configuration.

TRÈS IMPORTANT : Ne pas couper l'alimentation du système audio jusqu'à ce que l'opération de mise à jour soit terminée et que le système audio ait redémarré, sinon l'appareil pourrait être endommagé de façon permanente.

🔳 Main menu	
SD	Π
Bluetooth	
Aux in	L L
Sleep	
Alarms	
System settings	>

System settings	
Language	> [
Rec. default dest.	>
Factory reset	
Software update	>
Setup wizard	
System info	

Software update	_
Auto-check setting	
Check now	

Software update		
Check periodically for new versions?		
YES* NO		

Profils réseau

Chaque fois que vous connectez votre système audio à un réseau WiFi, le système audio va stocker les détails de cette connexion (SSID, clé de sécurité, les paramètres d'adresse DHCP/IP) en tant que profil. Jusqu'à quatre de ces profils sont stockés dans le système audio, de sorte que si l'appareil est utilisé dans de multiples endroits il n'y a pas besoin d'entrer les paramètres du réseau lors du retour à un emplacement précédemment visité.

Le système audio stocke les quatre profils les plus récents dans la mémoire identifiés par leur SSID. Normalement, le système audio va tenter de se connecter à l'un des profils stockés et seulement si elle est incapable de le faire vous devrez utiliser l'assistant réseau (voir page 17).

Dans le cas où vous visitez un endroit une seule fois vous voudrez peutêtre supprimer le profil du réseau à cet endroit pour éviter de perdre d'autres profils.

- Accédez au menu du mode actuel en pressant et maintenant le bouton *Menu*. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'System settings' soit en surbrillance sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour entrer le menu de réglage.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que '*Network*' soit en surbrillance sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour entrer le menu Network settings.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'Network profile' soit en surbrillance sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select* pour voir les profils stockés. Le profil qui est actuellement en cours d'utilisation (le cas échéant) est marqué d'un astérisque.
- Pour supprimer un profil de la mémoire, pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour mettre en surbrillance le profil à supprimer, puis pressez la touche *Select*.
- Le système audio vous permet de choisir entre 'YES' et 'NO'. Pressez les touches Menu Haut ou Bas pour choisir 'YES' et pressez et relâchez le bouton Select. Le profil sélectionné sera supprimé.

Remarque : Il est impossible de supprimer un profil qui est actuellement en cours d'utilisation.



🗉 Main menu	
SD	Π
Bluetooth	
Aux in	
Sleep	
Alarms	
System settings	

System settings	
Backlight	>
Equaliser	>
Network	>
Time/Date	>
Inactive Standby	
Language	>

Network settings	
View settings	Π
Wlan region	> [
Manual settings	
NetRemote PIN Setup	
Network profile	>
Clear network settings	>

Network profile	
Jones family	
Paul's network	*
Test router	

Confirm delete		
Confirme delete		
YES	NO	

Information

Effacer les paramètres réseau

Dans le cas où vous passez votre système audio à quelqu'un d'autre, vous pouvez supprimer tous les paramètres de réseau stockés. Cette fonction effacera tous les paramètres réseau stockés dans votre système audio.

- Accédez au menu du mode actuel en pressant et maintenant le bouton *Menu*. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'System settings' soit en surbrillance sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour entrer le menu de réglage.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'Network' soit en surbrillance sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour entrer le menu *Network settings*.
- 3. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'Clear network settings' en surbrillance sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- Le système audio vous permet de choisir entre 'YES' et 'NO'. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour choisir 'YES' et pressez et relâchez le bouton *Select*. Les paramètres réseau seront supprimés.
- Si vous ne souhaitez pas effacer les paramètres réseau sélectionnez 'NO' puis pressez la touche Select. L'écran retournera au menu précédent.



🔳 Main menu	
SD	П
Bluetooth	
Aux in	¥I
Sleep	
Alarms	
System settings	>

System settings	
Backlight	>
Equaliser	>
Network	>
Time/Date	>
Inactive Standby	
Language	> []

Network settings	
View settings	
Wlan region	>
Manual settings	
NetRemote PIN Setup	
Network profile	>
Clear network settings	>

Network settings		
Clear network settings?		
YES NO		

Configuration manuelle du réseau

Si vous ne souhaitez pas utiliser DHCP pour la configuration automatique, ou si votre réseau est configuré avec un SSID masqué, alors vous aurez besoin d'entrer quelques paramètres réseau manuellement. L'utilisateur type n'aura pas besoin d'utiliser la configuration manuelle du réseau. L'installation est prévue pour permettre au produit d'être utilisé avec des réseaux où la configuration des périphériques n'est pas gérée par le routeur, ou les paramètres personnalisés peuvent être nécessaires. Dans de tels cas, il est supposé que l'utilisateur a déjà des connaissances suffisantes pour comprendre les termes et les paramètres utilisés à cette fin. Les systèmes d'adresse IPv4 sont utilisés.

- Dans le menu des paramètres réseau du système audio, sélectionnez 'Manual settings'. Vous devez alors choisir de vous connecter en utilisant les connexions Wired' ou 'Wireless'. Si vous choisissez 'Wireless' il y a neuf écrans de réglage, illustrés par le marqueur de progrès '1 de 9' dans le coin supérieur droit de l'écran. Si vous choisissez 'Wired', il y a cinq écrans et le marqueur de progrès reflétera cela, bien que les étapes pour le réglage du réseau sont fondamentalement les mêmes.
- 2. Les menus suivants permettent de configurer les paramètres suivants :
 - DHCP Marche ou Arrêt
 - Adresse IP p. ex.. 129.168.1.25
 - Masque de sous-réseau p. ex,. 255.255.255.0
 - Adresse de la passerelle p. ex.. 129.168.1.1
 - Adresse DNS (adresses primaire et secondaire)
 - SSID nécessaire pour les connexions WiFi si le SSID n'est pas diffusé
 - Clé et paramètres WEP / WPA / WPA2

Lors de la saisie des chiffres, le SSID ou le mot de passe WiFi, les trois contrôles sur le côté droit de l'écran ont des fonctions spéciales. Vous pouvez rapidement y accéder en appuyant sur la touche *Info*, puis en utilisant les touches *Menu Haut* ou *Bas* et *Select* selon les besoins :

sélectionnez 'BK5P' pour effacer un caractère que vous venez de saisir (appui long pour effacer) ; **Info** à nouveau pour continuer

sélectionnez 'OR' lorsque la clé complète de cryptage a été saisie

sélectionnez 'CANCEL' pour annuler et revenir à l'écran des options AES / TKIP

3. Une fois que le réglage terminé, le système audio doit se connecter au réseau. Si la connexion est établie avec succès, le système audio reviendra au menu Network Settings. Si l'appareil ne peut pas se connecter, il affichera un message 'Failed to connect'. Vous aurez alors besoin d'identifier quel paramètre peut avoir besoin d'être changé, ou si un autre problème de réseau est responsable. Une fois connecté, les paramètres réseau sont enregistrés. Ils sont conservés en mémoire pendant que le système audio est coupée du secteur.

Information

Network settings	
Network wizard	
PBC Wlan setup	
View settings	
Wlan region	>
Manual settings	
NetRemote PIN Setup	

Connection type	1/9
Wired	>
Wireless	>

IΡ	setting	5			3/9
	IP add	ress			
	192.	168 .	1	•	25
	Subnet	t mask			
	255.	255 .	255		0

SS	SID:						6/9
m	iyne	etwo	ork				
0	1	2	3	4	5	6	BKSP
7	8	9		_	-	@	ОК
1		а	b	C	d	e	CANCEL
t	g	h	- 1	J	k		
m	n	0	р	q	r	s	

Network settings
Please wait
Connecting /

Network settings	
Network wizard	
PBC Wlan setup	
View settings	
Wlan region	>
Manual settings	
NetRemote PIN Setup	

Version du logiciel

L'affichage de la version du logiciel est fourni à titre de référence et pour le support client.

- Accédez au menu du mode actuel en pressant et maintenant le bouton *Menu*. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'System settings' soit en surbrillance sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour entrer le menu de réglage.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce 'System settings' soit en surbrillance sur l'écran. Pressez la touche *Select* pour afficher la version du logiciel et l'ID de la radio. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour afficher plus d'information.
- 3. Pressez la touche *Menu* pour quitter.

FAQ Audio

Votre radio peut accéder à l'aide audio pour l'utilisation du système audio Internet.

- Avec le système audio allumée et en mode radio Internet, pressez et maintenez le bouton *Menu*. Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce qu'apparaisse 'Station list' sur l'écran. Pressez et relâchez la touche *Select*.
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce '*Help*' soit en surbrillance sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche *Select* pour ouvrir le menu Help
- Pressez les touches *Menu Haut* ou *Bas* jusqu'à ce que 'FAQ' soit mis en surbrillance. Pressez la touche *Select* pour afficher certaines questions fréquemment posées.
- Tourner les touches *Menu Haut* ou *Bas* pour choisir une question qui convient à vos besoins et pressez la touche *Select* pour écouter la réponse.

Réglez le volume en fonction des besoins.



<u> </u>	
🔳 Main menu]
SD	Π
Bluetooth	
Aux in	
Sleep	
Alarms	
System settings	>

System settings	
Language	> []
Rec. default dest.	>
Factory reset	
Software update	>
Setup wizard	
System info	

System info	
SW version:	
ir-mmi-FS2026-0500-02	
44_V2.11.8c.EX64296.1A	
15	
Spotify version:	
release-esdk-1.18.0-v1.1	Į



Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre système audio, vous trouverez peut-être utile de consulter la section d'aide sur notre site web. Dans un premier temps, les points suivants doivent être vérifiés.

Le produit est-il alimenté ?

- Assurez-vous que votre produit est branché et connecté au réseau électrique - voir page 10.
- Vérifiez que votre produit est allumé.

Le produit ne reçoit pas l'audio ?

- · Vérifiez le niveau le volume du produit.
- Vérifiez que votre produit est à portée et que vous avez connecté votre produit à votre réseau.
- Veiller à ce produit et le dispositif utilisé pour le contrôle soient connectés au même réseau.
- Vérifiez que le WiFi est activée sur votre appareil. Reportez-vous à la documentation de votre appareil pour plus de détails.
- Si votre produit n'est pas visible au sein de UNDOK, essayez d'abord de redémarrer l'application UNDOK sur votre appareil. Essayez de réinstaller l'application UNDOK et vérifiez que vous avez la dernière version installée.
- Si la connexion WiFi au produit semble peu fiable, essayez de déménager l'antenne WiFi à l'aide de la base de l'antenne WiFi (voir page 6) ou essayez une connexion Ethernet pour vérifier le fonctionnement du produit.
- Essayez d'éliminer les interférences possibles provenant d'autres sources par exemple téléphone sans fil, micro-ondes, etc.

Si vous avez des difficultés pour connecter le système audio à votre réseau informatique, certaines de ces étapes peuvent vous aider à résoudre le problème :

- 1. Confirmez qu'un PC connecté au WiFi peut accéder à Internet (peut naviguer sur le Web) en utilisant le même réseau.
- 2. Vérifiez qu'un serveur DHCP est disponible (normalement une fonction de routeur). Votre radio utilisera DHCP par défaut, sauf si vous choisissez de le désactiver. Cela peut être configuré à l'aide des menu 'Main Menu' -> 'System settings' -> 'Network' -> 'Manual settings'. Cela demandera d'abord si vous souhaitez configurer un réseau câblé ou une connexion sans fil. Pour un réseau filaire ou sans fil, vous devez ensuite choisir 'DHCP enable' ou 'DHCP disable'. Si vous activez DHCP alors le système audio va négocier avec votre routeur (ou serveur DHCP) et obtiendra une adresse IP, ainsi que les autres paramètres nécessaires. Si vous souhaitez définir manuellement la configuration du réseau, reportez-vous au paragraphe 6.
- 3. Vérifiez que le pare-feu de votre réseau ne bloque pas tous les ports sortants. Au minimum, le système audio doit avoir accès aux ports UDP et TCP 80 et 123. Le port 53 peut être nécessaire pour le DNS. Certains services de radio Internet peuvent nécessiter des ports supplémentaires pour être ouverts. Windows Media Player 12 attribuera un numéro de port pour le partage de médias UPnP et permettra de configurer correctement le pare-feu intégré de Microsoft Windows. D'autres logiciels de pare-feu peuvent nécessiter une configuration pour UPnP ou pour permettre à des adresses IP particulières d'avoir un accès de confiance.
- 4. Vérifiez que votre point d'accès ne limite pas les connexions à certaines adresses MAC (parfois appelé le filtrage des adresses MAC).

Vous pouvez voir l'adresse MAC de la barre audio en utilisant les menus 'Main Menu' -> 'System settings' -> 'Network' -> 'View settings' -> 'MAC address'. L'adresse MAC sera typiquement de la forme

00 :22 :61 :xx :xx :xx

5. Si vous avez un réseau crypté, vérifiez que vous avez entré la clé de cryptage correcte dans le système audio. Rappelez-vous que les clés au format texte WPA sont sensibles aux majuscules et minuscules. Si le système audio affiche '*Network error*' lorsqu'elle tente de se connecter à un réseau crypté, alors veuillez vous assurer que vous entrez la bonne clé pour le réseau. Si le problème persiste, vous devrez peut-être re-vérifier votre configuration réseau.

Information

Dépannage - suite

 Si vous devez configurer l'adresse IP de votre système audio manuellement, vous aurez besoin de connaître les détails précis de votre configuration réseau. Utilisez les menus 'Main Menu' -> 'System settings' -> 'Network' -> 'Manual settings' -> 'Wired' ou 'Wireless' (en fonction de votre cas) -> 'DHCP disable'.

Le système audio vous demandera l'adresse IP Ethernet, le masque de sous-réseau Ethernet, l'adresse de la passerelle Ethernet, le DNS Ethernet principal, et le DNS Ethernet secondaire.

Si vous configurez une connexion sans fil manuellement, vous devrez également saisir le SSID, le type de cryptage et la clé de cryptage.

Voir page 120 pour plus de détails sur la façon de mettre en place manuellement la configuration réseau pour votre système audio.

Si votre système audio peut se connecter au réseau, mais est incapable de lire une station de radio Internet en particulier, ceci pourrait être dû à une des causes suivantes :

- 1. La station ne diffuse pas à ce moment de la journée.
- 2. La station a atteint son nombre maximum autorisé de connexions simultanées.
- 3. La connexion Internet entre votre système audio et le serveur (souvent situé dans un pays différent) est lente. Cela pourrait être dû à un encombrement du réseau, que ce soit localement ou à distance.
- 4. La station peut choisir de bloquer les connexions internet à votre région géographique (parfois connu sous le nom de géo-blocage).
- La station ne diffuse plus. La base de données des stations à laquelle votre radio se connecte est mise à jour et vérifiée fréquemment, mais pourrait ne pas être toujours tout à fait exacte.
- La station de radio diffuse en utilisant un format audio qui n'est pas lisible par votre système audio (bien que le S300 lise les formats les plus populaires utilisés par les diffuseurs réguliers).

Essayez d'utiliser un PC pour écouter à travers le site web de l'organisme de radiodiffusion ou via le site web de la base de données des stations radio à l'adresse **http://www.wifiradio-frontier.com**. Si vous pouvez écouter la station avec un PC, il se peut que le signal de connexion Internet ou du réseau local soit faible. Cependant, certains diffuseurs (comme la BBC) fournissent différents flux de données pour les utilisateurs de PC et les auditeurs de radio Internet, et donc ce test n'est pas toujours concluant.

Si vous ne pouvez pas écouter la station via votre PC cela peut indiquer que le problème n'est pas nécessairement à cause de votre système audio, mais ça pourrait être votre réseau, votre connexion Internet, le diffuseur ou la congestion Internet.

Lecteur de musique / problèmes UPnP

L'utilisation de la fonction Lecteur de musique avec UPnP devrait être simple. Cependant, l'intelligence de UPnP signifie qu'il est souvent désactivé par défaut par les applications de sécurité et dans les routeurs.

Si vous utilisez Windows Media Player en tant que serveur UPnP et s'il ne parvient pas à fonctionner avec votre système audio, veuillez garder ce fait à l'esprit : Une nouvelle installation de Windows et Windows Media Player lors de l'utilisation du logiciel de pare-feu intégré de Microsoft fonctionnera normalement.

Si cela ne fonctionne pas, les raisons possibles peuvent inclure :

Les fonctions UPnP sont bloquées par le logiciel pare-feu Les fonctions UPnP sont désactivées par le logiciel de sécurité Les fonctions UPnP sont 'détournées' par d'autres logiciels Les fonctions UPnP sont bloquées dans le routeur Les paquets de multidiffusion sont bloqués dans le routeur L'adresse IP du système est bloquée dans le logiciel pare-feu

Certains serveurs UPnP tiers sont beaucoup moins dépendants des autres parties de Windows que WMP 12. Si la plus grande flexibilité que ceux-ci offrent est attractive, elle peuvent aussi être, dans certains cas, plus faciles à faire fonctionner.

Codecs audio

Votre système audio prend en charge une gamme de codecs audio qui offrent une compatibilité avec une large gamme de stations de radios Internet. Ceux-ci permettent également aux utilisateurs de diffuser de la musique à partir de leurs ordinateurs ou de jouer directement à partir de leurs clés USB et cartes mémoire SD/SDHC.

Notez que pour tout codec audio donné, il existe de nombreux protocoles de streaming disponibles, et donc même si une station de radio Internet utilise un format pris en charge, cela ne garantit pas que chacune de ces stations fonctionne avec votre système audio. La base de données des stations de radio à laquelle votre système audio se connecte est testée pour sa compatibilité de telle sorte que la plupart des stations doivent être lues sans problème. De même quand les médias sont diffusés en continu à partir d'un ordinateur, alors qu'un codec pourrait être pris en charge, il peut y avoir beaucoup de variations subtiles dans les formats, le marquage des systèmes et les protocoles (même dans UPnP). En général votre système audio va lire les formats pris en charge avec la plupart des serveurs UPnP communs.

Le tableau suivant résume le débits maximum pris en charge pour les différents formats audio qui sont jouables sur votre système audio. Des taux plus élevés pourraient être lus dans certains cas, mais la performance du produit pourrait être affectée.

Codec	Débit maximum supporté		
AAC (LC, HE, HE V2)	320 kbits/sec		
ALAC (1) (5)	1,5 Mbits/sec		
FLAC (2) (5)	1,5 Mbits/sec		
LPCM ⁽³⁾	1,536 Mbits/sec		
MP3	320 kbits/sec		
WAV ⁽³⁾	1,536 Mbits/sec		
WMA ⁽⁴⁾	320 kbits/sec		

Tous les codecs prennent en charge les fichiers codés 2 canaux (stéréo) uniquement.

Tous les codecs prennent en charge les taux d'échantillonnage jusqu'à 48 k échantillons/s (comprenant 32 k et 44,1 échantillons/s).

La lecture de clés USB et de cartes SD/SDHC prend en charge uniquement les formats MP3 et WMA.

Les fichiers qui ont la protection de la gestion des droits numériques (DRM) appliquée ne pourraient être lus sur votre système audio.

(1) Les échantillons 16 bits sont pris en charge dans les fichiers ALAC.

(2) Les échantillons 16 et 24 bits sont pris en charge dans les fichiers FLAC.

(3) Le débit maximum supporté est un échantillonnage de 48kHz , 2 canaux et 16 bits par échantillon.

(4) WMA Lossless, WMA voix, WMA 10 Professionnel, et les fichiers qui ont une protection DRM ne sont pas pris en charge.

(5) Lorsque vous utilisez votre système audio dans le cadre d'un groupe de produits multipièce, les fichiers audio ALAC et FLAC seront lisibles uniquement sur le maître du groupe (voir page 51).

Avertissement

Consignes de sécurité

- Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans ce produit.
- Ne tentez pas d'ouvrir ou de démonter une partie du produit.
- · Ne jetez pas le produit dans un incendie ou un incinérateur.
- Ne pas exposer le produit à l'eau, l'humidité, la vapeur d'eau ou le sable.
- Utilisez uniquement le cordon électrique fourni avec le produit ou une pièce de rechange authentique fourni par Roberts Radio.
- La prise secteur, le bloc secteur multi-voies est utilisé comme dispositif de déconnexion. Le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.
- Pour maintenir la conformité avec l'exigence d'exposition WiFi RF, placez le produit au moins à 20 cm (8 pouces) des personnes à proximité, sauf pour actionner les commandes.
- Le cordon électrique et le système audio ne doivent pas être exposés à des gouttes ou des éclaboussures et aucuns objets remplis de liquide, comme des vases ne doivent être placés sur le cordon électrique ou le système audio.

Ne laissez pas votre lecteur système audio où la chaleur excessive pourrait causer des dommages.

- Il est recommandé d'éviter d'utiliser ou de conserver l'appareil à des températures extrêmes. Évitez de laisser l'unité dans les voitures, sur les rebords de fenêtre ou exposée à la lumière solaire directe.
- Le système audio doit être utilisé dans un climat tempéré.
- Conservez à l'abri des flammes nues comme les bougies par exemple.
- Il est recommandé de conserver une distance minimum de 10 cm entre l'appareil et les objets adjacents pour assurer une bonne ventilation.
- La ventilation du produit ne doit pas être limitée en le couvrant avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.





Spécifications			Caractéristiques	Information		
Conditions d'alimentation			Prise casque	3,5 mm de diamètre, stéréo		
Secteur	tterie de la télécommande 100 - 240 volts AC, 50 Hz/60 Hz uniquement 2 x CR2032			0.5		
Batterie de la télécommande			Prise Aux-in	3,5 mm de diametre, steréo		
Connectivité			Prise sortie ligne	3,5 mm de diamètre, stéréo		
Ethernet filaire	Ethernet filaire 10/100M bits/sec via RJ-45 connecteur		Prise de sortie optique numérique Toslink			
WiFi	802.11 b, g, n ou a pris en charge avec le cryptage WEP et WPA/ WPA2		Système d'antenne	WiFi	WiFi intégrée	
				DAB	Antenne télescopique	
Compatible avec les bandes WiFi 2,4 GHz et 5 GHz				FM	Antenne télescopique	
Standards BluetoothA2DP, AVRCPCodecs Bluetooth pris en chargeSBC et AAC		AVRCP AAC				
Fréquence couvertes						
	FM	87,5 - 108 MHz				
	DAB	174,928 - 239,200 MHz				
La plaque signalétique est située audio.	e sur la	partie inférieure du système				

La société se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications du produit.

Remarques

Information de licence de logiciel

L'utilisation du logiciel dans ce produit est soumise à des conditions de licence de logiciels contenues dans ce manuel d'utilisation - en utilisant le produit, vous acceptez de respecter ces conditions de licence :

Licences Thompson : Décodeur audio MP3

MPEG Layer-3 technologie de codage audio sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson

Fraunhofer : MPEG4 HE AAC décodeur audio

La technologie de codage audio MPEG4 HE-AAC sous licence par Fraunhofer IIS :

http://www.iis.fraunhofer.de/amm/



Microsoft : Décodeur Windows Media Audio (WMA)

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Microsoft : Le protocole RTSP (RTSP)

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Spotify : Spotify Connect

Le logiciel de Spotify fait l'objet de licences de tiers trouvées ici : http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Mises à jour

Si vous téléchargez une mise à jour de logiciel sur votre produit, des conditions de licence supplémentaires peuvent s'appliquer et celles-ci sont disponibles à : http://www.frontier-silicon.com/audio/eula.htm

Garantie

Cet appareil est couvert par la garantie pour une période de vingt quatre mois à compter de la date d'achat par l'acheteur original contre les défauts entraînés par une mauvaise fabrication ou la panne de composants sous réserve de l'observation des procédures ci-dessous. Si un quelconque composant ou pièce présente un défaut au cours de cette période de couverture elle sera réparée ou remplacée à nos frais.

La garantie ne couvre pas :

1. Les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

2. Les dommages indirects.

3. Les appareils dont le numéro de série ont été enlevés ou effacés.

Remarque : les antennes télescopiques endommagées ou cassées ne sont pas couvertes par la garantie.

Procédure :

Toutes les réclamations effectuées au titre de cette garantie devront être effectuées à travers le revendeur du produit. Il est probable que votre revendeur Roberts soit en mesure de prendre soin de toute panne rapidement et efficacement, mais le cas échéant le revendeur renverra le produit au service de réparation de la société. Dans le cas où il est impossible de retourner le produit au revendeur Roberts de qui il a été acheté, veuillez contacter Roberts Radio en utilisant les coordonnées sur le site Web de www.robertsradio.com.

Pour la réparation des produits ne relevant pas de la période de garantie, veuillez vous référer à l'onglet 'Service client' sur le site Web de www.robertsradio.com.

Vos droits statutaires en tant que consommateur ne sont pas affectés par ces déclarations.



Site Web : http://www.robertsradio.com