




Sprachenfunktion

1. Halten Sie die **Info**-Taste gedrückt, auf dem Display wird „Manual tune“ angezeigt.
2. Drücken Sie die Tasten **Tuning Up** oder **Down**, bis auf dem Display „Language“ angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste **Select**, um das Sprachenmenü aufzurufen.
4. Drücken Sie die Tasten **Tuning Up** oder **Down**, bis die gewünschte Sprache auf dem Display angezeigt wird. Die verfügbaren Sprachen sind: English, Danish, French, German, Italian oder Norwegian.
5. Drücken Sie die Taste **Select**, um die gewählte Sprache zu aktivieren.



DAB
Manual tune

DAB
Language

Language *
English