




Sprogfunktion

1. Tryk og hold knappen **Info** nede. "Manual tune" vises på displayet.
2. Tryk på knapperne **Tuning Up** eller **Down** indtil "Language" vises på displayet.
3. Tryk på knappen **Select** for at gå ind i sprogmenuen.
4. Tryk på knapperne **Tuning Up** eller **Down** indtil det ønskede sprog vises på displayet. De tilgængelige sprog er engelsk, dansk, fransk, tysk, italiensk eller norsk.
5. Tryk på knappen **Select** for at vælge det valgte sprog.



DAB
Manual tune

DAB
Language

Language *
English