

## Språkfunksjon

1. Trykk og hold inn **Info**-knappen. “Manual tune” vil vises på displayet.
2. Trykk på knappene **Tuning Up** eller **Down** til “Language” vises på displayet.
3. Trykk på **Select**-knappen for å gå inn i språkmenyen.
4. Trykk på knappene **Tuning Up** eller **Down** til ønsket språk vises på displayet. Tilgjengelige språk er English, Danish, French, German, Italian eller Norwegian.
5. Trykk på **Select**-knappen for å velge ønsket språk.

