

Sprachenfunktion

1. Halten Sie die **Menu**-Taste gedrückt.
2. Drücken Sie die Tasten **Tuning Up** oder **Down**, bis auf dem Display „Language“ angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste **Select**, um das Sprachenmenü aufzurufen.
4. Drücken Sie die Tasten **Tuning Up** oder **Down**, bis die gewünschte Sprache auf dem Display angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Taste **Select**, um die gewählte Sprache zu aktivieren.

