

Sprogfunktion

1. Tryk og hold knappen **Menu** nede.
2. Tryk på knapperne **Tuning Up** eller **Down** indtil "Language" vises på displayet.
3. Tryk på knappen **Select** for at gå ind i sprogmenuen.
4. Tryk på knapperne **Tuning Up** eller **Down** indtil det ønskede sprog vises på displayet.
5. Tryk på knappen **Select** for at vælge det valgte sprog.

