



Sprache-Funktion

1. Drücken und halten Sie die Taste **Info**. "Manual tune" wird auf dem Display angezeigt.
2. Drehen Sie den **Tuning**regler bis "Language" erscheint auf dem Display.
- 3 Drücken Sie den **Tuning** regler, um das Sprachmenü.
4. Drehen Sie den **Tuning** regler, bis die richtige Sprache auf dem Display angezeigt. Die verfügbaren Sprachen sind Englisch, Dänisch, Französisch, Deutsch, Italienisch oder Norwegisch.
5. Drücken Sie den **Tuning** regler, um die gewählte Sprache.



Tuning +

