



Lingua Funzione

1. Tenere premuto il tasto **Info**. “Manual tune” apparirà sul display.
2. Ruotare il comando **Tuning** fino a “Language” apparire sul display.
3. Premere il comando **Tuning** per accedere al menu delle lingue.
4. Ruotare il comando **Tuning** fino a quando la lingua corretta appare sul display. Le lingue disponibili sono inglese, danese, francese, tedesco, italiano e norvegese.
5. Premere il comando **Tuning** per selezionare la lingua prescelta.



Tuning +

