



Play11

Quick Start Guide Guide de Démarrage Rapide Schnellstart-Anleitung



Scan for full instructions
Consultez les instructions complètes
Scannen für die vollständige Anleitung
www.roberts.support/play11

MAIN SETTINGS / PARAMÈTRES PRINCIPAUX / HAUPTMENÜ



On (resume last audio mode) / Off
Marche (Reprendre le dernier mode audio) / Arrêt
ON (letzte Auswahl) / OFF



Switch DAB+ / FM
Commutateur DAB+ / FM
Umschalten DAB+ / FM





Cycle through playback information
Cycler (Information Lecture)
Durchlauf Wiedergabeinformationen



Enter menu for settings
Entrez menu des paramètres
Menü für Einstellungen aufrufen



Back
Arrière
Zurück



RADIO MODE (DAB+ / FM) / MODE RADIO (DAB+ / FM) / RADIO-MODUS (DAB+ / FM)



Display DAB+ stations
Affichez les stations DAB+
DAB+ Sender anzeigen



Select DAB+ station
Sélectionnez la station DAB+
DAB+ Sender auswählen



Tune FM frequency
Réglez la fréquence FM
FM-Frequenz einstellen



FM auto tuning
Synchronisation automatique FM
FM-Suchlauf

PRESETS / PRÉÉGLAGE / SENDERSPEICHER



Recall favourite radio stations
Rappeler les stations de radio préférées
Aufrufen der bevorzugten Radiosender



Save favourite radio stations
Sauvegarder les stations de radio préférées
Favoriten speichern



Search favourites
Rechercher les favoris
Favoriten suchen



Select favourite
Sélectionner les favoris
Favoriten auswählen

SLEEP TIMER / MINUTERIE DE SOMMEIL / SCHLAFZEITSCHALTER



Enter menu, select 'Sleep Timer'
Entrez menu, sélectionnez 'Sleep Timer'
Menü aufrufen, 'Sleep Timer' wählen



Select time
Sélectionner le temps
Uhrzeit wählen

www.robertsradio.com

© 2023 Roberts Radio Limited