

Sprog Funktion

1. Tryk og hold på **Info** knappen. "Manual tune" vises på displayet.
2. Drej **Tuning** Control, indtil "Language" vises på displayet.
3. Tryk på **Tuning** Control at anføre det sprog menuen.
4. Drej **Tuning** Control indtil det rigtige sprog vises på displayet. De tilgængelige sprog er engelsk, dansk, fransk, tysk, italiensk eller norsk.
5. Tryk på **Tuning** Control til at vælge det valgte sprog.

