



Sprachfunktion

1. Halten Sie die Taste **Info** gedrückt. Auf dem Display wird „Manual tune“ (Manuelle Abstimmung) angezeigt.
2. Drehen Sie den **Tuning**-Drehknopf, bis „Language“ (Sprache) auf dem Display angezeigt wird.
3. Drücken Sie den **Tuning**-Drehknopf, um das Sprachenmenü aufzurufen.
4. Drehen Sie den **Tuning**-Drehknopf, bis die gewünschte Sprache auf dem Display angezeigt wird.
5. Drücken Sie den **Tuning**-Drehknopf, um die gewählte Sprache zu aktivieren.



DAB		
*Manual	tune	*



DAB		
*Lan9ua9e		*

Lan9ua9e		
*English		*