



Sprogfunktion

1. Tryk og hold knappen **Info** nede. "Manual tune" vises på displayet.
2. Drej kontrolknappen **Tuning** indtil "Language" vises på displayet.
3. Tryk på knappen **Tuning** for at gå ind i sprogmenuen.
4. Drej kontrolknappen **Tuning** indtil det ønskede sprog vises på displayet.
5. Tryk på knappen **Tuning** for at vælge det valgte sprog.



DAB		
*Manual	tune	*



DAB		
*Lan9ua9e		*

Lan9ua9e		
*English		*