

Funzione Lingua

1. Premere e tenere premuto il pulsante **Info**. “Manual tune” apparirà sul display.
2. Ruotare il controllo **Tuning** finché sul display non appare “Language”.
3. Premere il controllo **Tuning** per accedere al menu della lingua.
4. Ruotare il controllo **Tuning** finché sul display non appare la lingua desiderata.
5. Premere il controllo **Tuning** per selezionare la lingua scelta.

