

Sprachfunktion

1. Standardgemäß zeigt Ihr Radio alle Menüs und Mitteilungen in englischer Sprache an.



Diese Anlage erklärt, wie Sie Ihr Radio vor der Benutzung auf eine andere Sprache einstellen.

2. Siehe Seiten 5 - 9 Ihres Handbuchs zu Einzelheiten für Anschlüsse und Bedienelemente Ihres Radios.



3. Stellen Sie Ihr Radio auf und schließen Sie es an, wie auf Seite 10 des Handbuchs, Schritt 1 und 2 beschrieben.





4. Drehen Sie **Tuning/Select**, bis 'NO' im Display markiert ist, dann drücken Sie den Drehregler.





5. Drehen Sie **Tuning/Select**, bis 'NO' im Display markiert ist, dann drücken Sie den Drehregler.





6. Drehen Sie **Tuning/Select**, bis 'System settings' im Display markiert ist, dann drücken Sie den Drehregler.





7. Drehen Sie **Tuning/Select**, bis 'Language' im Display markiert ist, dann drücken Sie den Drehregler.





8. Drehen Sie **Tuning/Select**, bis die gewünschte Sprache im Display markiert ist, dann drücken Sie den Drehregler. Das Display ändert sich zu der gewählten Sprache.



9. Drehen Sie **Tuning/Select**, bis 'Einrichtungsass.' im Display markiert ist, dann drücken Sie den Drehregler.



10. Drehen Sie **Tuning/Select**, bis 'JA' im Display markiert ist, dann drücken Sie den Drehregler.



11. Stellen Sie Ihr Radio nun weiterhin ein, wie in den Anleitungen ab Schritt 4 auf Seite 10 des Handbuchs beschrieben.

Bitte beachten Sie: Diese Anleitungen gehen davon aus, dass Sie Ihr Radio noch nicht in Betrieb genommen haben. Ist Ihr Radio bereits in Betrieb und Sie möchten lediglich die Sprache umstellen, so folgen Sie nur den Schritten 6, 7 und 8 dieses Dokuments.