

Sprache Auswahlfunktion

1. Drücken und halten Sie die Taste **Info** so lange, bis der Begriff „Manual tune“ auf dem Display angezeigt wird.
2. Drehen Sie nun den **Tuning** Regler entweder nach links oder rechts, bis die Bezeichnung „Language“ auf dem Display erscheint.
3. Drücken Sie den **Tuning** Regler, um das Sprach-Auswahlmenü auszuwählen.
4. Drehen Sie den **Tuning** Regler so lange, bis die für Sie richtige Sprache auf dem Display angezeigt wird. Die verfügbaren Sprachen sind: Englisch, Dänisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Norwegisch.
5. Drücken Sie nun den **Tuning** Regler, um die gewünschte Sprache auszuwählen und für den Radio Betrieb zu speichern.

Das Gerät wird ab sofort mit jedem Einschalten in der gespeicherten Sprache gestartet. Sollten Sie die ausgewählte Sprache ändern wollen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

