

Språk Funksjon

1. Trykk og hold på **Info** knappen. “Manual tune” vises på displayet.
2. Roter **Tuning** Control til “Language” vises i displayet.
3. Trykk på **Tuning** Control å gå inn i språket menyen.
4. Roter **Tuning** Control til riktig språk vises i displayet. De tilgjengelige språk er engelsk, dansk, fransk, tysk, italiensk eller norsk.
5. Trykk på **Tuning** Control for å velge det valgte språket.

